

# SI1F7845B

SMEG  
ELITE

EAN13: 8017709254926

Famille: Table de cuisson  
Esthétique: Universelle  
Type: Induction  
Dimension: 78 cm  
Couleur: Noir  
Type d'encastrement: Semi-affleurant



## TYPE



- Alimentation: Electrique
- Type d'encastrement: Semi-affleurant

- Famille: Table de cuisson
- Dimension: 78 cm
- Type: Induction


## ESTHÉTIQUE



- Couleur: Noir
- Type de verre: Céramique
- Type de commandes: Commandes tactiles
- Bord de la vitre: Bord avant biseauté

- Esthétique: Universelle
- Design: Qui ressort du plan de travail
- Matériau: Verre
- Position des commandes: Frontal
- Slider: Oui
- Couleur de la sérigraphie: Gris

## PROGRAMMES / FONCTIONS



- Nombre de Multizone: 1
- Niveaux de puissance: 14

- Nombre total de foyers: 4
- Nombre de foyers induction: 4
- Touche principale on/off: Oui

## OPTIONS



- Minuterie fin de cuisson: 4
- Signal sonore fin de cuisson: Oui
- Mode puissance Eco: Oui
- Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui
- Flexi-Heat: Oui

- Typologie de Zone Flexible: Flexi4Zone
- Option Pause: Oui
- Minuteur: 4
- Indicateur temps résiduel: Oui
- Puissance Eco - Palier: 7200 W, 2000 W, 3500 W, 2500 W, 3000 W, 4000 W, 4500 W, 5000 W, 6000 W, 1500 W
- Sélection rapide des niveaux: Oui

## ZONES DE CUISSON

- Position 1er foyer: Avant gauche
- Position 3ème foyer: Avant droit
- Typologie 1er foyer: Induction - Flexi4Zone
- Typologie 3ème foyer: Induction - simple
- Dimensions 1er foyer: Ø 22 cm
- Dimensions 3ème foyer: Ø 18 cm
- Puissance 1er foyer: 2.30 kW
- Puissance 3ème foyer: 1.80 kW
- Puissance booster 1er foyer: 3.20 kW
- Puissance booster 3ème foyer: 2.80 kW

- Position 2ème foyer: Arrière gauche
- Position 4ème foyer: Arrière droit
- Typologie 2ème foyer: Induction - Flexi4Zone
- Typologie 4ème foyer: Induction - simple
- Dimensions 2ème foyer: Ø 22 cm
- Dimensions 4ème foyer: Ø 21 cm
- Puissance 2ème foyer: 2.30 kW
- Puissance 4ème foyer: 2.30 kW
- Puissance booster 2ème foyer: 3.20 kW
- Puissance booster 4ème foyer: 3.20 kW

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Détection automatique du récipient: Oui
- Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui

- Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui
- Indicateur diamètre minimum d'utilisation: Oui
- Auto-arrêt en cas de débordement: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

---

- Consommation énergétique table de cuisson: 179.9 Wh/Kg
- Consommation énergétique 2ème foyer: 182.6 Wh/Kg
- Consommation énergétique 4ème foyer: 177 Wh/Kg

- Consommation énergétique 1er foyer: 182.6 Wh/Kg
- Consommation énergétique 3ème foyer: 174.6 Wh/Kg

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

---

- Puissance nominale: 7200 W
- Fréquence (Hz): 50/60 Hz

- Tension (V): 220-240 V
- Type de câble d'alimentation: Universel

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

---

- Dimensions du produit (mm): 49x780x510

## ACCESSOIRES EN OPTION

---

- Plaque teppan yaki en inox, 32,5 cm: **TPK**



La fonction Auto-Vent permet de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.



ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.



Flexi4Zone : Le système Flexi4Zone vous permet d'utiliser plusieurs récipients de tailles différentes en même temps, offrant une grande flexibilité de positionnement.



Flexi-Heat : Grâce à la fonction Flexi-Heat, il est possible de déplacer la casserole entre les trois zones de température pré-réglées pour chauffer rapidement (température élevée), cuire (température moyenne) ou garder chaud (température minimale) sans avoir à augmenter ou baisser la température mais simplement en déplaçant la casserole.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



PAUSE\_72dpi



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Touch Control : Présents sur certains modèles de fours, tables de cuisson, hottes et lave-vaisselle, ils activent la fonction d'une simple pression du doigt.

