

### 1.) De wekker activeren

Om de wekker te kunnen gebruiken, moet u als eerste het batterijvakje openen door de deksel op de achterkant van de wekkerkast te openen. Plaats daarna de batterij - een alkalinebatterij, type AA LR 6 - in het vakje. Let er hierbij op dat u de batterij in de juiste richting plaatst. Sluit daarna het batterijvakje weer.

### 2.) Kloktijd instellen

Trek voor het instellen van de kloktijd de zwarte instelknop op de achterkant van de wekkerkast zachtjes naar buiten. Nadat u de kloktijd heeft ingesteld, drukt u de knop weer naar binnen.

### 3.) Alarm instellen

De wekker beschikt over een Crescendo-alarm (een opbouwend weksignaal).

Draait u om de gewenste wektijd in te stellen aan de zwarte instelknop op de achterkant van de wekkerkast. Om het alarm te activeren, moet u de knop aan de rechterkant van de wekkerkast naar boven schuiven.

### 4.) Snooze modus instellen

Om de snooze modus (herhaling van het alarm) in te stellen, moet u wanneer de wekker afgaat op de toets op de bovenkant van de wekker drukken.

Het alarm gaat na 5 minuten weer af.

Om het alarm helemaal uit te schakelen, schuift u de toets op de rechterkant van de wekkerkast naar beneden.

Als u het alarm niet uitschakelt, gaat het 12 uur later weer af.

### 5.) Licht

Het LED-licht wordt geactiveerd wanneer u de toets op de bovenkant van de wekkerkast indrukt.

### 6.) Onderhoud

Stel de wekker niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 40°C en lager dan -5°C). Onder andere hete licht- en warmtebronnen kunnen leiden tot vervorming van de gevoelige wijzers.

Plaats de wekker niet in de buurt van sterk magnetische velden (bijv. luidsprekers).

Om de wekker schoon te maken kunt u deze het beste met een zacht, droog doek afvegen.

Als de wijzers stil blijven staan is dit een teken om de batterij te vervangen.

### 7.) Instructies ter milieubescherming

Dit product mag niet met het normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Met het hergebruik van de gebruikte grondstoffen en andere vormen van herbruik bij oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde.



### 8.) Instructies voor de batterij

Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze hergebruikt worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt.

Alle batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder aangetast.

Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming. Hartelijk dank dat u hieraan bijdraagt!

De symbolen onder het klikoteken staan voor:

Pb: Batterij bevat lood, Cd: Batterij bevat cadmium, HG: Batterij bevat kwik



Geproduceerd voor het merk ATRIUM: [www.atrium-uhren.de](http://www.atrium-uhren.de)

Distributeur: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, [kalb@kalb-ravensburg.de](mailto:kalb@kalb-ravensburg.de), Germany

## GARANTIE

We zijn blij dat u voor een product van ATRIUM gekozen heeft! Onze producten worden met veel zorg gemaakt en ondergaan een strenge eindcontrole. Mocht er iets gebeuren wat onder garantie valt, worden conform dit garantiebewijs alle gebreken kosteloos verholpen, voor zover ze onder productiefouten vallen. De ATRIUM-garantie eindigt 2 jaar na aankoopdatum. Onderdelen die niet onder garantie vallen zijn het glas, de wekkerkast, batterijen, oneigenlijk gebruik, overbelasting en natuurlijke slijtage. De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde en bij verkeerde behandeling (bijv. op de wekker slaan, de wekker gooien of laten vallen of de wekker in aanraking met water laten komen). Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt de wekker vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietermijn bij eventuele reparatie of vervanging. Om aanspraak te maken op garantie moet de aankoopfactuur getoond worden