

De Chronotherm Touch bepaalt het starttijdstip zodanig dat de gewenste temperatuur op het geprogrammeerde aanvangstijdstip is bereikt.

Automatische zomer- / wintertijd aanpassing

Op het juiste moment zal, geheel automatisch, de klok één uur naar voren of naar achteren worden verzet.

Deze thermostaat is batterijgevoed (2x AA "penlight" batterijen) en kan om te programmeren van de wand worden genomen.



5 025121 383738

50069389-003 C