

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

STAAFMIXER



220-240V~ 50/60Hz

400W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 1705586

Type BL-11001

GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

1. Belangrijk

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

1.1 Gevaren

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen, en spoel het niet af onder stromend water.

1.2 Waarschuwingen

- Raak de rotorbladen niet aan, zeker niet

wanneer de mixerstaaf op de aandrijving is gemonteerd. De rotorbladen zijn zeer scherp.

- Haal eerst de mixerstaaf van de aandrijving voordat u ingrediënten verwijdert die de rotorbladen blokkeren.
- Houd vingers, haar, kleding en bestek uit de buurt van de bewegende onderdelen.
- Zet het apparaat niet aan tijdens het plaatsen of verwijderen van accessoires.
- Gebruik nooit een beschadigde staafmixer. Laat het apparaat bij u in de buurt nakijken of repareren.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en onderdelen. Bij het gebruik van niet-originele accessoires of onderdelen vervalt de garantie.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken of binnen het bereik van kinderen.
- Mix nooit hete olie of vet.
- Zet de schakelaar op stand I voor laag vermogen (i.c.m. garde) en op stand II voor hoog vermogen (i.c.m. mixerstaaf, hakmolen of garde).
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens

onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

- Wees voorzichtig bij het hanteren van de rotorbladen, vooral wanneer u de rotorbladen uit de kom haalt, de kom leegt en tijdens reiniging.
- Zet het apparaat uit voordat u accessoires wisselt of in de buurt komt van bewegende onderdelen.
- **LET OP:** *Controleer of de staafmixer is uitgeschakeld voordat u deze losmaakt van de aandrijving.*
- Haal de stekker van de staafmixer altijd uit het stopcontact wanneer u deze onbeheerd achterlaat, uit elkaar haalt, in elkaar zet of reinigt;
- Dompel de aandrijving niet onder.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u deze onbeheerd achterlaat, uit elkaar haalt, in elkaar zet of reinigt.
- Waarschuwing: misbruik kan leiden tot mogelijk letsel

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring

en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.

- Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.

- **UITSLUITEND VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK**

- **WAARSCHUWING:** gebruik het apparaat maximaal 30 seconden achter elkaar, pauzeer dan 2 minuten.

1.3 Waarschuwing


- Gebruik de staafmixer niet langer dan 30 seconden achter elkaar op hoog vermogen om oververhitting te voorkomen.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELEN VAN UW STAAFMIXER



- A - Snelheidsknoppen
- B - Aandrijving
- C - Mixerstaaf
- D - Ontgrendelknoppen

GEBRUIK

Let op

- Laat hete ingrediënten eerst afkoelen voordat u ze in kleine stukjes snijdt of in de mengbeker stopt (max. temperatuur 30 °C).
- Snijd grote ingrediënten eerst in kleine stukjes voordat u ze verwerkt.

MIXEN

Reinig de onderdelen die in contact komen met voedsel grondig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 'Reiniging').

De staafmixer is geschikt voor:

- Het mengen van vloeistoffen, zoals melkproducten, sauzen, fruitsappen, soepen, mixdranken en shakes.
- Het mixen van zachte ingrediënten, zoals roomboter of mayonaise.
- Het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van babyvoeding.

Mixen met de mengbeker

- Plaats de voet op de onderkant van de mengbeker (hierdoor schuift de mengbeker niet op het werkblad).
- Vul de mengbeker met maximaal 600 ml (1 deel ingrediënten, 4 delen water).

Belangrijk

- De maximale temperatuur voor uw staafmixer staaf is 30 °C. Laat uw

ingrediënten eerst afkoelen indien u een pan van het vuur af haalt, anders raakt uw staafmixer oververhit.

- Koppel de aandrijving (B) aan de mixerstaaf (C). (u hoort een klik).
- Sluit de stekker aan op een stopcontact. Plaats de rotorbladen in de ingrediënten voordat u het apparaat aan zet om spetteren te voorkomen.
- Zorg dat er geen vloeistof boven de koppeling tussen de aandrijving en de mixerstaaf komt.
- Beweeg de rotorbladen op en neer door de ingrediënten.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de staafmixer vastloopt en voordat u deze reinigt.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en haal de staafmixer uit elkaar.

REINIGING

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- Raak de scherpe rotorbladen niet aan.
- Bereid voeding voor baby's, ouderen en gehandicapten met extra zorg.
- Zorg ervoor dat de mixerstaaf grondig is gesteriliseerd. Volg de instructies van de fabrikant wanneer u een sterilisatieoplossing gebruikt.
- Sommige voedingsmiddelen, zoals eieren of wortels, kunnen het plastic verkleuren. U kunt deze verkleuring tegengaan door het plastic in te wrijven met een doek waarop plantaardige olie is aangebracht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type nr.: BL-11001

Vermogen: 400W

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz



MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING

Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar

te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de

gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.

- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
400W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705586
Type BL-11001