

SINCE 1908

Solis

Gebruiksaanwijzing

MULTI TOUCH TOSTER PRO PREMIUM CLASS

Automatische
broodrooster met
twee sleuven



Type 801

INHOUD

Solis adviseert: veiligheid voor alles	Blz	4
Onderdelen en bedieningselementen van de SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO	Blz	6
Gebruiksaanwijzing van de SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO	Blz	7
Onderhoud, reiniging en opslag	Blz	11

WIJ FELICITEREN U MET DE AANKOOP VAN UW NIEUWE SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

Wij van Solis zijn trots op onze innovaties. Onze Premium Class apparaten behoren tot de beste in hun klasse. Bij de ontwikkeling van deze collectie was ons doel een bijzondere broodrooster op de markt te brengen met een design dat in iedere keuken past.

De unieke eigenschappen zoals de automatische LIFT & LOOK™- en A BIT MORE™-functies zorgen ervoor dat u de bereiding van uw toast kunt controleren en beïnvloeden.

De uitstekende uitvoering van het apparaat, dat is gemaakt van robuust spuitgietmateriaal en is uitgerust met doordachte controle-elementen, waarborgt niet alleen dat de broodrooster lang meegaat, maar maakt hem ook buitengewoon veelzijdig.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u enthousiast zult zijn over deze SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO.

Veel plezier ermee!



SOLIS ADVISEERT: VEILIGHEID VOOR ALLES

Wij van Solis zijn buitengewoon veiligheidsbewust. Bij de ontwikkeling en de productie van onze apparaten staat uw veiligheid centraal. Desondanks is het van groot belang dat u bij het gebruik van elektrische apparaten voorzichtig bent en de volgende voorschriften in acht neemt:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt, helemaal door en bewaar hem goed, zodat u hem altijd kunt raadplegen.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal en de stickers en ruim al het afval op, voordat u de broodrooster voor het eerst gaat gebruiken.
- Haal het beschermkapje van de stekker af en ruim dit op. Kleine kinderen zouden hierin kunnen stikken.
- Zet de broodrooster tijdens het gebruik nooit op de rand van een tafel, eetbaar of werkvlak. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de broodrooster gebruikt, vlak, schoon en droog is.
- Zet de broodrooster niet op of naast een gasbrander of kookplaat of op een plaats waar hij in aanraking komt met een verwarmbare oven.
- Houd het apparaat uit de buurt van muren en andere hittegevoelige materialen, bijv. kleding en gordijnen.
- Gebruik de broodrooster niet op het afgedrupte deel van het aanrechtblad.
- Controleer telkens voor gebruik of alle onderdelen van de broodrooster op hun plaats zitten. Volg de instructies uit deze gebruiksaanwijzing op.
- Het apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een losse afstandsbediening.
- Brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster daarom niet in de buurt van of onder gordijnen of andere brandbare materialen en houd hem tijdens het gebruik in het oog.
- Zorg ervoor dat het toastbrood de juiste grootte heeft voor de broodrooster en niet boven de sleuven uitsteekt. Het brood mag niet te dik en te groot zijn, omdat de broodgeleiding anders blokkeert of vast blijft zitten.
- Dek de broodrooster nooit af, wanneer hij warm is of de stekker in het stopcontact zit.
- Leg geen toast direct op de sleuven om deze op te warmen. Dit kan de luchtcirculatie belemmeren en het apparaat beschadigen.
- Verplaats de broodrooster niet, wanneer hij in gebruik of warm is.
- Pak de broodrooster niet vast aan hete delen. Wanneer u het apparaat wilt optillen of verplaatsen, pak het dan vast aan de zijkanten.
- Zorg dat er altijd iemand bij de broodrooster in de buurt blijft, wanneer hij in gebruik is.
- Schakel het apparaat voordat u het gaat verplaatsen, wanneer u het niet gebruikt en voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden, altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat zich geen broodkrumels op de bodem van het apparaat verzamelen. Wanneer de krumellade niet regelmatig wordt gereinigd, bestaat het risico dat er brand ontstaat.
- Maak het apparaat niet schoon met een schuurspons, omdat deze deeltjes loslaat die in aanraking kunnen komen met de elektrische onderdelen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Houd het apparaat schoon. Volg de reinigingsinstructies uit deze gebruiksaanwijzing op.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

- Wikkel het netsnoer vóór gebruik helemaal af.
- Het netsnoer mag niet over de rand van een tafel of eetbar hangen, niet in aanraking komen met hete oppervlakken en niet in de knoop raken.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mogen het netsnoer, de netstekker en het apparaat niet in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring zonder dat zij vooraf van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, hebben geleerd hoe ze het apparaat moeten gebruiken.
- Kinderen moeten in het oog worden gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en niet voor professioneel gebruik. Gebruik het uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik het apparaat niet in rijdende auto's, in boten of in de openlucht.
- Geadviseerd wordt het apparaat regelmatig te controleren. Gebruik het apparaat niet, als het netsnoer, de netstekker of het apparaat zelf beschadigd is. Breng het apparaat voor controle en/of reparatie naar de winkel waar ze het hebben gekocht.
- Afgezien van de reiniging moeten alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd bij een door Solis erkend servicepunt.
- Om bij het gebruik van elektrische apparaten beter beschermd te zijn, adviseren wij een aardlekschakelaar te gebruiken. Het verdient aanbeveling een aardlekschakelaar te kiezen met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA. Voor deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.

AANWIJZING

Deze Solis broodrooster wordt elektronisch bestuurd en werkt niet, voordat hij is aangesloten op een contactdoos met wisselstroom (220-240 volt/50 Hz) en wordt ingeschakeld.

WAARSCHUWING

- **Schakel de broodrooster nooit in, wanneer hij op zijn kant ligt.**
- **Beleg het toastbrood nooit met andere levensmiddelen. Hierdoor kan er niet alleen brand ontstaan, maar het is ook levensgevaarlijk, omdat u een elektrische schok kunt krijgen.**
- **Deze broodrooster is alleen bedoeld voor het roosteren van sneden brood. Andere voorwerpen in de broodrooster kunnen levensgevaar door een elektrische schok veroorzaken.**

VERWIJDERING



EU 2002/96/EC

Volgens richtlijn 2002/96/EG voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur, brengt u het apparaat aan het einde van de levensduur naar een milieustraat of naar het verkooppunt.

ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

Intelligente automatische liftfunctie

Extra brede toastkamers met zelfcentreerfunctie

TOAST/CANCEL

Automatische LIFT & LOOK™-functie

Verchromde toetsen met lichtringen rondom

DEFROST

A BIT MORE™

CRUMPET

Toast-klaar-geluidssignaal

Behuizing van geborsteld spuitgietwerk

Bruiningsgraadcontrole-leds

Instelbare bruiningsgraad

Kabelbewaarruimte

Uitneembare kruimellade



GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

Verwijder voordat u de broodrooster in gebruik neemt, eerst al het verpakkingsmateriaal en alle stickers.

1. Steek het netsnoer in een stopcontact met wisselstroom (220-240 volt/50 Hz). Schakel het apparaat in. De TOAST/CANCEL-toets licht wit op. De bruiningsgraadcontrole-leds lichten van links naar rechts op en geven daarna de gekozen bruiningsgraad aan (afhankelijk van de stand van de schuifschakelaar). Wanneer er geen toets wordt ingedrukt of de bruiningscontroleschakelaar niet wordt ingesteld, keert de broodrooster na dertig seconden terug naar de stand-bymodus.

OPMERKING

Zet de broodrooster de eerste keer dat u hem gebruikt, zonder brood op de hoogste stand. In het begin is het mogelijk dat er wat lichte rook uit het apparaat komt of dat dit een eigenaardige geur afgeeft. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de broodrooster.

2. Stop niet meer dan één snee brood in iedere sleuf. De sneden brood mogen niet te dik of te groot zijn, omdat ze anders niet in de toastkamers passen.
De SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO is voorzien van een schuifschakelaar, die beide toastkamers tegelijk aanstuurt. Zo weet u zeker dat de sneden brood in beide kamers even bruin worden.

3. Stel met de schuifschakelaar aan de voorkant van de broodrooster de gewenste bruiningsgraad in. U kunt kiezen uit de roosterstanden „1” (heel licht) t/m „5” (donker). De bruiningsgraadcontrole-leds lichten op en geven vervolgens de gekozen bruiningsgraad aan (afhankelijk van de stand van de schuifschakelaar).

AANWIJZING

Wanneer u de broodrooster voor het eerst gebruikt, adviseren wij u hem in te stellen op bruiningsgraad „3”. Afhankelijk van het soort brood en uw persoonlijke voorkeur moet u mogelijk een andere stand kiezen. Voor rozijnenbrood en witbrood met een lichte structuur bijvoorbeeld moet u het apparaat instellen op een lagere stand en voor zwaardere broodsoorten zoals roggebrood op een hogere stand.

4. Om het roosteren te starten, drukt u de TOAST/CANCEL-toets aan de bovenkant van de broodrooster in. De TOAST/CANCEL-toets licht rood op en de broodlift beweegt automatisch omlaag tot het brood in de toastkamers zit. De broodlift wordt automatisch vergrendeld en de LIFT & LOOK™-toets licht wit op. De bruiningsgraadcontrole-leds gaan (afhankelijk van de gekozen bruiningsgraad) knipperen en de countdown begint (naar links).

5. Tot tien seconden voordat het roosteren klaar is, kunt u de LIFT & LOOK™-toets indrukken om de bruiningsgraad van het brood te controleren. Wanneer u de LIFT & LOOK™-toets indrukt, gaat de verlichting van deze toets knipperen en lichten de bruiningsgraadcontrole-leds permanent op (de gekozen bruiningsgraad wordt door het activeren van de broodlift niet veranderd). Het roosteren gaat weer verder, zodra de broodlift omlaag wordt bewogen en vastklikt. Dit wordt aangegeven door het permanent branden van de verlichting van de LIFT & LOOK™-toets en het knipperen van de bruiningsgraadcontrole-leds.
6. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het roosteren stopt en de broodlift weer omhoogkomt, gaat de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets knipperen en houden de bruiningsgraadcontrole-leds op met knipperen. De bruiningsgraadcontrole-leds geven de ingestelde bruiningsgraad aan.
7. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift weer in de hoogste stand staat, klinkt het toastklaar-sigitaal. Haal het brood uit de rooster. De TOAST/CANCEL-toets blijft nog dertig seconden wit oplichten om aan te geven dat u de volgende sneden brood kunt gaan roosteren.

GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

AANWIJZING

Wanneer er dertig seconden lang geen toets wordt ingedrukt en de schuifschakelaar niet wordt verschoven, keert de broodrooster terug naar de stand-by-modus. De verlichting van de TOAST/CANCEL-toets en de bruiningsgraadcontrole-leds gaan uit.

AANWIJZING

De broodrooster verlaat de stand-by-modus en de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets gaat weer branden, wanneer:

- a. er een willekeurige toets wordt ingedrukt
- b. de schuifschakelaar wordt verschoven
- c. de stroom op de contactdoos wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald en weer in het stopcontact wordt gestoken.

WAARSCHUWING

Zorg dat er altijd iemand bij de broodrooster in de buurt blijft, wanneer hij in gebruik is. De sneden brood kunnen klem komen te zitten.

In het onwaarschijnlijke geval dat dit gebeurt, gaan de lampjes van alle toetsen en de bruiningsgraadcontrole-leds knipperen en worden de elementen uitgeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster helemaal afkoelen, voordat u het brood voorzichtig uit de toastkamers haalt. Let op dat u de elementen niet beschadigt.

TOAST/CANCEL-TOETS

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, licht de TOAST/CANCEL-toets dertig seconden lang wit op. Wanneer er geen toets wordt ingedrukt of de schuifschakelaar niet wordt verschoven, keert de broodrooster na dertig seconden terug naar de stand-by-modus.

- Druk de TOAST/CANCEL-toets één keer in. De broodlift beweegt dan omlaag en het roosteren wordt gestart. De TOAST/CANCEL-toets licht rood op.
- Druk de TOAST/CANCEL-toets nogmaals in, wanneer u het roosteren of een andere functie wilt stoppen. De verlichting van de TOAST/CANCEL-toets verandert van rood in wit en blijft nog dertig seconden branden.

AANWIJZING

U kunt het roosteren op ieder gewenst moment onderbreken door de TOAST/CANCEL-toets aan de bovenkant van de broodrooster in te drukken. De broodrooster stopt en de broodlift komt weer omhoog.

AANWIJZING

De SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO heeft een LIFT & LOOK™-toets. Wanneer u deze toets indrukt, komt de broodlift omhoog zonder dat de gekozen bruiningsinstelling wordt geannuleerd of gereset. Gebruik de LIFT & LOOK™-toets om het bruiningsproces tijdens het roosteren te controleren en zo nodig te stoppen, wanneer de gewenste bruining is bereikt.

A BIT MORE™-TOETS

Deze functie kan zowel tijdens als na het roosteren worden gebruikt.

Gebruik van de functie tijdens het roosteren:

- 1a) Wanneer u de A BIT MORE™-toets indrukt, licht deze wit op. De roostertijd wordt automatisch verlengd zonder dat de bruiningsgraadcontrole-leds dit aangeven. Door de A BIT MORE™-toets nogmaals in te drukken, kunt u de A BIT MORE™-functie stoppen. Het roosteren gaat dan verder tot het brood de oorspronkelijk ingestelde bruiningsgraad heeft.

Gebruik van de functie na het roosteren:

- 1b) Wanneer u de A BIT MORE™-toets indrukt, licht deze wit op. De broodlift gaat automatisch omlaag en de extra roostertijd gaat in. De bruiningsgraadcontrole-leds worden automatisch ingesteld op de laagste bruiningsgraad en de countdown voor de extra roostertijd begint.
2. De TOAST/CANCEL-toets licht rood op en de LIFT & LOOK™-toets licht wit op, zodat u het roosteren kunt controleren en zo nodig kunt onderbreken door de TOAST/CANCEL-toets in te drukken, wanneer de gewenste bruining is bereikt.

GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

3. Ongeveer tien seconden voor afloop van de extra roostertijd gaat de verlichting van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het roosteren wordt beëindigd en de broodlift omhoogkomt, begint de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets te knipperen, houden de bruiningsgraadcontrole-leds op met knipperen en gaat de verlichting van de A BIT MORE™-toets uit. De bruiningsgraadcontrole-leds geven de eerder ingestelde bruiningsgraad weer aan.
4. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift weer in de hoogste stand staat, klinkt het toast-klaar-signaal. Haal het brood uit de rooster. De TOAST/CANCEL-toets licht weer dertig seconden wit op om aan te geven dat u de volgende sneden brood kunt gaan roosteren.

AANWIJZING

De A BIT MORE™-toets kan zowel worden gebruikt in combinatie met de roosterfunctie als in combinatie met de crumpet- en de ontdooifunctie.

CRUMPET-TOETS

Bij gebruik van deze functie worden de verwarmingselementen in het midden van de broodrooster sterker verhit, zodat crumpets aan de bovenkant knapperig en aan de onderkant licht worden geroosterd.

CRUMPETS ROOSTEREN

1. Doe de crumpets met de bovenkant naar binnen in de sleuven zoals aangegeven door de crumpetmarkeringen boven de middendelen van de broodrooster.
2. Stel met de schuifschakelaar aan de voorkant van de broodrooster de gewenste bruiningsgraad in. U kunt kiezen uit de roosterstanden „1” (heel licht) t/m „5” (donker).
3. Druk de TOAST/CANCEL-toets in, zodat deze rood oplicht, en druk daarna de CRUMPET-toets in, zodat deze wit oplicht. De broodlift beweegt nu automatisch omlaag tot de crumpets in de toastkamers zitten. De verhitting van de verwarmingselementen in het midden en aan de zijkanten wordt automatisch aangepast.
4. De LIFT & LOOK™-toets licht wit op, zodat u de bruiningsgraad zo nodig kunt controleren. Wanneer het brood de gewenste bruining heeft bereikt, kunt u het roosteren onderbreken door de TOAST/CANCEL-toets in te drukken.

5. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het roosteren stopt en de broodlift weer omhoogkomt, gaat de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets knipperen en houden de bruiningsgraadcontrole-leds op met knipperen. De bruiningsgraadcontrole-leds geven de eerder ingestelde bruiningsgraad weer aan.
6. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift weer in de hoogste stand staat, klinkt het toast-klaar-signaal. Haal de crumpets uit de rooster. De TOAST/CANCEL-toets licht weer dertig seconden op om aan te geven dat u de volgende crumpets kunt gaan roosteren. De verlichting van de CRUMPET-toets blijft branden. Wanneer u hierna de normale roosterfunctie weer wilt gebruiken, moet u de toets één keer indrukken om de CRUMPET-functie te stoppen. De verlichting van de CRUMPET-toets gaat uit na dertig seconden of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

AANWIJZING

Doe de crumpets zo in de sleuven, dat de bovenkant naar binnen wijst (zie de crumpetmarkeringen boven de middendelen van de broodrooster).

GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO

ONTDOOIFUNCTIE

Deze functie verlengt de benodigde roostertijd voor ingevroren brood.

INGEVROREN BROOD ROOSTEREN

1. Doe het brood in de rooster.
2. Stel met de schuifschakelaar aan de voorkant van de broodrooster de gewenste bruiningsgraad in. U kunt kiezen uit de roosterstanden „1” (heel licht) t/m „5” (donker).
3. Druk de TOAST/CANCEL-toets in. Deze licht rood op. Druk de DEFROST-toets in. Deze licht wit op. De broodlift beweegt automatisch omlaag tot het brood in de toastkamers zit. De roostertijd wordt automatisch verlengd.
4. De LIFT & LOOK™-toets licht wit op, zodat u de bruiningsgraad zo nodig kunt controleren. Wanneer het brood de gewenste bruining heeft bereikt, kunt u het roosteren onderbreken door de TOAST/CANCEL-toets in te drukken.

5. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het roosteren stopt en de broodlift weer omhoogkomt, gaat de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets knipperen en houden de bruiningsgraadcontrole-lds op met knipperen. De bruiningsgraadcontrole-lds geven de eerder ingestelde bruiningsgraad weer aan.
6. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift weer in de hoogste stand staat, klinkt het toast-klaar-signaal. Haal het brood uit de rooster. De TOAST/CANCEL-toets licht weer dertig seconden wit op om aan te geven dat u de volgende crumpets kunt gaan roosteren. De verlichting van de DEFROST-toets blijft branden. Wanneer u hierna de normale roosterfunctie weer wilt gebruiken, moet u de toets één keer indrukken om de DEFROST-functie te stoppen. De verlichting van de DEFROST-toets gaat uit na dertig seconden of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

LIFT & LOOK™-TOETS

Met deze functie wordt de broodlift automatisch omhoog en omlaag bewogen, zodat u de bruiningsgraad kunt controleren zonder het roosteren te stoppen.

KEUZE VAN DEZE FUNCTIE

1. De LIFT & LOOK™-toets licht tijdens het roosteren en bij gebruik van de functies A BIT MORE™, CRUMPET en ONTDOOIEIEN wit op. U kunt de LIFT & LOOK™-toets tijdens het roosteren indrukken om de bruiningsgraad te controleren. Wanneer u de LIFT & LOOK™-toets indrukt, gaat de verlichting van deze toets knipperen. De bruiningsgraadcontrole-lds houden op met knipperen om aan te geven dat de ingestelde bruiningsgraad niet is veranderd. Wanneer de LIFT & LOOK™-cyclus klaar is, wordt het brood weer verder geroosterd. Dit wordt aangegeven door het opnieuw knipperen van de bruiningsgraadcontrole-lds.
2. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting van de LIFT & LOOK™-toets uit. Deze kan tot het roosteren klaar is, niet meer worden geactiveerd.

ONDERHOUD, REINIGING EN OPSLAG

ONDERHOUD EN REINIGING

1. Schakel de broodrooster uit en haal de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het gaat reinigen.
2. Om de broodkrumels te verwijderen, trekt u de krumellade onder de bedieningstoetsen van de broodrooster uit het apparaat. Leeg de krumellade en breng hem terug op zijn plaats, voordat u het apparaat weer gaat gebruiken. U plaatst de krumellade terug door deze zover in te schuiven dat hij vastklikt.
3. Om de overige broodkrumels uit de broodrooster leeg boven een afvalbak.
4. Reinig de buitenkant van het apparaat met een licht bevochtigde doek en wrijf het apparaat daarna met een droge doek op tot het helemaal droog is.

AANWIJZING

Maak het apparaat niet schoon met een schuurspons, omdat deze deeltjes loslaat die in aanraking kunnen komen met de elektrische onderdelen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

OPSLAG

Schakel de broodrooster uit en haal de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het gaat onderhouden. Reinig het apparaat volgens de instructies en zet het apparaat rechtop op een vlak oppervlak op een tafel of in een kast waar u er gemakkelijk bij kunt. Leg geen voorwerpen op de broodrooster.

WAARSCHUWING

Gebruik de broodrooster niet, wanneer de krumellade niet goed is ingeschoven. Zorg ervoor dat de krumellade niet te vol raakt. Wanneer de krumellade niet regelmatig wordt gereinigd, bestaat het risico dat er brand ontstaat.

UITGAVE 12/09

Omdat wij voortdurend werken aan de verdere verbetering van onze producten, kunnen de in deze gebruiksaanwijzing afgebeelde producten afwijken van het actuele product.

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland AG

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Zwitterland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com