

Totaal 10m
30 Lampes



Never use a bulb broken
never use a bulb broken



Keep away from the
kids when plug in



Children are NOT allowed to
play with the string light



IP44 Use in rainy days
or temperature over -10°C



Totaal 10m
30 Lampes



Never use a bulb broken
never use a bulb broken



Keep away from the
kids when plug in



Children are NOT allowed to
play with the string light



IP44 Use in rainy days
or temperature over -10°C



Totaal 10m
30 Lampes à led



Never use a bulb broken
never use a bulb broken



Keep away from the
kids when plug in



Children are NOT allowed to
play with the string light



IP44 Use in rainy days
or temperature over -10°C

Specificaties:

Type gloeilamp: G40 LED-lampen met koperdraad
Fitting: E12
Kleurtemperatuur (CCT): 2700K (warm wit)
Spanning - ingangspanning 220-240V, variabele spanning tot 24V
Lampvermogen: 0.3W
Vier modi: drukknop op de adapter voor dimmen tot 100% / 75% / 50% / 25%
IP Waarde: IP44
Aansluitbaar: koppelbaar tot 3 lichtslingers
EAN: 8720299926226

Inhoud verpakking:
Lichtslinger 10 meter + 30 LED lampen
2 reserve LED lampen
Handleiding



EverNeeds LED-Lichtslingers

Bedankt voor het kiezen van één van onze EverNeeds producten. Volg te allen tijde de veiligheidsinstructies op voor veilig gebruik. Als er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: Info@Everneeds.nl

Installatie-, veiligheids- en onderhoudsinstructies

1. Lees de instructies ZORGVULDIG om het risico van brand, brandwonden of elektrische schokken te voorkomen. Bewaar deze instructies.
2. Controleer de gloeilampen goed zijn vastgedraaid voor gebruik.

Specifications:

Light Bulb Type: G40 LED copper wire bulbs
Lamp Base: E12
Color Temperature (CCT): 2700K (warm white)
Voltage: Input voltage 220-240V, variable voltage to 24V
Bulb Wattage: 0.3W
Four Modes: Push button on the adapter for dimming to 100% / 75% / 50% / 25%
Waterproof Rate: IP44
Connectable: Link up to 3 strings
EAN: 8720299926226

Content of package:
String Lights 10 meter + 30 LED Bulbs
2 Spare LED Bulbs
User manual



EverNeeds LED String Lights

Thank you for choosing one of our EverNeeds products. Follow the safety instructions for safe use at all times. If there are any questions about the product, please contact us via email: Info@Everneeds.nl

Installation, Safety and Care Instruction

1. CAREFULLY read the instructions to avoid the risk of fire, burns or electric shock. Please save these instructions.
2. Check Light Bulbs are tighten well before use.

Spécifications:

Type d'ampoule : Ampoules à fil de cuivre LED G40
Base de lampe : E12
Température de couleur (CCT) : 2700K (blanc chaud)
Tension : Tension d'entrée 220-240V, tension variable jusqu'à 24V
Puissance de l'ampoule : 0.3W
Quatre modes : Bouton-poussoir sur l'adaptateur pour la gradation à 100% / 75% / 50% / 25%
Taux d'étanchéité: IP44
Branchable : Reliez jusqu'à 3 guirlandes
EAN : 8720299926226

Contenu du paquet:
Guirlande lumineuse 10 mètres + 30 ampoules LED
2 ampoules LED de rechange
Manuel d'utilisation



GUIRLANDES LUMINEUSES À LED EVERNEEDS

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits EverNeeds. Suivez les instructions de sécurité pour une utilisation sûre à tout moment.


Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter par e-mail : Info@Everneeds.nl

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

1. Lisez attentivement les instructions pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure ou de choc électrique. Veuillez conserver ces instructions.
2. Vérifiez que les ampoules sont bien serrées avant utilisation

INSTALLATIE


1. Hang uw lichtslinger op de gewenste locatie, zorg ervoor dat alle lampen goed in hun fittingen zijn aangedraaid
2. Steek de stekker van de lichtslinger in het stopcontact.



Bij gebruik buitenshuis moet de stekker worden aangesloten op een aardlekschakelaar (GFCI). Om de streng op de juiste manier op te hangen, bevestig u deze aan stevige ondersteunende structuren, zoals balken, of muurstijlen. We raden u aan stalen geleidingskabels te gebruiken met kabelsdoers en oogbouten (niet meeslagelend). Gebruik geen spijkers, nietjes of andere scherpe, geleidende materialen om de lichtstreng vast te zetten om te voorkomen dat de draad of het stopcontact wordt doorboord. Bedek de lampen niet met enig materiaal en hang geen voorwerpen aan de draad. Lichtfittingen mogen altijd alleen naar beneden gericht zijn. Lampen en stopcontacten moeten zo worden geplaatst dat er geen voorwerpen aan de draad hangen. Lampen en stopcontacten moeten minstens 3 cm van muren, plafonds, stoffen, jaloeziën of andere materialen en/of voorwerpen worden geplaatst. Zorg ervoor dat stekker- en verbindingen nooit in een plaats zijn waar water zich kan ophopen. Verwijder de streng na elk gebruik. Stel het niet bloot aan barre weersomstandigheden.

INSTALLATION


1. Hang your String Lights in the desired location, ensure all bulbs are properly secured into their sockets.
2. Plug String Light into power outlet.



If used outdoors, the plug must be connected to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). To suspend the strand properly, attach it to solid support structures, such as joists, beams or wall studs. We recommend that you use steel guide cables with zip ties and eyebolts (not provided). To avoid piercing the wire or socket's outer covering, do not use nails, staples or other sharp, conducting materials to secure the light strand. Do not cover the lamps with any material, and do not hang objects from the strand. Light sockets must always face downward only. Lamps and sockets should be spaced at not hang objects from the strand. Lamps and sockets should be spaced at least 3 cm from walls, ceilings, fabrics, blinds or other materials and/or objects. Be sure that plug and connector joints will never rest in a place where water may accumulate. Remove the strand after each use. Do not expose it to harsh weather conditions.

INSTALLATION

1. Accrochez vos guirlandes lumineuses à l'endroit souhaité, assurez-vous que toutes les ampoules sont correctement fixées dans leurs douilles.
2. Branchez la guirlande lumineuse sur une prise de courant.



En cas d'utilisation en extérieur, la fiche doit être reliée à un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Pour suspendre correctement la guirlande, fixez-la à des structures de support solides, telles que des solives, des poutres ou des montants de mur. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles de guidage en acier avec des attaches zip et des boulons à œil (non fournis). Pour éviter de percer le revêtement extérieur du fil ou de la douille, n'utilisez pas de clous, d'agrafes ou d'autres matériaux tranchants et conducteurs pour fixer le cordon d'alimentation. Ne couvrez pas les lampes avec un matériau quelconque et ne suspendez pas d'objets au tronc. Les douilles des lampes doivent toujours être orientées vers le bas uniquement. Les lampes et les prises doivent être espacées d'au moins 3 cm des murs, plafonds, tissus, stores ou autres matériaux et/ou objets. Veillez à ce que les fiches et les connecteurs ne reposent jamais dans un endroit où l'eau peut s'accumuler. Retirez le lamp après chaque utilisation. Ne l'exposez pas à des conditions climatiques difficiles.

VEILIGHEID

1. Inspecteer bij het eerste gebruik en voor elk volgend gebruik de lichtslinger zorgvuldig en gooi elk product weg dat beschadigde of gefarfelde draadsluiting of snoeren, scheuren in de stopcontacten, losse verbindingen of blootliggende koperdraad heeft.
2. Test uw verlichting set altijd voordat u deze installeert. Gebruik de streng(en) nooit als er lampen kapot zijn of ontbreken.
3. Gebruik de plaats niet in de buurt van kachels, open haarden, kaarsen of andere warmtebronnen. Houd lampen goed geventileerd wanneer ze branden.
4. De lampen mogen het netsoort of een draad niet raken.
5. Installeer niet in besloten ruimtes.
6. Cluster de bolten niet.
7. Niet gebruiken met een verlengsnoer tenzij de stekker er volledig in kan.

Zorg ervoor dat de gebruikte verlengsnoeren geen gebaarste isolatie of blootliggende of gefarfelde draden hebben.
8. LET OP: Plaats het niet op een plaats waar deuren of ramen over het snoer kunnen sluiten en schade aan de draadsluiting kunnen veroorzaken.
9. LET OP: Indien geïnstalleerd in de boom, denk aan uw persoonlijke veiligheid, maar ook om de ledlampen te beschermen.
10. LET OP: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u lampen vervangt en wanneer u deze onbeheerd achterlaat.
11. LET OP: Alleen vervangen door hetzelfde type 0,7 watt max. Lampen Plaats de contacten van de binnenste bus nooit opnieuw.
12. Verander nooit de stekker.
13. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
14. Aangezien dit product IP44 is, niet volledig waterdicht, plaats de lampen dan niet boven de netsnoeren (ondersteboven). De regen kan dan in de bolten komen en kapot gaan.
15. Draai de lamp voor gebruik voorzichtig vast, omdat de lamp los kan zitten en niet oplet wanneer deze is ingeschakeld.

SAFETY

1. Before first use and before each subsequent use, inspect the strand carefully and discard any product that has cut/damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the sockets, loose connections or exposed copper wire.
2. Always test your light set before installing. Never operate strand(s) if any bulbs are broken or missing.
3. Do not mount or place near heaters, fireplaces, candles or other sources of heat. Keep bulbs well ventilated when lit.
4. Bulbs should not touch the supply cord or any wire.
5. Do not install in confined spaces.
6. Do not cluster the bulbs.
7. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Make sure that any extension cords used have no cracked insulation or exposed or frayed wires.
8. CAUTION: Do not place where doors or windows might closed over the cord and cause damage to the wire insulation.
9. CAUTION: If installed in the tree, to pay attention to personal safety, but also pay attention to protect the glass bulb.
10. CAUTION: Always disconnect the plug end from the power source before changing bulbs and when left unattended.
11. CAUTION: Replace only with same type 0.7 watt max. Candelabra-base bulbs.
Never re-position the interior socket contacts.
12. Never alter the plug.
13. Keep out of reach of small children.
14. As this product is IP44, not completely waterproof, please don't put the bulbs above the power cords. The rain may immerse into the bulbs which will break down.
15. Please tighten the bulb gently before use, because the bulb may be loose and will not light up when it's turned on.

SÉCURITÉ

1. Avant la première utilisation et avant chaque utilisation ultérieure, inspectez soigneusement le brin et jetez tout produit qui présente des coupures, une isolation de fil ou des cordons endommagés ou effilochés, des fissures dans les prises, des connexions lâches ou des fils de cuivre exposés.
2. Testez toujours votre jeu de lumières avant de l'installer. Ne faites jamais fonctionner le(s) brin(s) si des ampoules sont cassées ou manquantes.
3. Ne pas monter ou placer près d'un chauffage, d'une cheminée, de bougies ou d'autres sources de chaleur. Gardez les ampoules bien ventilées lorsqu'elles sont allumées.
4. Les ampoules ne doivent pas toucher le cordon d'alimentation ou tout autre fil.
5. Ne pas installer dans des espaces confinés.
6. Ne pas regrouper les ampoules.
7. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique à moins que la fiche ne puisse être entièrement insérée.
Assurez-vous que toute rallonge utilisée n'a pas d'isolation fissurée ou de fils exposés ou effilochés.
8. ATTENTION : Ne pas placer l'appareil à un endroit où des portes ou des fenêtres pourraient se refermer sur le cordon et endommager l'isolation des fils.
9. ATTENTION : Si l'appareil est installé dans un arbre, faites attention à la sécurité personnelle, mais aussi à la protection de l'ampoule en verre.
10. ATTENTION : Toujours débrancher l'extrémité de la fiche de la source d'alimentation avant de changer les ampoules et lorsqu'elle est laissée sans surveillance.
11. ATTENTION : Remplacez uniquement par des ampoules de même type, de 0,7 watt max. Ampoules culot Candelabre.
Ne repositionnez jamais les contacts intérieurs de la douille.
12. Ne modifiez jamais la fiche.
13. Tenez hors de portée des jeunes enfants.
14. Comme ce produit est IP44, pas complètement étanche, veillez ne pas mettre les ampoules au-dessus des cordons d'alimentation. La pluie pourrait pénétrer dans les ampoules qui se décomposent.
15. Veuillez serrer doucement l'ampoule avant de l'utiliser, car l'ampoule peut être lâche et ne pas s'allumer lorsqu'elle

ATTENTIE

1. Vermijd bij het verwijderen van het product onderbelasting of spanning op de productgeleiders, - aansluitingen en -draden. Bewaar op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.
2. Dit is een elektrisch product, geen speelgoed!
3. Bij bij het aansluiten zo ver mogelijk uit de buurt van de lampen om u te beschermen tegen persoonlijke letsel.
4. Inspecteer de lampen voor gebruik zorgvuldig om er zeker van te zijn dat elke lamp in goede staat verkeert.
5. De lampen mogen het netsnoer of een draad niet raken.
6. Cluster de bolten niet.
7. Niet gebruiken met een verlengsnoer tenzij de stekker er volledig in kan.

Zorg ervoor dat de gebruikte verlengsnoeren geen gebaarste isolatie of blootliggende of gefarfelde draden hebben.
8. LET OP: Plaats het niet op een plaats waar deuren of ramen over het snoer kunnen sluiten en schade aan de draadsluiting kunnen veroorzaken.
9. LET OP: Indien geïnstalleerd in de boom, denk aan uw persoonlijke veiligheid, maar ook om de ledlampen te beschermen.
10. LET OP: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u lampen vervangt en wanneer u deze onbeheerd achterlaat.
11. LET OP: Alleen vervangen door hetzelfde type 0,7 watt max. Lampen Plaats de contacten van de binnenste bus nooit opnieuw.
12. Verander nooit de stekker.
13. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
14. Aangezien dit product IP44 is, niet volledig waterdicht, plaats de lampen dan niet boven de netsnoeren (ondersteboven). De regen kan dan in de bolten komen en kapot gaan.
15. Draai de lamp voor gebruik voorzichtig vast, omdat de lamp los kan zitten en niet oplet wanneer deze is ingeschakeld.

WAARSCHUWING:

De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding dekken niet alle denkbare scenario's en uitkomsten. De bediener moet voorzichtigheid en gezond verstand betrekken bij het installeren en bedienen van dit product.

CARE

1. When uninstalling the product, avoid any under strain or stress on the product conductors, connections and wires. Store in a cool, dry location away from direct sunlight.
2. This is an electric product-not a toy!
3. Please keep away from the bulbs as far as possible when plug in to protect you from any personal injuries.
4. Before using, inspect the bulbs carefully to make sure every bulb is in good condition
5. Discard any bulbs that are broken or have cracked or frayed wire insulation or cords, cracks in the sockets, loose connections or exposed copper wire.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

1. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
2. For indoor and outdoor use.
3. To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.
4. To reduce risk of electric shock, DO NOT connect or disconnect when wet.
5. DO NOT use with extension cord near water or where water may accumulate.
6. Keep lamps at least 16 feet (4.8 m) from pools and spas
7. Keep plugs and receptacles dry.
8. Lighting strings are rated for 220V, 60Hz.

NOTICE:

The warnings and precautions included in this manual do not cover all conceivable scenarios and outcomes. The operator must exercise caution and common sense when installing and operating this product.

ENTRETIEN

1. Lors de la désinstallation du produit, évitez toute contrainte ou tension sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit. Stockez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
2. Ceci est un produit électrique, pas un jouet!
3. Veuillez vous éloigner le plus possible des ampoules lorsque vous les branchez afin de vous protéger de toute blessure corporelle.
4. Avant de l'utiliser, inspectez soigneusement les ampoules pour vous assurer qu'elles sont toutes en bon état.
5. Jetez les ampoules qui sont cassées ou qui présentent des fissures ou des fils isolants effilochés, des fissures dans les douilles, des connexions lâches ou des fils de cuivre exposés.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
2. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
3. Pour réduire la probabilité d'une chaleur excessive et de dommages éventuels, n'utilisez que les accessoires de lampe décoratifs emballés avec ce produit.
4. Pour réduire le risque de choc électrique, NE PAS brancher ou débrancher lorsque le produit est mouillé.
5. NE PAS utiliser la rallonge à proximité de l'eau ou dans un endroit où l'eau peut s'accumuler.
6. Gardez les lampes à au moins 16 pieds (4,8 m) des piscines et des spas.
7. Gardez les fiches et les prises au sec : NE PAS les immerger.
8. Les guirlandes lumineuses sont prévues pour 220V, 60Hz.

AVIS :

Les avertissements et précautions inclus dans ce manuel ne couvrent pas tous les scénarios et résultats imaginables. L'opérateur doit faire preuve de prudence et de bon sens lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.

VOORZICHTIGHEID:

1. Beveilig kinderen NIET met nietjes of spijkers.
2. Als u naar een nieuwe locatie gaat, verwijdt u de lampen voor installatie.
3. INSPECTEER de opstelling en de staat van het product voor elk gebruik.
4. Gooi bolten minstens 7,6 cm van andere objecten.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Reinig Lichtslinters alleen met een droge, zachte doek. Gebruik GEEN schurende reinigingsmiddelen.

LICHTLAMPEN INSTALLEREN/VERVANGEN
WAARSCHUWING: Om ernstig letsel te voorkomen, dient u de Lichtslinger uit het stopcontact te halen voordat u lampen installeert/vervangt. Laat de lampen afkoelen voordat u ze aanraakt.

LAMPEN INSTALLEREN

1. Koppel het lichtsoort of de decoratieve uitlaat los van het stopcontact voordat u een lamp verwijdt en vervangt door het ornament.
2. Pak de stekker vast en verwijdt de uitlaat van het stopcontact of een ander stopcontact. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
3. Schroef de oude bol los door legen de klok in te draaien en uit het stopcontact te halen.
4. Installeer een nieuwe lamp. Zorg ervoor dat de voet van de lamp volledig in de fitting is geschoefd door met de klok mee te draaien. De voet van de lamp moet stevig worden afgedicht aan de bovenkant van de fitting.



CAUTION:

1. DO NOT secure cords with staples or nails.
2. If changing to a new location, remove bulbs before installation.
3. INSPECT set up and product condition before each use.
4. Keep bulbs at least 3 inches from other objects.

CARE INSTRUCTIONS:

Clean String Light only with a dry, soft cloth. Do NOT use abrasive cleaners.

INSTALLING/REPLACING LIGHT BULBS

WARNING: To prevent serious injury, unplug String Light from electrical outlet before installing/replacing bulbs. Allow bulbs to cool down before touching.

Installing Bulbs

1. Disconnect the lighting string or decorative outfit from the outlet before removing a lamp and replacing it with the ornament.
2. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
3. Unscrew old bulb by rotating counterclockwise and removing from socket.
4. Install new bulb. Ensure that the base of the bulb is fully threaded into the socket by rotating clockwise. The base of the bulb should be sealed securely to the top of the socket.



ATTENTION:

1. NE PAS fixer les cordons avec des agrafes ou des clous.
2. Si vous changez d'emplacement, retirez les ampoules avant l'installation.
3. INSPECTEZ l'installation et l'état du produit avant chaque utilisation.
4. Gardez les ampoules à au moins 3 pouces d'autres objets.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez la guirlande lumineuse uniquement avec un chiffon sec et doux. N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs.

INSTALLATION/REMPLACEMENT DES AMPOULES

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure grave, débranchez la Guirlande lumineuse de la prise électrique avant d'installer/remplacer les ampoules. Laissez les ampoules refroidir avant de les toucher.

INSTALLATION DES AMPOULES

1. Débranchez la guirlande lumineuse ou l'ornement de la prise électrique avant de retirer une ampoule et de la remplacer par l'ornement.
2. Saisissez la fiche et retirez-la du réceptacle ou de tout autre dispositif de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
3. Dévissez l'ancienne ampoule en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la retirant de la prise.
4. Installez la nouvelle ampoule. Assurez-vous que la base de l'ampoule est entièrement enfoncée dans la douille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. La base de l'ampoule doit être bien scellée sur la partie supérieure de la douille.

