

LIVOO
Feel good moments
MANUEL D'UTILISATION

Bouilloire rétro avec thermomètre



Référence : DOD157
Version : 1.4
Langue : Français

MANUEL D'UTILISATION

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des

MANUEL D'UTILISATION

enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).
7. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
8. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
9. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
10. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec les mains mouillées.
11. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
12. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.

MANUEL D'UTILISATION

13. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
14. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
15. Ne jamais utiliser la bouilloire sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
16. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
17. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
18. N'oubliez pas que la température de l'eau, une fois chauffée, est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
19. Les bouilloires sans fil devront être utilisées avec le support fourni avec.
20. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
21. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
22. Régulièrement détartrez la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
23. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
24. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
25. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des aliments.

MANUEL D'UTILISATION

26. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
27. Toujours éteindre l'appareil avant d'assembler, de désassembler les accessoires ou avant de le nettoyer.
28. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
29. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
30. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
31. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie
32. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
33. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.

MANUEL D'UTILISATION

34. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
35. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
36. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Personne de qualification similaire** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- Ne pas enlever le couvercle pendant que l'eau bout.
- Positionner le couvercle de sorte à ce que la vapeur se dirige loin de la poignée.
- Si la bouilloire est trop remplie, il se peut qu'il y ait des éjections d'eau bouillante.
- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.

MANUEL D'UTILISATION

- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.
- ATTENTION : Etre sûr que la bouilloire soit éteinte avant de l'enlever de son support.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- Eviter tout débordements sur le connecteur.

SPÉCIFICATIONS

Voltage : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 1800W

Capacité : 1,8L

DESCRIPTION



POUR LA PREMIERE UTILISATION

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et bien essuyer.

1. Remplissez, à moitié, le réservoir d'eau douce. (Sans addition d'un quelconque produit).

MANUEL D'UTILISATION

2. Mettez l'interrupteur en position « Marche » Le témoin lumineux s'allume, l'eau commence à chauffer.
3. A ébullition, l'appareil s'éteint automatiquement
4. Retirez la bouilloire de sa base avec précaution et vider l'eau dans un évier en prenant garde de ne pas éclabousser (risque de brûlure).
5. L'appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION

1. Déroulez complètement le cordon secteur.
2. Branchez l'appareil dans une prise de courant.
3. Remplissez, le réservoir d'eau douce selon la quantité désirée. (Ne jamais dépasser le niveau maximum – MAX –)
4. Posez la bouilloire sur la base préalablement branchée.
5. Mettez l'interrupteur en position « Marche » Le témoin lumineux s'allume, l'eau commence à chauffer.
6. A ébullition, l'appareil s'éteint automatiquement
7. Retirez la bouilloire de sa base avec précaution et verser l'eau bouillante avec précaution.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez que l'appareil est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Pour nettoyer les surfaces externes, utilisez un tissu humide pour essuyer le corps de l'appareil puis séchez.

Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs

3. Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
4. Lave-vaisselle interdit.
5. L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations :

Si vous commencez à remarquer une augmentation du bruit pendant le processus, ou si la bouilloire s'éteint avant la fin du processus, un détartrage est nécessaire.

En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante :

- Avec de l'eau douce, au moins tous les 6 mois.
- Avec de l'eau dure, au moins tous les 3 mois.

Vous pouvez utiliser un produit de détartrage (dans ce cas lisez attentivement les instructions fournies avec le produit) ou du vinaigre blanc (0,5L de vinaigre blanc dans une bouilloire).

Après le détartrage, rincez plusieurs fois l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.

POBLEMES ET SOLUTIONS

MANUEL D'UTILISATION

Problèmes	solutions
Arrêt automatique avant que l'eau bout	<ol style="list-style-type: none">1. Ce problème est dû à la présence de calcaire, il faut donc détartrer la bouilloire.2. Cela peut arriver si le niveau d'eau n'est pas suffisant ou si la bouilloire est vide. Il faut alors remplir la bouilloire et attendre environ 2 minutes puis vous pouvez la remettre en marche.
La bouilloire ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez vous qu'elle est bien branchée et que la prise fonctionne.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après vente.
L'eau dans la bouilloire a une drôle d'odeur	<ol style="list-style-type: none">1. Ce problème survient lors des premières utilisations. (Voir paragraphe "pour la première utilisation")2. Si le problème persiste, remplissez la bouilloire jusqu'au niveau maximum et ajoutez deux petites cuillères de bicarbonate de soude, une fois que l'eau bout, videz la bouilloire.

MANUEL D'UTILISATION



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis