

1	BEOOGD GEBRUIK .....	2
2	BESCHRIJVING (FIG. A) .....	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING .....	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN .....	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....	3
5.1	<i>Werkplaats</i> .....	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i> .....	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i> .....	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i> .....	5
5.5	<i>Service</i> .....	5
6	SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....	5
7	ASSEMBLAGE .....	6
7.1	<i>De buizen monteren (Fig. 1, 2)</i> .....	6
7.2	<i>Schouderdraagriem</i> .....	6
7.3	<i>Bladopvangzak (Fig. 3)</i> .....	6
8	GEBRUIK.....	6
8.1	<i>Vóór de ingebruikname</i> .....	6
8.2	<i>IN- en UITschakelen (Fig. 4)</i> .....	6
8.3	<i>Gebruik</i> .....	6
8.4	<i>Omschakelen van de bedrijfsmodus (Fig. 5)</i> .....	6
8.1	<i>Bladopvangzak</i> .....	7
9	REINIGING EN ONDERHOUD.....	7
9.1	<i>Reiniging</i> .....	7
9.2	<i>Onderhoud</i> .....	7
10	TECHNISCHE GEGEVENS .....	8
11	GELUID.....	8
12	GARANTIE .....	9
13	MILIEU .....	9
14	CONFORMITEITSVERKLARING .....	10

## 1 BEOOGD GEBRUIK

De bladzuiger/blazer is alleen geschikt voor gebladerte en tuinafval zoals gras en kleine takken. Ieder ander gebruik is niet toegestaan. De bladzuiger/blazer mag alleen worden gebruikt voor droge bladeren, gras enz. Het apparaat is alleen ontwikkeld voor privégebruik in overeenstemming met het doelmatig gebruik. Als apparaten voor het privaat huis- en tuinbereik worden apparaten beschouwd die voor gebruik in het privaat huis- en tuinbereik worden ingezet. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Onderste buisgedeelte
2. Wieltjes
3. Bovenste buisgedeelte
4. Montageclip op het onderste buisgedeelte voor de bladopvangzak
5. Bladopvangzak
6. Keuzeschakelaar bladblazer - bladzuiger
7. Motorkast
8. Schouderdraagriem
9. Aan-/uitschakelaar
10. Hulphandgreep
11. Opening voor riemhaak

## 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

- 1 bladblazer/-zuiger
- 1 buis (3 delen)
- 1 bladopvangzak
- 1 schouderdraagriem
- 2 wielen
- 2 korte schroeven
- 3 lange schroeven
- 1 handleiding
- 1 Extra handvat



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Gevaar voor stenen en andere voorwerpen die uit het toestel geslingerd kunnen worden. Hou andere personen en huisdieren op een veilige afstand.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Waarschuwing: wees voorzichtig wanneer u (vooral) het inlaatdeksel opent en de ventilator nog nadraait.
	Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aardedraad is daarom niet nodig.
	Haal altijd de stekker van de machine uit het stopcontact vóór u ze reinigt, controleert, herstelt of wanneer ze beschadigd is of verstrikt zit.		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden en laat het daar nooit achter. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Neem de stekker onmiddellijk uit het stopcontact wanneer de kabel beschadigd is.		Voldoet aan alle verplichte veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen die van toepassing zijn.
	Draag een stofmasker.		Draag gehoorbescherming.

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.**

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok. Bij gebruik van een rolhaspel dient u de rol volledig uit te rollen om opwarming te vermijden.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

**5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

**5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

**6 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- Leid de apparaatkabel altijd naar achter van het apparaat weg.
- Werken aan hellingen: werk nooit aan uitermate steile hellingen. Werk altijd dwars ten opzichte van de helling en zorg altijd voor een veilige stand. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u de werkrichting aan de helling verandert.
- Gebruik het apparaat alleen in loopsnelheid en ren nooit.
- De zuiger/blazer mag niet gebruikt of ingeschakeld worden vóór hij volledig gemonteerd zit.
- Zorg ervoor dat tijdens het werken het netsnoer achterwaarts en uit de buurt blijft van het apparaat.
- Wanneer het netsnoer of de verlengkabel tijdens het werken beschadigd raken, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat op te tillen of te dragen.
- Haal in de volgende situaties altijd de stekker uit het stopcontact:
  - Wanneer de blazer niet in gebruik is, gedragen of getransporteerd wordt of onbeheerd wordt achtergelaten.
  - Tijdens het onderzoeken of reinigen of wanneer u een verstopping verwijdert.
  - Wanneer u het apparaat reinigt, er onderhoud aan uitvoert of er hulpstukken op monteert.
  - Wanneer het apparaat een vreemd voorwerp raakt of abnormaal begint te trillen.
- Gebruik de blazer bij daglicht of met voldoende verlichting.
- Onthoud dat de krachten die een elektrisch apparaat veroorzaken ervoor kunnen zorgen dat u uw evenwicht verliest. Zorg er daarom voor dat uw voeten stevig en stabiel staan en dat uw lichaam goed in evenwicht is wanneer u met het apparaat werkt.
- Gebruik de blazer nooit op nat of vochtig gras.
- Gebruik de blazer niet voor het werken op steil golvend terrein.
- Gebruik de blazer als volgt wanneer u op hellingen werkt:
  - Plaats uzelf altijd horizontaal t.o.v. de helling en zorg dat uw voeten stevig en stabiel staan. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u van richting verandert tijdens het werken op een helling.

- Hou de luchtuitlaat altijd vrij en proper.
- Richt de zuig-/blaasopening nooit op personen of dieren.

## 7 ASSEMBLAGE

Uw nieuwe bladblazer/zuiger vergt vóór de eerste ingebruikstelling slechts minimale montagewerkzaamheden.



**Waarschuwing: wanneer gelijk welk onderdeel ontbreekt of beschadigd is: stop de stekker van de machine niet in het stopcontact vóór u het ontbrekende onderdeel hebt gemonteerd of het beschadigde onderdeel hebt vervangen.**

### 7.1 De buizen monteren (Fig. 1, 2)

- Schuif het bovenste gedeelte van de buis in de motorbehuizing, gebruik twee korte schroeven om de buis aan beide kanten van de motorbehuizing vast te zetten, draai de schroeven vast en zorg ervoor dat de buis stevig in de motorbehuizing vastzit.
1. Stop het onderste deel van de buis in het bovenste deel en duw ze samen zodat ze stevig aan elkaar vast komen te zitten. Zet ten slotte aan beide kanten de schroeven vast.

### 7.2 Schouderdraagriem

Maak de schouderriem vast aan de hiervoor voorziene haak op de handgreep. Schuif de instelbare gesp van de riem naar voren of naar achteren om de gewenste lengte te verkrijgen.

### 7.3 Bladopvangzak (Fig. 3)

Zorg er vóór het monteren van de opvangzak voor dat de blazen/zuigen-keuzeschakelaar vlot bedienbaar is en dat hij niet geblokkeerd zit door afval van een vorig gebruik.

Maak de haak van de opvangzak vast aan de buis en monteer dan de inlaatopening van de opvangzak op de voorziene opening van de machine.

## 8 GEBRUIK

### 8.1 Vóór de ingebruikname

Neem het apparaat pas in gebruik nadat de montage volledig is uitgevoerd. Vóór ieder ingebruikname dient u de aansluitleiding op schade te controleren en deze alleen in optimale toestand te gebruiken.

Zorg dat de bladblazer/zuiger uitsluitend op een traditionele contactdoos met 230/240 V wisselstroom wordt aangesloten.

### 8.2 IN- en UITschakelen (Fig. 4)

Duw op de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat te starten.

Om het apparaat uit te schakelen, laat u gewoon de AAN/UIT-schakelaar los.

### 8.3 Gebruik

- De bladblazer/zuiger is het gemakkelijkst te bedienen wanneer u de draagriem over uw schouder legt en het achterste handvat ter hoogte van uw heup houdt. Op deze manier rust het gewicht van het apparaat voor het grootste gedeelte op de wieltjes.
- Indien het apparaat als bladzuiger wordt gebruikt kunt u het het beste op de wieltjes voortduwen. Op deze manier is een optimale afstand tussen de bladblazer/zuiger en de grond gewaarborgd. De bladzuiger dient uitsluitend voor het opzuigen van blad. Beschadigingen aan het apparaat als gevolg van opzuigen van ander materiaal dan bladeren valt niet onder de garantie.
- Indien het apparaat wordt gebruikt als bladblazer, blaas dan altijd in tegenovergestelde richting van vaste voorzieningen zoals muren, hekken e.d. Zorg dat de buis van de bladblazer tijdens het blazen niet te dicht tegen het blad aankomt. Het apparaat werkt beter op enige afstand met voorwaarts blazen.

### 8.4 Omschakelen van de bedrijfsmodus (Fig. 5)

Om het gereedschap van zuigen naar blazen om te schakelen, schakelt u gewoon de machine met de hoofdschakelaar uit en zet u de zuigen/blazen-keuzeschakelaar in de gewenste stand.

### **8.1 Bladopvangzak**



**Opmerking. Zorg voor het afnemen en legen van de bladopvangzak dat het apparaat van de netvoeding is losgekoppeld.**

Om de bladopvangzak te ledigen, opent u de rits. Leeg dan de zak en sluit dan de rits weer. Als de bladopvangzak is geopend kunt u tevens de werking van de bladblazer/zuiger- schuifregelaar controleren. Mocht er een verstopping in het apparaat zijn ontstaan, controleer dan deze functie en verwijder de verstopping.

## **9 REINIGING EN ONDERHOUD**



**Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.**

### **9.1 Reiniging**

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.
- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

### **9.2 Onderhoud**

Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan.

**10 TECHNISCHE GEGEVENS**

Modelnr.	POWEG9013
Nominale spanning	230 – 240 V
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	3300 W
Toerental	14000 min <sup>-1</sup>
Snoerlengte	0,35 m
Veiligheidsklasse	II
Beschermingsklasse	IPX0
Inhoud opvangzak	45 l
Hakselverhouding	10:1
Max. lichtsnelheid	270 km/u
Max. luchtdebiet	10m <sup>3</sup> /min
Type elektromotor	Borstelmotor
Type tweede handgreep	Instelbare hulphandgreep
Opvangzak met snelontgrendeling	Ja
Steun met dubbel wiel	Ja
Materiaal motorwikkelingen	Aluminium
Functies	Hakselen, blazen, zuigen

**11 GELUID**

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	84dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	106dB(A)



**AANDACHT!** Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	3.7m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
---------------	---------------------	--------------------------



## 12 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, bliksemingslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

## 13 MILIEU



Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

# POWERPLUS

## 14 CONFORMITEITSVERKLARING

POWEG9013

NL



VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,  
Product: Bladblazer/-zuiger 3300W  
Handelsmerk: PowerPlus  
Model: POWEG9013

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU		
2006/42/EC		
2014/30/EU		
2000/14/EC	Bijlage V	LwA
	Measured	97dB(A)
	Guaranteed	106dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012  
EN50636-2-100 : 2014  
EN55014-1 : 2017  
EN55014-2 : 2015  
EN IEC 61000-3-2 : 2019  
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliancemanager  
13/11/2020, Lier - Belgium