

Handleiding



154-Delige Horloge Reparatie Set



1

De horlogekast openen



Kies het juiste kopje voor de verstelbare kast opener

3

Verpakkingsinhoud

- 1 1x Verstelbare kastopener
- 2 3x Pin pushers (0.8mm, 0.9mm & 1.0mm)
- 3 1x Horlogeband pin verwijderaar
- 4 1x Roestvrij staal pincet
- 5 1x Schroevendraaier
- 6 5x Kopjes schroevendraaier
- 7 1x Spring bar verwijderaar
- 8 1x Roestvrij staal hamer
- 9 1x Reinigingsdoekje
- 10 1x Horlogekast opener
- 11 18x Kopjes kastopener
- 12 1x Opbergdoos
- 13 1x Horlogekast klemhouder
- 108x Horlogeband pinnen
- 2x Reserve spring bar punten
- 3x Reserve pin verwijderaars
- 1x Opbergdoos
- 1x Handleiding
- 1x Opberghoes
- 1x Cadeauverpakking

2



Open de achterkant van de horlogekast met de verstelbare kastopener

4



Voor elke horlogekast is er een geschikte tool

5

De horlogeband verstellen



Zorg ervoor dat alles in de juiste richting staat

7



Til de achterkant van de horlogekast omhoog met het gereedschap

6



Gebruik de schroevendraaier en de horlogeband pin verwijderaar om de pinnen eruit te draaien

8

De horlogeband vervangen



Zet de horlogeband klem in de horlogebandhouder en sla de hamer op de horlogeband pin verwijderaar om de horlogeband pinnen te verwijderen

9



De spring bar verwijderaar wordt gebruikt om de lengte te meten

10



In de dop van de 5-in-1 schroevendraaier zitten er 5 verschillende kopjes voor de schroevendraaier

13



Gebruik de pincet voor kleine onderdelen
Gebruik de 5-in-1 schroevendraaier voor kleine onderdelen en om schroefjes te verwijderen

14

Accessoires Gereedschap



Verwijder de pin door het eruit te duwen met het gereedschap

11



Duw de pin eruit door de gleuf heen

12



108x Horlogeband pinnen
3x Reserve pin verwijderaars

15

16