



Werkcomponenten / standaardaccessoires:

1. Uitgang	15. Deksel schen
2. Ruggen	16. Hulp-bekleding
3. Dekselbekleding	17. Hulp
4. Deksel	18. Deksel
5. Mengpot	19. Doel
6. Deksel	20. Vergraving
7. Deksel	21. Verstrooien deksel
8. Deksel	22. Vulsle
9. Deksel	23. Segmenten van deksel
10. Deksel	24. Wervel-uitgang
11. Deksel	25. Deksel van de vermachine
12. Deksel	26. Wervel-uitgang

De mengpot gebruiken

1. Draai de arm op in het linker, draai de wijziging (2) naar de klok mee. De arm zal nu naar boven bewegen (FIG 1).
2. Plaats de deksel van de pot in de bekleding en draai de deksel van de pot tot het een 90° draai heeft (FIG 2).
3. Plaats de mengpot in de houder (3) en draai de arm met de klok mee tot het deksel vastzit (FIG 3).
4. Monteer het benodigde persschijf, draaiplaat of knipper of pers (4) door de opening in de bekleding of houder, en draai tegen de klok in tot het op zijn plaats zit (FIG 4).
5. Vul nu de mengpot op.
6. Overstap de machine met de maximale toegelaten ingrediënten is 1,5 kg.
7. Laat de arm zakken met behulp van de wijziging (2) (FIG 5).
8. Steek de stekker in een correct geïsoleerd 230-240V 50/60 Hz veiligheidscontact.
9. Schakel het apparaat via de afstandsbediening of op een afstand tussen 1 en 8 secondenlang het mengpot.
10. Draai voor zulk een draai met korte tussenpozen de schakelaar naar de positie „PULSE“. De schakelaar moet in deze positie worden gehouden volgens de gewenste intervallen. Wanneer de schakelaar wordt losgelaten, komt deze automatisch terug naar de positie „I“.
11. Draai na het kneden / roeren de afstandsbediening (3) terug naar de stand „I“ zodat het mengpot een halve draai gemaakt. Verwijder vervolgens de schakelaar.
12. Draai de wijziging (2) naar beneden en de arm wordt omhoog gebracht.
13. Het mengpot kan nu worden uitgegeven met behulp van een spatel en de mengpot worden verwijderd.
14. De mengpot kan nu worden verwijderd.
15. Reinig de onderdelen zoals beschreven onder „Reiniging“.

