

Gebruikers- handleiding

Vivid Green
Tosti IJzer XL



Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische veiligheid	7
3	3.3 Gebruik & Bediening	8
	3.4 Personenveiligheid	9
	3.5 Onderhoud en Reiniging	9
	3.6 Opslag, Food Contact, Milieu en installatie, Einde levensduur	10
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	11
4	4.2 Inhoud verpakking	12
	4.3 Eerste Gebruik	13
	4.4 Bediening	14
5	Probleemoplossing	16
6	Onderhoud en Reiniging	17
7	Opslag	18
	Weggoien & Recyclen	19

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe tosti ijzer. Dit apparaat is een elektrische contactgrill voor het bereiden van tosti's, panini's en andere gegrilde voedingsmiddelen. Je gebruikt het apparaat gesloten als contactgrill of opengeklapt als tafelgrill. Het is ontworpen voor het verhitten en grillen van voedsel via twee verwarmde grillplaten.

Om een veilig en optimaal resultaat te garanderen, gelden de volgende gebruiksregels:

- Alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alleen geschikt voor het grillen en verwarmen van voedingsmiddelen.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis in een droge ruimte.
- Niet bedoeld voor commercieel of professioneel gebruik.
- Niet bedoeld voor andere toepassingen dan het bereiden van voedsel op de grillplaten.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	Tosti IJzer XL
Afmetingen	333 × 338 × 127 mm
Bakplaat binnenafmeting	285 × 232 mm
Netspanning	220–240V ~
Frequentie	50 – 60 Hz
Vermogen	2000W
Gewicht	2.2 kg
Snoerlengte	0.75m



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruikslocatie is belangrijk voor een veilige werking en een stabiel grillresultaat. De contactgrill ontwikkelt warmte aan de boven- en onderzijde en heeft ruimte nodig om deze warmte af te voeren. Plaats het apparaat daarom bewust en voorkom instabiele of ongeschikte oppervlakken.

Houd rekening met de volgende punten bij het plaatsen van het apparaat:

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat zodat warmte kan wegtrekken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge ruimte en bij normale kamertemperatuur.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur, een kookplaat of andere warmtebronnen.
- Rol het snoer volledig uit vóór gebruik en zorg dat het geen hete oppervlakken raakt of over de rand van het werkblad hangt.



3 Veiligheidsinstructies

Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- [Let op!] Het apparaat heeft een "HOT SURFACE/HEET OPPERVLAKE"-icoon of de tekst "HOT SURFACE" op het product. Dit geeft aan dat oppervlakken heet kunnen worden.
- Het niet naleven van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat kan leiden tot schade, elektrische schokken of brand.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het grillen en roosteren van levensmiddelen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.



- Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, papier of spuitbussen.
- Plaats het apparaat niet op of nabij een hete kookplaat, gasbrander, oven of andere warmtebron.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en niet in vochtige omstandigheden.
- Gebruik geen houtskool, briketten of andere brandbare brandstoffen met dit apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik en niet zolang het apparaat heet is.
- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat en houd ventilatieopeningen vrij.

3 Veiligheidsinstructies

Elektrische Veiligheid

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje voordat het apparaat wordt aangesloten.
- Sluit het apparaat alleen aan op 220–240 V~ 50/60 Hz.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de stekker of de behuizing beschadigd is.
- Trek de stekker uit het stopcontact bij storingen, abnormale werking, rookontwikkeling of ongebruikelijke geur.
- Trek de stekker altijd aan de stekker uit het stopcontact en nooit aan het netsnoer.
- Rol het netsnoer volledig uit tijdens gebruik om oververhitting te voorkomen.
- Voorkom dat het netsnoer over randen hangt of in contact komt met hete oppervlakken.
- Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Voorkom dat vloeistoffen in de snoer invoer, aansluitingen of elektrische delen terechtkomen.
- Gebruik een verlengsnoer uitsluitend wanneer het geschikt is voor het opgenomen vermogen van het apparaat.
- Laat een beschadigd netsnoer uitsluitend vervangen door de fabrikant, serviceorganisatie of een gelijkwaardig bevoegd persoon.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met een externe tijdschakelaar of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Gebruik en Bediening

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen, stickers en beschermfolies vóór het eerste gebruik.
- Reinig de grillplaten vóór het eerste gebruik met een zachte, licht vochtige doek en droog ze volledig.
- Controleer of alle onderdelen correct en stevig zijn geplaatst vóór aansluiting op het stopcontact.
- Plaats het opvangbakje correct vóór inschakelen, indien van toepassing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in de normale gebruiksstand op een vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat volledig opwarmen vóór gebruik en volg de indicatie van controlelampjes, indien aanwezig.
- Houd rekening met een tijdelijke geur bij het eerste gebruik en zorg voor voldoende ventilatie.
- Raak tijdens gebruik geen hete oppervlakken aan en gebruik uitsluitend de handgreep en bedieningsdelen.
- Open het apparaat voorzichtig en blijf uit de buurt van hete stoom.
- Gebruik ovenhandschoenen wanneer hete delen kunnen worden aangeraakt.
- Gebruik geen scherpe, metalen, schurende of puntige voorwerpen op de grillplaten.
- Gebruik uitsluitend houten of hittebestendige kunststof of siliconen keukengerei dat geschikt is voor hoge temperaturen.
- Gebruik slechts kleine hoeveelheden olie of vet om rookvorming en vlamvatten te voorkomen.
- Wees extra voorzichtig bij het verwijderen of afvoeren van heet vet en hete voedselresten.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Laat kinderen jonger dan 8 jaar het apparaat niet gebruiken.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Laat kinderen vanaf 8 jaar het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Laat reiniging en gebruikersonderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.
- Neem de waarschuwing "HOT SURFACE" of het pictogram voor heet oppervlak in acht.
- Let op: oppervlakken worden heet tijdens gebruik.

Onderhoud en reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór reiniging, onderhoud of het verwijderen van voedselresten.
- Laat het apparaat volledig afkoelen vóór reiniging, opslag of afdekking.
- Reinig de buitenzijde uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.
- Reinig de grillplaten uitsluitend met een zachte borstel, spons of licht vochtige doek en droog ze volledig.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat niet in de vaatwasser.
- Reinig het apparaat na ieder gebruik om vetophoping, rookvorming en brandgevaar te voorkomen.
- Laat reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend uitvoeren door bevoegd servicepersoneel.

Opslag, schade en defecten

- Berg het apparaat uitsluitend op wanneer het volledig is afgekoeld, schoon en droog is.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats, beschermd tegen vocht en stof.
- Gebruik het apparaat niet na een val, bij zichtbare schade of bij afwijkende werking.
- Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de antiaanbaklaag beschadigd is of loslaat.

Food Contact Materials

- Gebruik de mand en accessoires niet wanneer de coating is beschadigd, loslaat of vervormd is.
- Gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen die de coating van voedselcontactonderdelen kunnen beschadigen.

Einde levensduur

- Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bovenste grillplaat | 6. Indicatielampen |
| 2. Onderste grillplaat | 7. Vetuitloop |
| 3. Handvat | 8. Vetopvangbak plaats |
| 4. Temperatuurregelaar | 9. Netsnoer |
| 5. 180° ontgrendelingsknop | |



4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking

1 Tosti IJzer XL



2 Vetopvangbak



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik

Voordat je de contactgrill voor de eerste keer gebruikt, moet je het apparaat eenmalig gebruiksklaar maken. Dit voorkomt productieresten op de grillplaten en zorgt voor een hygiënische start. Door deze stappen zorgvuldig te volgen, voorkom je geurvorming tijdens het eerste gebruik met voedsel.

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief beschermfolie en stickers.
3. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Gebruik het niet bij schade.
4. Reinig de bovenste en onderste grillplaat met een zachte, licht vochtige doek.
5. Reinig het vetopvangbakje met warm water en een mild reinigingsmiddel.
6. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
7. Plaats het apparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond en rol het snoer volledig uit.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Draai de temperatuurregelaar naar de maximale stand.
10. Laat het apparaat enkele minuten zonder voedsel opwarmen om productieresten te verwijderen.

[LET OP: Tijdens het eerste opwarmen kan een lichte rook of geur ontstaan. Dit is normaal en verdwijnt na enkele minuten.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Bediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de contactgrill gebruikt in zowel gesloten stand als volledig opengeklapt (180°). Dit zijn de twee primaire gebruiksvormen van het apparaat. Volg de stappen in de juiste volgorde voor een stabiele werking en een gelijkmatig grillresultaat.

1. Plaats het apparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond.
2. Plaats het vetopvangbakje aan de achterzijde onder de vetuitloop.
3. Rol het snoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact.
4. Draai de temperatuurregelaar voorbij de minimumstand tot je een klik hoort.
5. Stel de gewenste temperatuur in.
6. Wacht tot het apparaat is voorverwarmd; het groene indicatielampje gaat uit wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

Gebruik als contactgrill (gesloten stand)

7. Open de grill met de hendel.
8. Plaats het voedsel op de onderste grillplaat.
9. Sluit de bovenplaat met lichte druk zodat beide platen contact maken met het voedsel.
10. Controleer tussentijds het bakresultaat door de grill voorzichtig te openen.
11. Open de grill wanneer het gewenste resultaat is bereikt en verwijder het voedsel.

4 Gebruiksaanwijzingen

Gebruik als tafelgrill (180° opengeklapt)

1. Open de grill volledig met de hendel.
2. Druk de 180° ontgrendelingsknop bij het scharnier in en klap de bovenplaat volledig naar achteren tot deze horizontaal ligt.
3. Zorg dat het apparaat stabiel staat voordat je voedsel plaatst.
4. Verdeel het voedsel over beide grillplaten.
5. Draai het voedsel tijdig om voor een gelijkmatige bereiding.

Terugkeren naar gesloten stand

1. Klap de bovenplaat omhoog tot deze weer in de normale positie staat.
2. Controleer of je een duidelijke klik hoort zodat de plaat correct vergrendeld is.

Beëindigen van gebruik

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het verplaatst of reinigt.

[LET OP: Gebruik geen metalen voorwerpen op de grillplaten om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.]

[LET OP: De buitenzijde en metalen delen worden heet tijdens gebruik. Raak alleen de hendel en bedieningsknoppen aan.]

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat wordt niet warm	De stekker zit niet goed in het stopcontact	Controleer of de stekker correct is aangesloten
Het apparaat wordt niet warm	De temperatuurregelaar staat op de minimumstand	Draai de knop voorbij de minimumstand tot je een klik hoort
Het groene lampje blijft branden	Het apparaat is nog niet op temperatuur	Wacht tot het groene lampje uitgaat
Er ontstaat rook of geur bij eerste gebruik	Productieresten worden verhit	Laat het apparaat enkele minuten leeg op maximale stand draaien
Het apparaat verschuift tijdens gebruik	Ondergrond is glad of instabiel	Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond
Vet lekt op het werkblad	Vetopvangbakje ontbreekt of is niet correct geplaatst	Plaats het vetopvangbakje correct onder de vetuitloop
De temperatuurregelaar reageert niet	Mogelijke interne storing	Forceer de knop niet en neem contact op met de klantenservice

6.1 Schoonmaakinstructies

Regelmatig onderhoud voorkomt aancoeken, behoudt de antiaanbaklaag en verlengt de levensduur van de contactgrill. Reinig het apparaat na ieder gebruik zodra het volledig is afgekoeld. Voorkom dat vet- en voedselresten zich ophopen op de grillplaten of in het opvangbakje.

Vorbereiding

- Schakel het apparaat uit door de temperatuurregelaar op minimum te zetten.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je begint met reinigen.

Reiniging van grillplaten

- Veeg de bovenste en onderste grillplaat schoon met een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik bij aangekoekte resten een zachte borstel of keukenpapier.
- Gebruik een mild reinigingsmiddel indien nodig.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik geen schuursponsjes, staalwol of agressieve reinigingsmiddelen.

Reiniging van vetopvangbakje

- Verwijder het vetopvangbakje aan de achterzijde.
- Leeg het bakje na elk gebruik.
- Reinig het bakje met warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Droog het bakje volledig voordat je het terugplaatst.

Behuizing

- Neem de buitenzijde af met een licht vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve of schurende middelen.



7 Opslag

Correcte opslag voorkomt beschadiging van de antiaanbaklaag en verlengt de levensduur van de contactgrill. Berg het apparaat alleen op wanneer het volledig is afgekoeld en gereinigd. Een droge en stabiele opbergplek voorkomt slijtage en vervorming.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen vóór opslag.
- Reinig het apparaat en het vetopvangbakje vóór je het opbergt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats, beschermd tegen vocht en stof.
- Rol het snoer losjes op en voorkom scherpe knikken.
- Berg het apparaat horizontaal op op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen of huisdieren.

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.



De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.