

MBS®

MEGA BEAUTY SHOP

WHOLESALE NAIL BEAUTY PRODUCTS

Nagelfrees

Marathon Champion





Nagelfrees Marathon Champion

Specificaties:

- Snelheid tot 35.000 toeren
- Vermogen: 45 watt
- Voeding 100-220 V / 50-60Hz
- Rechts- of linksom draaiend
- Voet- en hand bediening
- Twistlock sluiting in handstuk (Freesjes zijn met een handomdraai middels twist-lock mechanisme om te wisselen)
- Gemakkelijk in gebruik
- Bijna geluidloos
- Vibratie is minimaal tijdens gebruik
- Te gebruiken met bits met \varnothing 2,35 mm
- Inclusief 2 houders voor het handstuk
- Compact ontwerp
- Bitjes zijn **niet** inbegrepen

Gebruiksaanwijzing:

- Steek 3-pinsstekker van het handstuk in het ronde stopcontact aan de rechterzijde van de transformator.
- Steek de stekker van het voetpedaal in het stopcontact aan de achterzijde van de transformator.
- Draai het gedeelte boven de koperkleurige ring van het handstuk naar links tot deze “klikt” en verwijder het beschermbitje.
- Plaats een gekozen freesje/bitje in het handstuk en draai het gedeelte boven de koperkleurige ring naar rechts tot deze weer “klikt”, controleer of het bitje goed vastzit voor gebruik.
- Zet de toerentalregelaar op LOW.
- Steek de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact 220/240 Volt. (of 110V)
- Via schakelaar aan zijkant kan er gewisseld worden tussen 110V of 230V ([Let op dat de schakelaar op de juiste stand staat](#))

Handbediening: Zet de 1e wipschakelaar aan de rechterzijde van de transformator op I (handbediening) en de 2e wipschakelaar op de gewenste frees kant (linksom F en rechtsom R) en de wipschakelaar op de achterzijde van de transformator op H. Stel het toerental in op de gewenste toeren door middel van de toerentalregelaar (van LOW richting HIGH).

Voetbediening: Zet de 1e wipschakelaar aan de rechterzijde van de transformator op I (voetbediening) en de wipschakelaar aan de achterzijde van de transformator op F. Door het indrukken van het voetpedaal activeer je de frees. De gewenste toeren kunnen worden ingesteld door middel van de toerentalregelaar (van LOW richting HIGH).

Na gebruik kun u de nagelfrees plaatsen in één van de meegeleverde houders, horizontaal of verticaal.

Let op:

- Schakel alleen om van hand- naar voetbediening wanneer de frees stilstaat!
- Zet de toerentalregelaar altijd op MIN alvorens de frees uit te schakelen
- Verwijder nooit de stekkers wanneer de frees in gebruik is.
- Zet de wipschakelaars op OFF voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
- Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur:
- Gebruik de frees nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer.
- Laat de frees nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter.
- Laat het handstuk niet vallen, het is door zijn micromotor erg gevoelig hiervoor.
- Reinig de frees niet met water, maar met een droge doek.
- Open de transformator of het handstuk nooit zelf i.v.m. garantie en veiligheid.
- Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.
- Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark.

Twistlock mechanisme:



Veiligheid instructies:

1. Gelieve het apparaat niet te demonteren of een andere handeling te verrichten dan in onze instructie is aangegeven. Alle reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ons erkende, professionele personeel.
2. Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur. Gelieve de stekker gelijk uit het stopcontact verwijderen en z.s.m. contact opnemen met **Mega Beauty Shop®** wanneer u te maken heeft met de volgende punten:
 1. Wanneer het apparaat in contact is gekomen met een vloeistof, zoals water.
 2. Wanneer het apparaat vreemd ruikt, er rook uitkomt of een heel hard geluid maakt die u niet eerder gehoord heeft.
 3. Wanneer de kabel gebroken is.
 4. Wanneer het apparaat gevallen is en er iets stuk is.
3. Gelieve niks op de kabels te plaatsen en zorg dat de kabels zo liggen dat er niemand op kan staan. Plaats ook niets op de connector, dit kan brand veroorzaken of het object dat op de connector staat onder stroom zetten.
4. Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
5. Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond. Dit om er voor te zorgen dat het apparaat niet valt en beschadigd raakt.
6. Als het netsnoer beschadigd is moet deze vervangen worden. Neem in dit geval contact op met de **Mega Beauty Shop®**.
7. Personen die gebrek hebben aan ervaring en kennis, mogen het apparaat alleen gebruiken, wanneer zij begeleid worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Buiten bereik van kinderen houden!
9. Ons bedrijf heeft het recht om deze handleiding in de toekomst nog aan te passen.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®

Antoni van Leeuwenhoekstraat 10

3331 ET, Zwijndrecht

Tel: 078-7370074

 **: 06-38116164**

www.megabeautyshop.nl