

Kerstverlichting

Gebruiksaanwijzing;

Doe 3 x AA batterij (niet meegeleverd) in de batterijbox. Kies het lichtprogramma met het zwarte drukknopje op de batterijbox.

8 lichtprogramma's

Op de stekkeradapter zit een knopje waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen de acht verschillende lichtprogramma's.

Met de knop op de adapter zelf kunt u schakelen tussen de lichtprogramma's. De programma's zijn als volgt:

1. Combination
2. In Waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing Flash
6. Slow fade
- 7.. Twinkle/Flash
8. Steady On

Als u de batterijbox aanzet schakelt u de timerfunctie direct in.

Voorbeeld ; Als u de kerstverlichting heeft aangezet om 16:00 uur schakelt de verlichting 8 uur later (om 00:00 uur) automatisch uit. Gedurende 16 uur blijft de verlichting uit. De volgende dag om 16:00 uur gaat de verlichting weer aan

Let op : De levensduur van de batterijen zijn onderhevig aan de kwaliteit van de batterijen en de omgevingstemperatuur De capaciteit van de batterijen neemt snel af als de omgevingstemperatuur onder de 5 graden komt

Bij lage omgevingstemperaturen wordt aangeraden Lithium batterijen te nemen Lithium batterijen houden hun capaciteit beter zelfs onder het vriespunt.

Voor een langere levensduur raden we u aan om de kerstverlichting na de kerstperiode veilig en droog op te bergen.