



Instructies:

Opnemen: Druk op de schakelaar om aan te zetten, de rode lampjes knipperen en de opname begint. Druk op de schakelaar om uit te zetten, de opname stopt en de opname wordt opgeslagen.

Opladen en opnemen: Druk op de schakelaar om uit te zetten, zet de USB-stick in een computer of laptop. De rode of lichtblauwe lampjes zullen knipperen, druk vervolgens op de schakelaar om aan te zetten, de rode lampjes gaan knipperen en start dan met opnemen. Wanneer de schakelaar wordt uitgeschakeld, wordt het opnamebestand opgeslagen.

Afspelen: Sluit aan op de computer, open het opnamebestand om af te spelen.

Opladen: Tijdens het opladen knippert de rode lamp langzaam. Wanneer de batterij vol is, brandt het blauwe lampje.

Let op: tijdens het opnemen niet aansluiten op de computer, anders gaat het opnamebestand verloren. Volg de instructies bij 'opladen en opnemen' om op te kunnen nemen tijdens te opladen.

Specificaties:

Stroom: Polymeer batterij (kan ongeveer 20 uur werken na volledig opladen)

Opnameformaat: WAV, 192Kbps

Flash-geheugen: 8GB

Opnametijd: 8GB: ongeveer 96 uur audio opslag

Ondersteunde systemen: Windows/Mac/Android

Oplader vereisten: DC5V 500MA via USB-poort PC/laptop.



Waarschuwingen

Om ongelukken te voorkomen leest u de gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.

1. Wanneer het apparaat niet werkt, gebruik dan een pin om de reset-knop in te drukken, zodat het apparaat weer werkt.
2. Maak regelmatig een back-up van bestanden op de computer om gegevensverlies te voorkomen dat kan worden veroorzaakt door verkeerde bediening of storing van de machine.
3. We zijn niet verantwoordelijk voor opnamefouten die worden veroorzaakt door verkeerde bediening of beschadiging van de recorder.
4. Demonteer of vervang de interne onderdelen niet zelf. Maak een back-up van de bestanden voordat je de recorder ter reparatie stuurt. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies dat wordt veroorzaakt door onderhoud.
5. We zijn niet verantwoordelijk voor opnames die worden gemaakt zonder toestemming van anderen.
6. We doen ons best om de integriteit van de handleiding te waarborgen.

Batterijverklaring

Gelieve de batterij niet te demonteren of aan te passen, dit kan leiden tot explosie van de batterij of lekkage van vloeistof. De garantie dekt geen gedemonteerde of aangepaste batterij.

Er bestaat een risico op explosie bij het vervangen van de batterij als dit niet goed wordt uitgevoerd. Dit komt omdat de batterij een aantal schadelijke stoffen bevat. Om ongevallen te voorkomen, dient u rekening te houden met de volgende zaken:

- Gebruik alleen batterijen van ons bedrijf.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur.
- Plaats de batterij niet in water of blootstel deze niet aan regen.
- Houd de batterij uit de buurt van stof, vocht of hoge hitte.
- Demonteer de batterij niet.
- Snijd de batterij niet.
- Maak geen kortsluiting met de batterij.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Voorkom dat de batterij valt.

Gooi de batterij niet weg zoals u doet met ander afval. Het is beter om de lokale wet- en regelgeving na te leven. Bewaar de batterij bij kamertemperatuur en laad deze op tot 30% - 50%. De beschikbare oplader is 5V 0,5A. Vermijd het gebruik van een krachtige oplader zoals een snellader, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten en beschadigen. Als u het apparaat een lange tijd niet gaat gebruiken, wordt aangeraden om de batterij eens in de zes maanden op te laden om te voorkomen dat deze te ver ontladen raakt.