

# TOIVO



## Let op!

- Maak de voerbak niet schoon met water maar met een vochtige doek! Het schoonmaken met water kan resulteren in een beschadigde voerbak.
- Plaats geen andere objecten dan brokken in de TOIVO voerbak.
- Gebruik de voerbak voor niets anders dan waar het product voor bedoeld is.
- Wanneer er iets defect is, stop dan met het gebruiken van de TOIVO voerbak.
- Maak het product alleen schoon wanneer deze uit staat en niet is aangesloten aan het stopcontact.
- Laat uw huisdieren niet aan de snoer van de TOIVO voerbak kauwen. Indien nodig kunt u de kabel in een kabelgoot plaatsen.
- Als u gebruik maakt van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat deze de geschikte wattage heeft.
- Laat de voerbak niet in ruimtes staan waar het onder de 4 graden Celsius wordt. Dit kan een negatief effect hebben op de werking van de voerbak.
- Gebruik de meegeleverde voedingskabel om de TOIVO voerbak te gebruiken.
- Til de TOIVO voerbak niet op aan de deksel. Dit kan ervoor zorgen dat het product uit elkaar valt.
- De TOIVO Voerbak is alleen geschikt voor droog eten. De brokgrootte mag maximaal 10mm zijn.

## Scherm details



- Druk en houd vast voor 3 seconden totdat er een piep klinkt. Laat los en neem uw geluidje of stem op. Klik wanneer u klaar bent weer op de knop om op te slaan.
- Druk en houd vast voor 3 seconden om te vergrendelen en ontgrendelen. Wanneer het LCD scherm uit staat klikt u op deze knop om weer verder te gaan.
- Druk om de waarde te verhogen. Houd deze knop 10 seconden in om alle instellingen te resetten.
- Druk om de waarde te verlagen.
- Druk om te schakelen tussen tijd, maaltijd, en portie instellingen.
- Druk om handmatig een portie te geven.

## Schoonmaak

Wij raden het aan om de brokkenbak van de TOIVO voerbak regelmatig schoon te maken (1 keer per maand).

De volgende onderdelen kunnen worden schoongemaakt; Voerbak, Brokkenbak, deksel. Deze kunnen met lauw/warm water schoon worden gemaakt.

TOIVO Voerbak uit elkaar halen  
Zorg eerst dat de voerbak volledig vrij van brokken is. Druk indien nodig een paar keer op de 'feed' knop.

Probleem	Oplossing
De knoppen reageren niet	Het scherm is vergrendeld wanneer er 15sec inactiviteit is. Klik op de unlock knop.
Ik kan de maaltijdstellingen niet meer herinneren.	Unlock het scherm, klik op de set knop en u kunt de maaltijdnummers zien.
De brokken komen niet of slecht uit het apparaat	Zorg er voor dat de juiste brokken in de voerbak zitten. De eerste 6 ladingen kunnen verschillen. Hierna moet elke lading dezelfde hoeveelheid brokken bevatten.
	Zorg er voor dat er geen brok klem zit in het apparaat.
Het LCD scherm staat uit	Unlock het scherm door de unlock knop 3 seconden in te houden. Kijk of de stroomtoevoer nog is aangesloten.



## Maaltijden instellen

Stap 1: Houd de unlock knop voor 3 seconden ingedrukt. Op het display van de TOIVO Voerbak verschijnt het volgende icoontje:



Stap 2: klik 3 maal op de set knop, de maaltijden op het display beginnen nu te knipperen.

Stap 3: Kies door middel van de omhoog en omlaag knop op het display welke maaltijd (1 t/m 6) u wilt instellen.

Stap 4: Door nogmaals op de set knop te klikken kunt u de tijd van de maaltijd instellen.

Stap 5: Na het instellen van de tijd waarop de maaltijd geserveerd moet worden kunt u nogmaals op de set knop klikken, u kunt nu de portiegrootte (1 t/m 9) bepalen.

Stap 6: U bent klaar met het instellen van de maaltijd. Sluit af met de set knop om op te slaan.



## Service en garantie

Indien u service of informatie nodig heeft omtrent je product kunt u contact opnemen met [info@toivo.nl](mailto:info@toivo.nl). TOIVO verleent standaard 1 jaar garantie op al haar producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen de garantieperiode gerealiseerd te worden.

LET OP! De garantie geldt niet bij:  
Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie.  
Wanneer er duidelijke gebruiksslijtage op het product zichtbaar is  
Bij gebreken aan het product.  
Bij schade door derden.

## Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud, specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

