

DE Informationen: Um die Aquawand aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen Telefon-/Tablet-Adapter oder einen PC/MAC-Computer an den USB-A-Anschluss an und klicken Sie den Magnetecker auf die Magnete an den 2 Stiften an der Unterseite der Aquawand. Es dauert ca. 4-5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist. Alle Funktionen werden über die 3-Tasten-Bedienung mit den Tasten on/off, + und - gesteuert. **Verwendung des Produkts:** Die Pixey Aquawand ist für die Massage aller Körperteile gedacht, nicht nur der Clitoris. Eine voll aufgeladene Aquawand hält etwa 2,5-3 Stunden. **Reinigung und Wartung:** Die Aquawand sollte nach jedem Gebrauch mit einer milden Seife oder einem Spielzeugreiniger gereinigt werden. Um die Silikonschicht zu schützen, ist es ratsam, keine öl- oder silikonhaltigen Schmiermittel zu verwenden, da diese auf Dauer das Silikonmaterial beschädigen könnten. **Sicherheitshinweise:** Verwenden Sie die Pixey Aquawand nicht, wenn Sie: schwanger sind, unter 16 Jahre alt sind, unter dem Einfluss von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol stehen, sich kürzlich einer Operation unterzogen haben. An hohem oder niedrigem Blutdruck, Herzproblemen, Epilepsie, Multipler Sklerose, tiefer Venenthrombose, Krampfadern oder Hauterkrankungen leiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht von unbeaufsichtigten Personen mit eingeschränkter sensorischer, körperlicher oder geistiger Fähigkeiten verwenden. Nicht auf entzündeter oder geschwollener Haut anwenden. Nicht auf Körperteilen mit Schmutz oder Piercings anwenden. Nicht bei Tieren oder Haustieren anwenden. Brechen Sie den Gebrauch der Pixey Aquawand sofort ab, wenn Sie Unbehagen oder Reizungen verspüren. Nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen verwenden. Tauchen Sie den Pixey Deluxe nicht tiefer als 1 cm in Flüssigkeiten oder Wasser ein. Im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen. Nur zur externen Verwendung. Führen Sie keine Teile des Produkts in den Körper ein, Nicht in der Nähe der Schilddrüse (Halsbereich) oder auf einem Teil des Gesichts und Kopfes verwenden. **Informationen zur Garantie:** Es gilt die örtliche Herstellergarantie gegen Fabrikations- oder Materialfehler. Für Garantieleistungen ist ein Kaufnachweis erforderlich. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt bei einem autorisierten Fachhändler gekauft und entsprechend der Anleitung verwendet wurde. Zur Reklamation wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler. Für weitere Informationen und Kontaktdaten besuchen Sie bitte www.pixey.eu **Materialien:** ABS/Silikon

NL Informatie: Om de Aquawand op te laden sluit u de meegeleverde USB-kabel aan op een telefoon/tablet adapter of een PC/MAC Computer op de USB-A poort. de magnetisch stekker vastklikken op de magneten op de 2 pinnen aan de onderkant van de Aquawand. Ongeveer 4-5 uur voor een het apparaat volledig is opgeladen. Alle functies worden bediend via de 3-knops bediening met de aan/uit, + en - knoppen. **Gebruik van het product:** De Pixey Aquawand is bedoeld voor alle delen van het lichaam te masseren, niet alleen voor stimulaties van de clitoris. Een volledig opgeladen Aquawand gaat ongeveer 2,5-3 uur mee. **Reiniging en onderhoud:** De Aquawand moet na elk gebruik worden schoongemaakt met een milde zeep of toycleanser. Om de siliconen laag te beschermen wordt geadviseerd geen glijmiddelen op oliebasis of silicoon basis te gebruiken omdat deze het siliconen materiaal op den duur zou kunnen aantasten. **Veiligheidsinformatie:** Gebruik de Pixey Aquawand niet wanneer je; Zwanger bent, Onder de leeftijd van 16 jaar bent. Onder invloed bent van pijnstillende drugs of alcohol. Onlangs een operatie ben ondergaan. Lijdend ben aan hoge of lage bloeddruk, hartproblemen, epilepsie, multiple sclerose, diep-veneuze trombose, spataderen of huidsaandoeningen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken door personen zonder toezicht met verminderde zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke vermogens. Niet gebruiken op een ontstoken of gezwollen huid. Niet gebruiken op lichaamsdelen met juwelen of piercings. Niet gebruiken op dieren of huisdieren. Stop direct met het gebruik van de Pixey Aquawand als u enig ongemak of irritatie voelt. Niet langer dan 30 minuten ononderbroken gebruiken. Dompel de Pixey Deluxe niet onder in vloeistoffen of water dieper dan 1m. Niet onbeheerd achterlaten terwijl hij aan staat. Alleen voor uitwendig gebruik. Geen enkel deel van het product in het lichaam brengen. Niet gebruiken in de buurt van de schildklier (het keelgebied) of op een deel van het gezicht en hoofd. **Garantie-informatie:** De plaatselijke fabrieksgarantie tegen fabricage- of materiaalfouten is van toepassing. Een bewijs van aankoop is essentieel voor garantieservice. De garantie is alleen van toepassing als het product is gekocht bij een erkende winkelier en is gebruikt in overeenstemming met de instructies. Om een claim in te dienen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met uw winkelier. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op www.pixey.eu **Materialien:** ABS/Silicone

FR Information: Pour charger l'Aquawand, connectez le câble USB fourni à un adaptateur pour téléphone/tablette ou un ordinateur PC/MAC au port USB-A, cliquez sur la fiche magnétique sur les aimants des 2 broches au bas de l'Aquawand. Il faut compter environ 4-5 heures pour que l'appareil soit complètement chargé. Toutes les fonctions sont contrôlées par une commande à 3 boutons avec les boutons on/off, + et -. **Utilisation du produit:** Le Pixey Aquawand est destiné à masser toutes les parties du corps, et pas seulement le clitoris. Un Aquawand entièrement chargé dure environ 2,5-3 heures. **Nettoyage et entretien:** L'Aquawand doit être nettoyé avec un savon doux ou un nettoyant pour bijoux après chaque utilisation. Afin de protéger la couche de silicone, il est conseillé de ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile ou de silicone, car ceux-ci pourraient éventuellement endommager le matériel en silicone. **Informations sur la sécurité:** N'utilisez pas l'Aquawand Pixey lorsque vous: Vous êtes enceinte. Sont âgés de moins de 16 ans. Sont sous l'influence de médicaments antidouleur ou d'alcool. Vous avez récemment subi une intervention chirurgicale. Vous souffrez d'hypertension ou d'hypotension, de problèmes cardiaques, d'épilepsie, de sclérose en plaques, de thrombose veineuse profonde, de varices ou de problèmes de peau. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser par des personnes sans surveillance ayant des capacités sensorielles, physiques ou mentales réduites. Ne pas utiliser sur une peau enflammée ou gonflée. Ne pas utiliser sur les parties du corps portant des bijoux ou des piercings. Ne pas utiliser sur les animaux ou les animaux domestiques. Arrêtez immédiatement d'utiliser le Pixey Aquawand si vous ressentez une gêne ou une irritation. Ne pas utiliser pendant plus de 30 minutes en continu. Ne pas immerger le Pixey Deluxe dans des liquides ou dans l'eau à une profondeur supérieure à 1m. Ne pas laisser sans surveillance lorsqu'il est allumé. Pour un usage externe uniquement. Ne pas introduire une partie quelconque du produit dans le corps. Ne pas utiliser près de la thyroïde (zone de la gorge) ou sur toute partie du visage et de la tête. **Informations sur la garantie:** La garantie du fabricant local contre les défauts de fabrication ou de matériel s'applique. La preuve d'achat est essentielle pour le service de garantie. La garantie ne s'applique que si le produit a été acheté chez un détaillant agréé et a été utilisé conformément aux instructions. Pour faire une réclamation, veuillez contacter directement votre détaillant. Pour plus d'informations et de coordonnées, veuillez consulter le site www.pixey.eu **Matériaux:** ABS/Silicone

ES Información: Para cargar el Aquawand, conecta el cable USB suministrado a un adaptador de teléfono/tableta o a un ordenador PC/MAC al puerto USB-A, haga clic en el enchufe magnético en los imanes de las 2 clavijas de la parte inferior del Aquawand. Aproximadamente 4-5 horas para que el dispositivo esté completamente cargado. Todas las funciones se controlan a través de los 3 botones de encendido/apagado, + y -. **Utilización del producto:** El Pixey Aquawand está pensado para masajear todas las partes del cuerpo, no sólo el clitoris. Un Aquawand completamente cargado dura aproximadamente 2,5-3 horas. **Limpeza y mantenimiento:** El Aquawand debe limpiarse con un jabón suave o un limpiador de juguetes después de cada uso. Para proteger la capa de silicona, se aconseja no utilizar lubricantes a base de aceite o de silicona, ya que éstos podrían acabar dañando el material de silicona. **Información de seguridad:** No utilice el Pixey Aquawand cuando; Está embarazada. Son menores de 16 años. Están bajo la influencia de drogas analgésicas o alcohol. Haber sido operado recientemente. Sufre de presión arterial alta o baja, problemas cardíacos, epilepsia, esclerosis múltiple, trombosis venosa profunda, varices o afecciones de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo utilicen personas sin supervisión con capacidades sensoriales, físicas o mentales reducidas. No utilizar en pieles inflamadas o hinchadas. No utilizar en partes del cuerpo con joyas o piercings. No utilizar en animales o mascotas. Deje de usar el Pixey Aquawand inmediatamente si siente alguna molestia o irritación. No utilizar durante más de 30 minutos seguidos. No sumerja el Pixey Deluxe en líquidos o en agua a más de 1 m de profundidad. No dejar sin vigilancia cuando esté encendido. Sólo para uso externo. No introducir ninguna parte del producto en el cuerpo. No utilizar cerca de la tiroides (zona de la garganta) ni en ninguna parte de la cara y la cabeza. **Información sobre la garantía:** Se aplica la garantía del fabricante local contra defectos de fabricación o de los materiales. La prueba de compra es esencial para el servicio de garantía. La garantía sólo se aplica si el producto se ha adquirido en un distribuidor autorizado y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones. Para hacer una reclamación, póngase en contacto directamente con su distribuidor. Para más información y datos de contacto, visite www.pixey.eu **Materiales:** ABS/Silicona

PT Informação: Para carregar o Aquawand, ligar o cabo USB fornecido a um adaptador de telefone/tableta ou a um computador PC/MAC à porta USB-A, clicar na ficha magnética nos ímanes dos 2 pinos na parte inferior do Aquawand. Aproximadamente 4-5 horas para um dispositivo está totalmente carregado. Todas as funções são controladas através da operação de 3 botões com os botões on/off, + e -. **Utilização do produto:** O Pixey Aquawand destina-se a massagear todas as partes do corpo, e não apenas os clitoris. Um Aquawand totalmente carregado dura aproximadamente 2,5-3 horas. **Limpeza e manutenção:** O Aquawand deve ser limpo com um sabão suave ou um produto de limpeza de brinquedos após cada utilização. A fim de proteger a camada de silicone, é aconselhável não utilizar lubrificantes à base de óleo ou de silicone, uma vez que estes podem eventualmente danificar o material de silicone. **Informação sobre segurança:** Não utilize o Pixey Aquawand quando Estão grávidas. Têm menos de 16 anos de idade. Estão sob a influência de drogas analgésicas ou álcool. Foram recentemente submetidos a cirurgia. Sofre de tensão arterial alta ou baixa, problemas cardíacos, epilepsia, esclerose múltipla, trombose venosa profunda, varizes ou condições de pele. Manter fora do alcance das crianças. Não utilizar por pessoas sem vigilância com capacidades sensoriais, físicas ou mentais reduzidas. Não usar em pele inflamada ou inchada. Não utilizar em partes do corpo com jóias ou piercings. Não utilizar em animais ou animais de estimação. Pare imediatamente de usar o Pixey Aquawand se sentir algum desconforto ou irritação. Não utilizar durante mais de 30 minutos continuamente. Não mergulhar o Pixey Deluxe em líquidos ou água mais profunda do que 1m. Não deixar sem vigilância quando ligado. Apenas para uso externo. Não introduza nenhuma parte do produto no corpo. Não utilizar perto da tireóide (zona da garganta) ou em qualquer parte do rosto e da cabeça. **Informação sobre garantia:** A garantia do fabricante local contra defeitos de fabrico ou de material aplica-se. A prova de compra é essencial para o serviço de garantia. A garantia só se aplica se o produto tiver sido adquirido a um retalhista autorizado e tiver sido utilizado de acordo com as instruções. Para fazer uma reclamação, por favor contacte directamente o seu retalhista. Para mais informações e detalhes de contacto, por favor visite www.pixey.eu **Materiais:** ABS/Silicone

IT Informazioni: Per caricare l'Aquawand, collegare il cavo USB in dotazione ad un adattatore per telefono/tablet o un computer PC/MAC alla porta USB-A, cliccare la spina magnetica sui magneti sui 2 perni alla base dell'Aquawand. Circa 4-5 ore per un dispositivo completamente carico. Tutte le funzioni sono controllate tramite il funzionamento a 3 pulsanti con i tasti on/off, + e -. **Utilizzo del prodotto:** Il Pixey Aquawand è destinato a massaggiare tutte le parti del corpo, non solo il clitoride. Un Aquawand completamente carico dura circa 2,5-3 ore. **Pulizia e manutenzione:** L'Aquawand deve essere pulito con un sapone delicato o un detergente per giocattoli dopo ogni uso. Per proteggere lo strato di silicone, si consiglia di non usare lubrificanti a base di olio o di silicone, poiché questi potrebbero danneggiare il materiale silicico. **Informazioni sulla sicurezza:** Non usare il Pixey Aquawand quando si: Sono incinta. Hanno meno di 16 anni. Sono sotto l'influenza di droghe antidolorifiche o alcol. Hanno recentemente subito un intervento chirurgico. Soffrono di pressione alta o bassa, problemi cardiaci, epilessia, sclerosi multipla, trombosi venosa profonda, vene varicose o condizioni della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare da persone incustodite con ridotte capacità sensoriali, fisiche o mentali. Non usare su pelle infiammata o gonfia. Non usare su parti del corpo con gioielli o piercing. Non usare su animali o animali domestici. Smettere immediatamente di usare Pixey Aquawand se avverte disagio o irritazione. Non utilizzare per più di 30 minuti di seguito. Non immergere il Pixey Deluxe in liquidi o acqua più profonda di 1m. Non lasciare incustodito quando è acceso. Solo per uso esterno. Non introdurre alcuna parte del prodotto nel corpo. Non usare vicino alla tiroide (zona della gola) o su qualsiasi parte del viso e della testa. **Informazioni sulla garanzia:** Si applica la garanzia del produttore locale contro i difetti di fabbricazione o dei materiali. La prova di acquisto è essenziale per il servizio di garanzia. La garanzia si applica solo se il prodotto è stato acquistato da un rivenditore autorizzato e se è stato utilizzato secondo le istruzioni. Per fare un reclamo, contattate direttamente il tuo rivenditore. Per ulteriori informazioni e dettagli di contatto, visitate www.pixey.eu **Materiali:** ABS/Silicone

www.pixey.eu



INCREASE VIBRATION
(SINGLE SHORT PRESS)

DEFAULT PULSE MODE
(HOLD FOR 2 SECONDS)



TURN ON/OFF
(HOLD FOR 2 SECONDS)

SWITCH PULSE MODES
(SINGLE SHORT PRESS)



DECREASE VIBRATION
(SINGLE SHORT PRESS)

Information

To charge the wand connect the included USB cable to a phone/tablet adapter or a PC/MAC Computer to the USB-A port, then magnetically click on the magnets on the 2 pins on the bottom of the wand. Approx. 4-5 hours for a full charge. All functions are operated via the easy to use 3 button control with the power, + and - buttons. (See the diagram above to see what the control buttons do)

Use of product

The Pixey Aquawand is intended for all parts of the body not only for stimulations of the clitoris. On a full charge the wand will last approx. 2,5-3 hours on a full charge.

Cleaning and Maintenance

The wand should be cleaned after each use with a mild soap or toy cleaner. To protect the silicone skin on the wand it is advised not to use oil-based lubricants as these can damage the silicone material in time.

Safety Information

Do not use the Pixey Aquawand when; Pregnant. Under the age of 16. Under the influence of pain-relieving drugs or alcohol. Recently undergone surgery. Suffering from high or low blood pressure, heart problems, epilepsy, multiple sclerosis, Deep vein thrombosis, varicose veins or skin disorders. Keep out of reach of children.

Do not for use by unsupervised persons with reduced sensory, physical or mental capabilities. Do not use on any inflamed or swollen skin. Do not use on any area of the body that carries jewelry or piercings. Do not use on any animals or pets. Directly stop using the Pixey Aquawand if you feel any discomfort or irritation. Do not operate continuously for longer than 30 minutes. Do not submerge the Pixey Deluxe in liquids or water deeper than 1m. Do not leave unattended while it is switched on. For external use only. Do not insert any part of the product into the body. Do not use near the thyroid gland (the throat area) or on any part of the face and head.

Warranty Information

Local manufacturer's warranty against defects in workmanship or materials apply. Proof of purchase is essential for warranty service. The warranty is only applicable if the product was purchased from an authorized retailer and has been used in accordance with the instructions. To make a claim, contact your retailer directly. For further information and contact details please visit www.pixey.eu

Materials: ABS/Silicone



MANUAL
PIXEY AQUAWAND



122-4000-W / WY0573-White
122-4000-B / WY0573-Black
Made in China

Distributed by: O-PRODUCTS B.V.
Ringersstraat 21R, 3125 BP
Schiedam, The Netherlands



7 x 15.5cm