





 <p><b>INTERACTIEVE CAMERA GEBRUIKERSHANDLEIDING</b></p>	<p><b>INHOUDSOPGAVE</b></p> <p>1.1) OVERZICHT 1.2) AAN- EN UITZETTEN 1.3) SD-KAART 1.4) PICTOGRAMMEN OP STARTPAGINA 1.5) BATTERIJ OPLADEN 2) CAMERA 3) IN- EN UITZOOMEN 4) VIDEO 5) AFSPLENEN 6) SPELLEN 7) MUZIEK 8) INSTELLINGEN 9) TAAL 10) CAMERA RESETTEN 11) WAARSCHUWINGEN 12) BESCHERMING TEGEN WATER 13) AFVOERINSTRUCTIES</p>	<p><b>1.1) Overzicht:</b></p>  <p><b>1.2) Aan- en uitzetten:</b> - Aanzetten: Houd de aan/ uitknop ingedrukt om de camera aan te zetten. - Uitzetten: Houd de aan/ uitknop ingedrukt om de camera uit te zetten.</p> <p><b>1.3) SD-Kaart:</b> - Er is een lege 128MB Micro SD-kaart in de Micro SD-kaartsleuf geplaatst. Volg de onderstaande stappen om de kaart eruit te halen of een nieuwe kaart te plaatsen: a. Druk, om de kaart te verwijderen, zachtjes op de kaart totdat u een 'klik' hoort en haal de kaart er dan uit.</p>	<p>b. Plaats de kaart (of een nieuwe Micro-SD-kaart) om hem opnieuw te installeren of te vervangen in de Micro-SD-kaartsleuf, zoals hieronder weergegeven:</p>  <p>Let op: - Voordat u een Micro SD-kaart plaatst of vervangt, dient u ervoor te zorgen dat het toestel is uitgeschakeld. - Bij het plaatsen van de Micro SD-kaart, zorg ervoor dat deze in de juiste richting wijst. - Want dan kan de kaart of het toestel beschadigd raken. - Forceer een kaart nooit met geweld, want dan kan de kaart of het toestel beschadigd raken. Als het niet gemakkelijk past, controleer dan of de kaart in de juiste richting wordt geplaatst.</p> <p><b>1.4) Pictogrammen op de startpagina:</b></p> 	<p><b>1.5) Batterij opladen:</b> <b>*Opmerking: Vraag een volwassene om hulp.</b> - Trek het klepje van de Micro-USB-poort aan de onderkant van de camera er voorzichtig uit. - Steek de bijgeleverde Micro-USB-kabel (kleine uiteinde) in de Micro-USB-poort van de camera. - Steek het grote uiteinde van de Micro-USB-kabel in uw computer of in een standaard USB-stopcontactadapter. - Zodra de verbinding tot stand is gebracht, ziet u op het camera-scherm een symbool dat aangeeft dat de batterij oplaadkabel. - Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het oplaadicoon niet meer oplichten. Het batterijsymbool op het scherm is nu vol. - Wanneer de batterij volledig is opgeladen, moet u eerst de stekker van de oplader uit het stopcontact halen en vervolgens de camera loskoppelen van de oplaadkabel.</p> <p><b>Opmerking: Laad uw camera op voordat u hem gebruikt. Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.</b></p> <p><b>Opmerkingen over de batterij:</b> Verkeerd gebruik van batterijen kan ertoe leiden dat ze exploderen, chemische wonden of brandwonden</p>	<p>veroorzaken. Lees de volgende voorzorgsmaatregelen: - Deze camera bevat een oplaadbare lithium-ion batterij die gevaarlijk is en brandwonden kan veroorzaken als hij in contact komt met de huid. - De batterij is niet vervangbaar en moet worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. - Maak de batterij niet kapot. - Breek de batterij niet en vermijd schokken, zoals hard stoten of vallen. - Veroorzaak geen kortsluiting. - Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen en breng ze niet in de buurt van warmte. Plaats de batterijen niet in direct zonlicht. - Verbrand de batterij nooit. - Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen. - Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. - Houd de batterij droog. - Controleer de MicroUSB-kabel regelmatig op uitwendige beschadigingen waarvan u vermoedt dat ze brand, elektrische schokken of letsel kunnen veroorzaken. Als u dergelijke gevaren vermoedt, gebruik het product dan niet en neem contact op met de fabrikant. - Als de batterij na het opladen steeds korter blijft werken, is het einde van de levensduur in zicht.</p>	<p>Gooi de batterij weg zoals beschreven in deze handleiding. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van de opslag, de gebruiksomstandigheden en de omgeving.</p> <p><b>2) Camera:</b> - Druk op de richtingsknoppen om het camera icoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om naar de cameramodus te gaan. - Druk op de opnameknop om een foto te maken. - Druk op de home knop om terug te gaan naar de startpagina. - Druk op de richtingsknoppen om het afspeliicoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om de afspelmodus te openen. U kunt nu uw foto bekijken.</p> <p><b>Opmerking: Als de camera aan staat, drukt u kort op de aan/ uitknop om het LED-lampje aan te zetten. Om het lampje uit te zetten, drukt u nogmaals kort op de aan/ uitknop.</b></p> <p><b>3) In- en uitzoomen:</b> - Druk op de richtingsknoppen om het camera icoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om naar de cameramodus te gaan. - Druk op de zoomknop om de foto in of uit te zoomen.</p>
---	---	--	--	--	--	---

<p><b>4) Video:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de richtingsknoppen om het video icoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om in de videomodus te komen.</li> <li>- Druk op de opnameknop om de video-opname te starten.</li> <li>- Als u klaar bent, drukt u op dezelfde knop om de video-opname te stoppen.</li> <li>- Druk op de home knop om terug te gaan naar de startpagina.</li> <li>- Druk op de richtingsknoppen om het afspeliicoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om de afspelmodus te openen. U kunt nu uw video bekijken.</li> </ul> <p><b>5) Afspelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de richtingsknoppen om het afspeliicoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om de afspelmodus te openen.</li> <li>- Druk op de richtingsknoppen om de video of foto te selecteren.</li> <li>- Druk op de afspelnknop om de video af te spelen.</li> <li>- Druk op de verwijderknop om de video of foto te verwijderen.</li> </ul>	<p><b>6) Spellen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de richtingsknoppen om het spelletjesicoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om naar de spelletjesmodus te gaan. Vliegtuig Doolhof Slang Doven verschuiven Voetbal</li> </ul>  <p><b>7) Muziek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de richtingsknoppen om het muziekicoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om naar de muziekmodus te gaan.</li> <li>- Druk op de richtingsknoppen om de muziek te selecteren, die u wilt afspelen en druk dan op de OK-knop om de muziek af te spelen.</li> </ul> <p><b>*Opmerking: Het muziekbestand is in Mp3-formaat en moet eerst naar het geheugen van de camera worden gekopieerd. Vraag een volwassene om hulp.</b></p> <p><b>8) Instellingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de richtingsknoppen om het instellingen</li> </ul>	<p>icoon te selecteren en druk dan op de OK-knop om naar de instellingenmodus te gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk op de richtingsknoppen om alle gewenste menu-opties te selecteren en druk dan op de OK-knop om de menu-instelling te bevestigen.</li> </ul> <p><b>9) Taal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De camera ondersteunt 7 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Japans, Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees.</li> <li>- De standaardtaal is Engels</li> <li>- Ga, als u de taal wilt veranderen, naar instellingen vanuit de startpagina, druk op de richtingsknoppen om de taalopties te selecteren.</li> <li>- Druk op de OK-knop om de taalopties te openen.</li> <li>- Druk op de richtingsknoppen om de taal te selecteren. Druk op de OK-knop om te bevestigen.</li> </ul> <p><b>10) Camera resetten:</b> <b>*Opmerking: Vraag een volwassene om hulp.</b> Er zit een klein gaatje tussen de USB-poort en de Micro SD-kaartsleuf. Gebruik, wanneer de camera uit staat, een tandenstoker of ander puntig voorwerp om in het kleine gaatje te prikken. De camera zal dan gereset worden.</p>	<p><b>11) Waarschuwingen:</b> <b>WAARSCHUWING!</b> Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. <b>WAARSCHUWING!</b> Bevat een lang snoer. Wurgingsgevaar. <b>WAARSCHUWING!</b> Verpakkingsonderdelen zoals plakband, plasticfolie, Tyraps, stickers en etiketten maken geen deel uit van het product. Gooi ze alsjeblift weg voor de veiligheid van uw kind. De verpakking bevat belangrijke informatie en moet worden bewaard voor toekomstig gebruik. Uiterlijk en kleur van het product kunnen afwijken van de foto. - Gebruik voor het opladen van het speelgoed uitsluitend de meegeleverde USB-kabel. - De USB-kabel is geen speelgoed. - Speelgoed, dat met vloeistoffen schoongemaakt kan worden, moet van de transformator en de USB-kabel worden losgekoppeld voordat het wordt gereinigd. - Het modelnummer of de specificatie van een geschikte transformator of stroomvoorziening voor het gebruik van het speelgoed. - Dit speelgoed bevat batterijen, die niet vervangbaar zijn. - De transformators of batterij opladers, die bij</p>	<p>het speelgoed en/of product worden gebruikt, moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. In geval van schade mogen ze niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd. - Verkeerd gebruik van de transformator kan een elektrische schok veroorzaken.</p> <p><b>12) Bescherming tegen water:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet onder stromend water houden.</li> <li>- Niet onderdompelen in water en niet dragen tijdens het douchen, baden of zwemmen.</li> <li>- Houd de rubberen afdekking van de micro-USB-poort goed gesloten wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat er water of vuil binnendringt.</li> </ul> <p><b>13) Afvoerinstrucies:</b> Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil, maar moeten apart worden afgevoerd. U bent verplicht de batterijen - indien mogelijk - te verwijderen en de oude elektrische apparaten in te leveren bij de gemeentelijke inzamelpunten. Als er persoonlijke gegevens op het oude elektrische apparaat staan, moet u die zelf verwijderen.</p> 	 <p>Gedistribueerd door: Brandunit BV Keurweg 8 5145 NX Waalwijk Nederland</p> <p>Voor alle vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: info@brandunit.de www.brandunit.de</p> <p>Fabrikant: Accutime Watch Corporation 1001 Avenue of the Americas, 6th FL New York, NY 10018</p>	 <p>Made in China</p>
--	--	---	---	--	---	--