



## Installatie en Gebruiksaanwijzing

1

- e. De LED: 30LED/50LED/100LED  
Transparante lijnen: 6.5/9.5/17 meter  
2 meter parel afstand van 0.15 meter  
Waterproof level: IP44
- 3. De functiebeschrijving van het product: normaal gesproken aan en knipperstand van 2 minuten
  - (1) Aangesloten op het elektriciteitsnet, volgens de lichte aanrakschaleraarknop PRESS, zeven knippert voor het model, de achtste soort staat normaal gesproken aan. Triggerknop lus opnieuw
  - (2) Aangesloten op het lichtnet, open normaal in de modus
- 4. Gebruik de methode
  - (1) De waterdichte interface van de productstaart die met de lampenserie-interface is verbonden, waterdichte dopmoer schroef, plaats de netspanning op 100-240V, normaal staat de modus aan of druk op de knop, als je op PRESS drukt, begint de knipperende modus
  - (2) Het waterdichte ontwerp van het product is beperkt tot

- 1. Productnaam:  
Kerstverlichting, zomerlamp, tuinlamp
- 2. Productparameters:
  - a. De voedingsadapter: 100-240V breedspanning schakelende voedinguitgang 31v 3.6w/31v 6w
  - b. De werkende stroom: 250 milliampere
  - c. De knipperende modus: normaal gesproken staat de modus aan en er zijn 8 soorten knipperstanden
  - d. Soorten knipperstanden:
    - (1) Automatische continue transformatie paragrafen
    - (2) Zwaai terug
    - (3) Apenlicht verandert
    - (4) Een enkel licht geleidelijk vervaagt
    - (5) De sterren schijnen met hun veranderingen
    - (6) De vier lichten gaan tegelijkertijd uit
    - (7) De sterren fonkelen alle landeigenaren
    - (8) Vandaag allemaal helder

2

regen en vocht, gebruik het product niet te lang in water

- (3) Gelieve niet te slaan of te gooien met dit product om schade te vermijden, anders zal het niet werken



- (4) Laat kinderen het product niet gebruiken

- 5. De lichten kunnen worden gebruikt voor:  
Omheining, gazon, tuin, balkon, buitenzwembad, deurkader, op vakantie, bruiloftsachtergrond lay-out, karaokebars, muziekzaal, podium, hotels, winkelcentra, ramen, winkels, thuis en andere plaatsen



## Installation and User Instruction

1

### e. The LED: 30LED/50LED/100LED

(.Transparent lines: 6.5/9.5/17 meters

2 meters lead jump beads spacing of 0.15 meters

9- Waterproof level: IP44

3. The product function description: normally on and flashing mode 2 minutes

(1) connected to the mains, according to the light touch switch button PRESS, seven is flashing in front of the model, the eighth kind is normally on mode. Trigger button loop again;

(2) connected to the mains, open normally on mode.

4. Use the method

(1) the product tail waterproof interface connected to the lamp series interface, waterproof cap nut screw, insert the mains 100-240 - v, normally on mode or presses the button, PRESS start flashing mode;

3

2

1. Product name:

Christmas lights, holiday lamp, garden lamp

2. Product parameters:

a. The power adapter: 100-240 - v wide voltage **switching power supply output 31v 3.6w/31v 6w**

b. The working current: biggest 250 ma

C. The flashing mode: normally on mode, 8 kinds of flash mode

d. 8 kinds of flash mode:

- (1) automatic continuous transformation paragraphs
- (2) wave back
- (3) monkey light changes
- (4) a single light gradually faded
- (5) the stars shine with their changes
- (6) The four lights fade in fades out at the same time
- (7) The stars twinkle all landowners
- (8) Today all bright

(2) product waterproof design is limited to the rain and moisture, do not use the product in water for a long time.

(3) please don't slam, throw this product, in order to avoid damage, can't work;

(4) please do not let children use the product.



5. Use scope

Decorate venues fence, fence, lawn, garden, garden, balcony, outdoor pool, door frame, such as sun exposure situations, the lights can be used for: holiday, wedding background layout, karaoke bars, music hall, stage, hotels, shopping malls, Windows, stores, home and other places.

4