

# Handleiding The Bastard Easy Grid Lifter Rooster Lifter

## Het omhoog halen van het rooster.

U plaats de Easy Grid Lifter Rooster Lifter op een (heet) rooster.

U duwt de hendel naar beneden en draait de Easy Grid Lifter Rooster Lifter een kwartslag.

U haalt uw hand van de hendel waardoor de Easy Grid Lifter Rooster Lifter het rooster vastklemt.

U haalt de Easy Grid Lifter Rooster Lifter omhoog.

## Het loskoppelen van het rooster.

U legt het (hete) rooster op een veilige plek neer terwijl het nog vast zit aan de Easy Grid Lifter Rooster Lifter.

U duwt de hendel naar beneden en draait de Easy Grid Lifter Rooster Lifter een kwartslag.

U haalt de Easy Grid Lifter Rooster Lifter tussen het rooster vandaan.

## Het terug plaatsen van het rooster.

U plaats de Easy Grid Lifter Rooster Lifter op een (heet) rooster.

U duwt de hendel naar beneden en draait de Easy Grid Lifter Rooster Lifter een kwartslag.

U haalt uw hand van de hendel waardoor de Easy Grid Lifter Rooster Lifter het rooster vastklemt.

U haalt de Easy Grid Lifter Rooster Lifter omhoog.

U plaats het rooster terug op uw barbecue/keukenblad etc.

U duwt de hendel naar beneden en draait de Easy Grid Lifter Rooster Lifter een kwartslag.

U haalt de Easy Grid Lifter Rooster Lifter tussen het rooster vandaan.