

USTA

WATCHWINDER

HANDLEIDING



OVER:

Bedankt voor het kiezen voor ons Usta-product! Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door, voor een correcte en veilige werking van het product. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@ustawatchwinder.nl

INHOUD VERPAKKING:

Variant: *Watchwinder 4+6*

1x Watchwinder 4+6
1x Netwerk adapter
1x Handleiding

Variant: *Watchwinder 1*

1x Watchwinder 1
1x Netwerk adapter
1x Handleiding
1x Microvezel reinigingsdoek

SPECIFICATIES:

Variant: *Watchwinder 4+6*

Afmetingen	30.5 (b) x 23.5 (d) x 18 (h) cm
Kleur	Zwart
Materiaal	PU Leer
Gewicht	2650 gram

Variant: *Watchwinder 1*

Afmetingen	12 (b) x 13 (d) x 16 (h) cm
Kleur	Zwart
Materiaal	PU Leer
Gewicht	830 gram

WAARSCHUWING:

1. Gebruik de adapter die bij uw watchwinder is geleverd met exact dezelfde uitgangsspanning.
2. Draai de watchwinder niet handmatig. Dit zal uw watchwinder beschadigen en uw garantie ongeldig maken.
3. Stel de watchwinder niet bloot aan direct zonlicht, water of ander vocht en extreme temperaturen die de watchwinder kunnen beschadigen.

VRAAG EN ANTWOORD:

Vraag: Waar is mijn stroomadapter?

Antwoord: Stroomadapter is te vinden in de schuimverpakking in een witte doos.

Vraag: Waarom gaat mijn watchwinder niet aan?

Antwoord: Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten. Sommige adapters zijn uitgerust met een LED-lampje dat aangeeft dat ze werken. Controleer ten slotte of je powerswitch op de achterkant van je winder in de aan-positie (I) staat.

Vraag: Waarom werkt mijn watchwinder na enkele minuten niet meer?

Antwoord: De watchwinder werkt met tussenpozen.

Na het inschakelen van de watchwinder draait de watchwinder 2 minuten met de klok mee.

Vervolgens stopt de watchwinder gedurende 6 minuten.

Na de pauze draait de watchwinder 2 minuten tegen de klok in.

Het bovenstaande blijft zich herhalen tot de watchwinder uitgeschakeld wordt.

Vraag: Waarom wind de watchwinder mijn horloge niet op?

Antwoord: Horloges moeten volledig worden opgewonden voordat ze in de watchwinder worden geplaatst. Controleer of jouw horloge compatibel is met automatische watchwinders en raadpleeg de instructiehandleiding van het horloge voor informatie over het opwinden.

Vraag: Waarom past mijn horloge niet om het kussen?

Antwoord: Als je een kleinere maat horloge hebt, kun je de kussens verwijderen om aan de maat te voldoen.

Vraag: Voor welk type horloge is de watchwinder geschikt?

Antwoord: Watchwinders zijn geschikt voor alle automatische horloges. Automatische horloges winden zichzelf op tijdens het dragen.

Vraag: Is het gebruik van de watchwinder schadelijk voor mijn horloge?

Antwoord: Nee, het gebruik ervan is niet schadelijk voor je horloge.

Vraag: Kan mijn horloge te veel worden opgewonden als hij voor een langere tijd in de watchwinder zit?

Antwoord: Nee, een horloge kan niet te veel worden opgewonden. Er is dus geen enkel bezwaar wanneer je jouw horloge voor een langere tijd in de watchwinder plaatst.

HOE WERKT HET?

Na het inschakelen van de watchwinder draait de watchwinder 2 minuten met de klok mee.
Vervolgens stopt de watchwinder gedurende 6 minuten.
Na de pauze draait de watchwinder 2 minuten tegen de klok in.
Het bovenstaande blijft zich herhalen tot de watchwinder uitgeschakeld wordt.

GARANTIE

Onze watchwinders hebben een garantie van 365 dagen.
Garantie dekt reparatie of vervanging van de watchwinder binnen 365 dagen na levering.
Neem direct contact met ons op om eventuele schade te melden.
Bewaar al het originele verpakkingsmateriaal voor alle schadeclaims. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schadeclaims als u onderdelen van de originele verpakking mist of kwijtraakt, inclusief de doos, formulieren en al het andere dat bij de originele verpakking is geleverd.

