

TR Kullanım Kılavuzu

PARÇALARIN AÇIKLAMASI

Alarm ünitesi	Kumanda
1. Hoparlör	1. Gösterge LED'i
2. PİL göstergesi LED'i	2. Devreye sokma düğmesi
3. Durum göstergesi	3. Devre dışı bırakma düğmesi
4. Taban	4. Zil düğmesi
5. Devreye sokma düğmesi	5. Yardım çağırısı düğmesi
6. Devre dışı bırakma düğmesi	
7. Kayıt düğmesi	

Kablosuz PIR hareket sensörü

1. Gösterge LED'i
2. Açma/kapatma/kayıt düğmesi

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Pilin takılması

- **Alarm ünitesi:** Alarm ünitesinin arka kapağını kaydırarak çıkarın ve 4 adet AA pil takın. Kutupların doğru olduğundan lütfen emin olun.
- **Kumanda:** Kumandayı, düz başlıklı bir tornavida ile dikkatlice açın. Bir 3V CR2032 pil takın. Kutupların doğru olduğundan lütfen emin olun.
- **Kablosuz PIR hareket sensörü:** Vidayı gevşetip çıkararak sensörü açın. Ön paneli çıkarın. İki adet AAA pil takın. Kutupların doğru olduğundan lütfen emin olun.

KULLANIM

Kumandayı eşleştirme

- LED gösterge yanana kadar alarm ünitesindeki kayıt düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.
- Kumandadaki Devreye Sokma düğmesine üç kez basın. Alarm ünitesindeki durum LED göstergesi yanacaktır.
- Eşleştirme modundan çıkmak için alarm ünitesindeki kayıt düğmesine basın.

Kablosuz PIR hareket sensörünü eşleştirme

- Vidayı gevşetip çıkararak sensörü açın, şimdi de ön paneli çıkarın
- LED gösterge yanana kadar alarm ünitesindeki kayıt düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.
- Açma/kapatma/kayıt düğmesini, kayıt konumuna hareket ettirin.
- Açma/kapatma/kayıt düğmesini, kapatma konumuna hareket ettirin ve düğmeyi tekrar kayıt düğmesine geri hareket ettirin.
- Önceki adımı tekrarlayın.
- Alarm ünitesindeki durum LED'i, sensörün artık eşleştirildiğini göstermek için yanacaktır.
- Eşleştirme modundan çıkmak için alarm ünitesindeki kayıt düğmesine basın.
- Açma/kapatma/kayıt düğmesini geri "açma" konumuna hareket ettirin.

Alarmı devreye sokma

- Alarm ünitesindeki devreye sokma düğmesine basın veya alarm ünitesi bip sesi çıkarana kadar kumandadaki devreye sokma düğmesini basılı tutun. Alarm ünitesi, 30 saniye sonra alarm moduna girecektir.
- Alarmı durdurmak ya da devre dışı bırakmak için alarm ünitesindeki devre dışı bırakma düğmesine basın veya kumandadaki devre dışı düğmesini basılı tutun.

Yardım çağırısı alarmı

- Yardım çağırısı moduna girmek için kumandadaki Yardım çağırısı düğmesine basın. Alarm ünitesi, 30 saniye sonra alarm moduna girecektir.
- Alarmı durdurmak için alarm ünitesindeki veya kumandadaki devre dışı bırakma düğmesine basın.

Kapı zili işlevi

- Alarm ünitesi, bir kapı zili sesi çıkarana kadar kumandadaki zil düğmesini basılı tutun.
- Alarm, hareket ile tetiklendiğinde artık bir kapı zili sesi çıkaracaktır.