

Onderhoud van het mes

- Onderzoek periodiek het snijmes op schade.
- Gebruik alleen een scherp mes. Vervang een beschadigd maaimes.
- Vervang het mes eenmaal per jaar tussen de seizoenen door.

OPGELET! DRUK ALTIJD DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR UIT, VOORDAT U SERVICE AAN HET MES UITVOERT!

BELANGRIJK! Het verscherpen van het mes wordt niet aanbevolen, want dit kan moeilijkheden met het evenwicht veroorzaken.

Om het mes te verwijderen:

- steek de klemkant van het gereedschap om het mes te verwijderen in de open gleuven naast de vergrendellipje aan beide kanten van het mes.
 - Draai het gereedschap om het mes te verwijderen licht, zodat de klem aan de bovenkant van de vergrendellipjes aan beide kanten komt te zitten.
 - Knijp in de hendel van het gereedschap om het mes te verwijderen. De vergrendellipjes aan beide kanten van het mes zullen ingedrukt worden (1).
-
- Trek de mesconstructie af, weg van de maaimachine (2).
-
- Wanneer men het mes opnieuw installeert, lijn dan de bij elkaar horende metaalstroken uit en duw, totdat men een ferme klik hoort, wat aanduidt dat het mes goed op de steel zit.

Veiligheidsschakelaar

