

Handleiding: Transpeed Mini Beamer Projector

Welkom bij uw nieuwe Transpeed Mini Beamer!

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Transpeed Mini Beamer Projector! Deze handleiding helpt u snel op weg met uw nieuwe apparaat, zodat u binnen de kortste keren kunt genieten van uw eigen thuisbioscoop.

Inhoud van de verpakking:

Transpeed Mini Beamer Projector

Plaatsing van de Beamer:

Plaats de beamer op een stabiel oppervlak.

Zorg voor een projectieafstand tussen 1.2 en 4 meter voor de beste beeldkwaliteit.

Aansluiten van de Beamer:

Sluit de voedingskabel aan op de beamer en een stopcontact.

Gebruik de HDMI-kabel om de beamer met uw afspeelapparaat te verbinden indien nodig.

Inschakelen:

Schakel de beamer en uw afspeelapparaat in.

Gebruik de afstandsbediening om de beamer te bedienen.

Wi-Fi Verbinding:

Open het instellingenmenu via het hoofdscherm.

Selecteer 'Netwerk' en verbind met uw Wi-Fi-netwerk door het wachtwoord in te voeren.

Android Systeem & Apps:

Navigeer door het Android 11 systeem met de afstandsbediening.

Download uw favoriete apps via de app store voor meer entertainmentopties.

Projectie Aanpassen:

Gebruik de keystone-correctie voor beeldaanpassing.

Pas de zoomfunctie aan om het beeldformaat te wijzigen.

Belangrijke Functies:

4K en 200 ANSI: Voor scherpe en heldere beelden.

180° Flexibele Projectiehoek: Voor veelzijdige plaatsing.

5W HIFI Luidspreker: Voor indrukwekkende geluidskwaliteit.

Dual Wifi6: Voor een stabiele en snelle internetverbinding.

Levensduur van 50.000 uur: Voor langdurig gebruik.

Tips voor Optimaal Gebruik:

Gebruik de beamer in een donkere ruimte voor de beste kijkervaring.

Reinig de lens regelmatig met een zachte, droge doek voor heldere beelden.

Update het Android systeem en uw apps regelmatig voor de nieuwste functies en beveiligingsupdates.

Probleemoplossing:

Geen beeld: Controleer of de beamer en het afspeelapparaat correct zijn aangesloten en ingeschakeld.

Slechte beeldkwaliteit: Pas de projectieafstand en -hoek aan, en controleer of de lens schoon is.

Wi-Fi problemen: Controleer of u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd en reset uw router indien nodig.

Klantenservice:

Voor verdere assistentie of vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij staan klaar om u te helpen!

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw Transpeed Mini Beamer Projector. Bedankt dat u voor ons heeft gekozen!