

Simpele handleiding kookplaat krabber



Inhoud

- Hoe te gebruiken
- Verwisselen van de mesjes
- Waarschuwingen

Hoe te gebruiken

De kookplaat krabber moet op een hoek van 30 graden staan. U kunt daarna de kookplaat krabber vooruit en achteruit bewegen (U hoeft niet veel druk op de krabber uit te oefenen). U mag zelf beslissen of u de kookplaat krabber op “Extreme modus” of op “Veilige modus” zet:



Veilige modus

Extreme modus

Verwisselen van de mesjes

Het verwisselen van de mesjes is extreem simpel en wordt door de volgende illustratie duidelijk uitgelegd:

Het verwisselen van de mesjes

Draai de schroef los

Haal de bovenplaat van de krabber af en verwissel de mesjes zorg ervoor dat de twee punten in de gaten van het mesje vallen

Schroef de bovenplaat er weer op



Waarschuwingen

1. Houd de kookplaat krabber buiten het bereik van kinderen!
2. Gebruik de mesjes niet zonder de krabber.
3. Beweeg de krabber nooit in een zijwaartse beweging.
4. Gebruik de krabber alleen op glas, gladde tegels, spiegels en de volgende soorten kookplaten: keramische, halogeen en inductie kookplaten.
5. Gebruik nooit een punt van de mesjes.
6. Gebruik de krabber nooit wanneer het op een hoek van meer dan 45 graden op een object staat.