



# **Draadloze MagSafe**

# **Powerbank**
















# **DPB01**

## Handleiding




©2022 MW®  
Document versie: 2022-05-09

## Inhoudsopgave

	Inhoudsopgave .....	1
	Over .....	3
	Beoogd gebruik .....	4
	Verpakkingsinhoud .....	4
	Uitpakken .....	5
	Technische specificaties .....	6
	Qi .....	7
	Product onderdelen .....	8
	Gebruiksaanwijzingen .....	9
	Controleren van het uitgangsvermogen .....	9
	Controleren van de power output bij het opladen van de Powerbank .....	9
	Bedieningsinstructies voor het opladen van een apparaat via de kabel ..	9
	Bedieningsinstructies voor het draadloos opladen van een apparaat .....	9
	Systeem vereisten voor het opladen van de Powerbank .....	10
	Opladen van mobiele telefoons of andere apparaten .....	11
	Tips voor draadloos opladen .....	12
	Veel gestelde vragen .....	14
	Veiligheid .....	16
	Algemene apparaat veiligheid .....	16
	Personen & gebruik .....	17
	Elektronica & USB adapter .....	18
	USB-kabel .....	19
	Hitte & koeling .....	20
	Water .....	20
	Batterij veiligheid .....	21
	Reiniging .....	22
	Onderhoud & service .....	23
	Opslag & transport .....	23
	Afvalverwerking & recycling .....	24



Verwijdering van het product.....	24
Verwijdering van de batterij.....	25
Verwijdering van het verpakkingsmateriaal.....	25
 <b>Garantie</b> .....	26



Deze handleiding hoort bij de **MW®** Draadloze MagSafe Powerbank en bevat belangrijke informatie over de installatie en het gebruik.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. Gebruik het werkelijke product als referentie.



Bedankt voor het kiezen van een **MW®** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale, internationale en Europese eisen.



- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- ✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.
- ✓ **FCC Certificaat:** FCC (Federal Communications Commission) is de overheidsinstantie die de activiteit van radiogolven in uitzending en communicatie coördineert. De FCC-markering bevestigt dat dit apparaat compatibel is voor de Amerikaanse markt.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).

**We wensen je veel plezier met je bestelling!**



## Beoogd gebruik

De **MW®** Draadloze MagSafe Powerbank is speciaal ontworpen voor het contactloos opladen van iPhones 12 en 13. Tevens is het ook mogelijk om via een USB-A of een USB-C uitgang de batterij van andere toestellen op te laden. Er zijn geen andere toepassingen voor dit apparaat.

Deze Powerbank is alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze handleiding. **MW®** is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

## Verpakkingsinhoud

- ① Draadloze MagSafe Powerbank: 1 stuk
- ② USB-A naar USB-C kabel 0,5 m: 1 stuk



①



②



## Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Powerbank dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan de Powerbank te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de verpakkingsinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).

Laat het verpakkingsmateriaal en de USB kabel niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Powerbank geprobeerd is en werkt.



**WAARSCHUWING:** Bevat plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!




**WAARSCHUWING:** Wurggevaar

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de USB kabel. Laat de kabel niet rondslingeren.



 Technische specificaties

<b>Merk:</b>	MW®
<b>Product:</b>	Draadloze MagSafe Powerbank
<b>Product model:</b>	DBP01
<b>Materiaal:</b>	ABS + PC
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>USB aansluiting:</b>	USB-C en USB-A
<b>Batterij type:</b>	Lithium Polymeer
<b>Batterij capaciteit:</b>	10000 mAh / 3,7 V (37 Wh)
<b>Oplaadduur Powerbank:</b>	1,5 uur. <b>We raden de MW® Quick Charge Adapter 9V/2A/18W aan (zie pagina 10) om de powerbank op te laden.</b>
<b>Gebruiksduur Powerbank:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- iPhone 12: 2,4 keer volledig opladen</li><li>- iPhone 12 Pro: 2 keer volledig opladen</li><li>- Samsung Galaxy S21: 1,6 keer volledig opladen</li></ul>
<b>Energieconversie ratio:</b>	≥ 75 %
<b>USB-C ingang:</b>	5 V / 2 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,67 A
<b>USB-C uitgang:</b>	5 V / 2,4 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A
<b>Draadloos opladen uitgang:</b>	5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
<b>USB-A uitgang:</b>	5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A
<b>PD uitgang:</b>	20 W
<b>Totale output:</b>	5 V / 3 A
<b>Draadloos oplaadbereik:</b>	≤ 8 mm
<b>Type snelladen:</b>	Quick Charge 3.0
<b>Beveiliging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Over-ontladen</li><li>- Kortsluitingsbeveiliging</li><li>- Overladen</li></ul>
<b>IP certificering:</b>	IP60
<b>Gewicht:</b>	267 g
<b>Certificaten:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- RoHS</li><li>- FCC</li></ul>

## ✓ Geschikt voor Magsafe opladen van de volgende apparaten:

<b>Smartphone:</b>	<b>Apple:</b> iPhone 12 / 12 pro / 12 pro max / 12 Mini iPhone 13 / 13 pro / 13 pro max / 13 Mini
--------------------	---



### OPMERKING:

Als je een goed MagSafe hoesje of MagSafe sticker gebruikt kan je draadloos opladen vanaf iPhone 8. Je moet het hoesje altijd volledig recht op de oplaadpad plaatsen (zie de afbeelding onderaan pagina 12).

## ✓ Geschikt voor draadloos opladen van de volgende apparaten:

<b>Smartphone:</b>	Alle Qi oplaadbare telefoons
--------------------	------------------------------

## ✓ Geschikt voor opladen met een USB kabel voor de volgende apparaten:

Alle andere apparaten (smartphones, tablets, ..... ) met een USB aansluiting die compatibel zijn met het uitgangsbereik van de USB-A of USB-C uitgang van de Powerbank.

## Qi

Draadloos opladen is een van de meest recente technologieën die opgenomen is in mobiele telefoons. Qi is momenteel de heersende techniek voor draadloos opladen.

Bij Qi opladen wordt er gebruik gemaakt van inductieladen. Je hebt een hiervoor een Qi-oplader nodig welke stroom kan geven en een telefoon of ander toestel dat stroom kan ontvangen.

Zodra je een toestel op de lader legt en beide ondersteunen Qi, laadt je toestel direct op. Ondersteunt de oplader of het toestel geen Qi opladen, dan gebeurt er niks.



De **MW®** Draadloze MagSafe Powerbank ondersteunt Qi opladen.





## Product onderdelen



Draadloos oplaadgebied

Type-C Output/input

Batterij indicator

Indicatie snel opladen

USB output



Schakelknop

Uitklapbare standaard

### Het scherm:



**Opmerking:** De bovenstaande afbeeldingen tonen de zwarte versie van de Powerbank. **MATTI WEBSHOP** levert alleen de witte versie.

## **Controleren van het uitgangsvermogen**

Druk één keer op de schakelknop om het resterende vermogen van de Powerbank te controleren. Het scherm gaat na ongeveer 30 seconden automatisch uit.

## **Controleren van de power output bij het opladen van de Powerbank**

Wanneer je verbinding maakt met de oplaadkabel van de Powerbank, knippert het scherm om het huidige batterijvermogen aan te geven. Dit betekent dat de verbinding normaal is en dat de Powerbank is opgeladen. Als het batterijvermogen niet oplicht na het aansluiten van de oplaadkabel, betekent dit dat de verbinding mislukt is en er niet wordt opgeladen. Controleer dan of de oplaadkabel juist is aangesloten.

## **Bedieningsinstructies voor het opladen van een apparaat via de kabel**

Sluit de USB-oplaadkabel aan op de overeenkomstige uitgangspoort van de Powerbank, en de Powerbank zal automatisch de uitgang inschakelen. Vanwege compatibiliteitsproblemen moeten sommige smartphones op de schakelknop drukken om de stroomuitgangsfunctie in te schakelen. Dit is normaal en niet mag worden genegeerd. Druk eenmaal op de schakelknop om de externe apparatuur van stroom te voorzien. Na één keer op de schakelknop gedrukt te hebben werkt de vermogensafgiftefunctie ongeveer 30 seconden. Als er binnen 30 seconden geen externe belasting op de uitgang is, wordt de stroomuitgang automatisch uitgeschakeld.

## **Bedieningsinstructies voor het draadloos opladen van een apparaat**

Druk één keer op de schakelknop en de batterij indicator gaat branden. Op dit moment ondersteunt de Powerbank het draadloos opladen van een mobiele telefoon voor ongeveer 30 seconden. Plaats de mobiele telefoon in



het oplaadgebied om de mobiele telefoon draadloos op te laden. Als er binnen 30 seconden geen telefoon draadloos aan het opladen is, schakelt de Powerbank automatisch de functie voor draadloos opladen uit.

## Stelsysteem vereisten voor het opladen van de Powerbank



### WAARSCHUWING:

Sluit het apparaat niet aan op een USB-poort van een computer of een niet-gecertificeerde USB-poort.

### Normaal laden:

Gebruik altijd een standaard USB-adapter 5V/2A/10W. De normale laadsnelheid krijg je met 5V/2A. Een USB-adapter 5V/1A leidt tot onvoldoende stroomvoorziening. Je kunt problemen ondervinden tijdens het opladen met een zwakkere adapter. Deze adapter zal ook heel warm worden.

### Snel laden:

**We raden de MW® Quick Charge Adapter (9V/2A/18W) aan voor het beste laad-effect.** Gebruik je een apparaat zonder snellaadfunctie? Dan schakelt de lader automatisch over op 5V 3A.



### LET OP:

Snelladen lukt alleen als je telefoon hiermee overweg kan.

Merk:	MW®
Model nummer:	Quick Charge Adapter QC3.0
Vermogen:	9V/2A/18W
USB-output	5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
Input:	100-240; 50/60Hz; 0,6A
Materiaal:	PC





5V 2A



**LET OP:** bij het snelladen gaat het wattage een tijdje flink omhoog en is er ook meer warmteontwikkeling. Je kunt niet stellen dat het onveilig is, maar extra warmte is nooit goed voor een batterij. Als je geen haast hebt, laad je de telefoon dan liever op de standaard snelheid op.


Plug de USB-C connector van de meegeleverde USB-kabel in de USB-C poort van de Powerbank en verbind de USB-A connector van de USB-kabel met de USB-adapter. De "IN"-indicator op het scherm is altijd aan en het batterijvermogen wordt weergegeven, wat eveneens aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer de Powerbank vol is, wordt het batterijvermogen weergegeven als "100%".

## Opladen van mobiele telefoons of andere apparaten



**Je kunt 3 apparaten tegelijkertijd opladen.**



1. Controleer of de laadspanning van je apparaat overeenkomt met de uitgangsspanning van de Powerbank.
2. Neem de originele oplaadkabel van het apparaat. Verbind het ene uiteinde van de oplaadkabel met het apparaat en het andere uiteinde met de uitgangspoort van de Powerbank. De verbonden uitgangspoort van de Powerbank wordt automatisch ingeschakeld om het aangesloten apparaat op te laden. Het scherm blijft ingeschakeld en toont je altijd het batterijvermogen van de Powerbank.
3. Druk één keer op de schakelknop voor de mobiele telefoon met draadloze oplaadfunctie. Op dit moment kan de Powerbank het draadloos opladen ondersteunen. Plaats de mobiele telefoon met draadloze oplaadfunctie in het midden van de kant die is gemarkeerd met het label voor draadloos opladen. Nu pas kan de mobiele telefoon opgeladen worden. Het icoontje  komt zichtbaar op het scherm en het snel opladen geeft "FAST" weer.

## Tips voor draadloos opladen

1. De mobiele telefoon met draadloze oplaadfunctie moet op de juiste manier in het oplaadgebied van de Power-bank worden geplaatst (zie de onderstaande afbeelding). De draadloze oplaadafstand ligt binnen 8 mm. Als de afstand groter is dan 8 mm, kan het draadloos opladen niet worden uitgevoerd. Pas de draadloze oplaadafstand van de mobiele telefoon aan binnen het draadloze oplaadbereik.



2. Wanneer de mobiele telefoon aan het opladen is en als er intermitterend opladen of ernstige opwarming wordt gevonden, komt dit waarschijnlijk omdat de ontvangstspool van de mobiele telefoon niet volledig is uitgelijnd met de draadloze oplaadspool en dat er metalen vreemde voorwerpen in de beschermhoes van de mobiele telefoon zitten. Probeer de mobiele telefoon af te koelen, verwijder de beschermhoes en lijn hem vervolgens in de juiste positie uit.
3. Het oplaadcontactoppervlak aan de achterkant van de mobiele telefoon mag geen metalen materialen bevatten, zoals een ijzeren plaat, ring, metalen beschermhoes, enz.

**Draadloos opladen lukt met een Magsafe hoesje.**



Magnetisch  
hoesje

Niet-magnetisch  
hoesje

4. Dit product heeft een overstroombeveiligingsfunctie. Als het product onjuist wordt gebruikt, zal het uitschakelen of zal het uitgangsvermogen verminderen en de laadsnelheid verlagen om de veiligheid garanderen. Controleer altijd of de apparatuur oneigenlijk wordt gebruikt of niet.
5. Laad de Powerbank regelmatig op (minimaal elke 5 maanden wordt aanbevolen) om de lange levensduur van de batterij te behouden.
6. Via de uitklapbare standaard kan je gemakkelijk het telefoonscherm blijven bekijken als je bijvoorbeeld een Magsafe telefoon aan het opladen bent.



## Veel gestelde vragen

### Waarom wordt mijn iPhone warm van draadloos opladen?

Bij draadloos opladen kan het toestel warm worden, maar dat is normaal. Zeker als je voor snelladen op een Powerbank kiest (iets wat Apple alleen ondersteunt in combinatie met MagSafe) kan je toestel erg warm worden. Vooral aan de achterkant worden ze warm. Maar ook met een kabel kan je iPhone snel warm worden. Om schade tijdens het opladen te voorkomen zal het opladen tijdelijk worden gepauzeerd als de iPhone te heet wordt. Pas als de temperatuur weer op acceptabel niveau is wordt het opladen hervat. Je kunt meehelpen door je iPhone op een koele plek te leggen.



De oplaadpositie aanpassen kan in sommige gevallen het opwarmen verminderen.

### Draadloos opladen werkt niet. Wat kan ik doen?

Ga na of de iPhone goed gepositioneerd is op de oplaadpad. Plaats je telefoon altijd precies in het midden van de oplader. Nog steeds problemen? Haal dan het hoesje eraf. In het hoesje kan metaal zitten, wat het opladen verstoort. Nog steeds geen signaal? Start je telefoon dan opnieuw op, misschien zijn er software updates nodig om problemen op te lossen. Nog niks? Probeer dan een harde reset.

### Draadloos opladen duurt lang. Wat kan ik doen?

- Probeer op te laden zonder hoesje en leg de telefoon voor een optimale verbinding op de juiste plek neer. Een lagere temperatuur geeft je een snellere laadsnelheid. De laadsnelheid is in de winter sneller dan in de zomer.
- De werkende applicatie verbruikt veel stroom wanneer de mobiele telefoon wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen om de applicaties op de mobiele telefoon te verminderen of te sluiten.

### Kan mijn bankpas tegen draadloos opladen?

Er zijn geen bewijzen dat Magnetisch Draadloos opladen schadelijk is voor je bankpas, maar er bestaat een kans dat de bankpas kapot gaat door een verhitte oplader. De kans hierop is echter klein, omdat deze oplader beschermd is tegen oververhitting. Zeker zijn? Kies dan voor een hoes in het model van een boekje, waarbij de pasjes aan de voorkant zitten en geen direct contact maken met de Powerbank.

### Heeft draadloos opladen gevolgen voor mijn gezondheid?

Nee, het is volkomen veilig. Wanneer je telefoon niet aan de oplader bevestigd is, zendt het een onschadelijk signaal uit. Dit reikt niet verder dan de oplader zelf.







**LEES** de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.



#### **UW VERANTWOORDELIJKHEDEN:**

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **MW®** Powerbank te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).

### **Algemene apparaat veiligheid**

- ⇒ Gebruik de Powerbank niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "Beoogd gebruik").
- ⇒ De Powerbank is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- ⇒ De Powerbank is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar kan bij droog weer ook buiten gebruikt worden (het apparaat is niet waterdicht). Het wordt aanbevolen om het apparaat bij gebruik buitenshuis gedurende langere tijd niet in direct zonlicht te plaatsen.



- ⇒ Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- ⇒ Plaats de Powerbank niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- ⇒ Plaats de Powerbank niet onder mechanische belasting.
- ⇒ Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- ⇒ Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de schakelknop.
- ⇒ Laat de ingeschakelde Powerbank niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- ⇒ Niet gebruiken terwijl je de batterij van de Powerbank aan het opladen bent.
- ⇒ Als het niet meer mogelijk is om de Powerbank veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
  - zichtbaar beschadigd is,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
  - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

## **Personen & gebruik**

- ⇒ De Powerbank is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- ⇒ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.



## Elektronica & USB adapter

- ⇒ Je mag de Powerbank niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- ⇒ Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- ⇒ Gebruik bij voorkeur een USB-adapter 5 V DC (niet meegeleverd) om de Powerbank op te laden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken.
- ⇒ Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Powerbank te voorkomen.
- ⇒ Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⇒ Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer de Powerbank niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- ⇒ Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- ⇒ Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- ⇒ Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.



- ⇒ Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

## **USB-kabel**

- ⇒ Wijzig de USB-kabel niet.
- ⇒ Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- ⇒ Trek de USB-kabel nooit van de adapter of Powerbank door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- ⇒ Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- ⇒ De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- ⇒ Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- ⇒ Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- ⇒ Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.



## Hitte & koeling

- ⇒ Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is of als het wordt opgeladen, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Powerbank. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- ⇒ Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- ⇒ Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- ⇒ De Powerbank is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0° en 35°C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0° en 45°C. De Powerbank kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht.

## Water

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet waterdicht.

- ⇒ Gebruik de Powerbank nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- ⇒ Gebruik de Powerbank niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- ⇒ Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Powerbank. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemenvazen, op de Powerbank. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Powerbank dan onmiddellijk uit.
- ⇒ Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat of ligt.



## Batterij veiligheid

- ⇒ Plaats de Powerbank niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- ⇒ Ga niet verder met het opladen van de batterij als deze niet wordt opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden.
- ⇒ Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op met een geschikte USB adapter (zie pagina 10).
- ⇒ Probeer de batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- ⇒ Gebruik je Powerbank niet als de batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- ⇒ Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- ⇒ De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- ⇒ Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- ⇒ Gooi de batterij nooit in het vuur.
- ⇒ Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan een batterij exploderen of lekken.
- ⇒ Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- ⇒ Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.





## Reiniging

- ⇒ Koppel alle apparaten los van de Powerbank voordat je gaat reinigen. Reinig nooit terwijl je de batterij van de Powerbank aan het opladen bent.
- ⇒ Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Powerbank.
- ⇒ Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op het scherm uitoefent.
- ⇒ Dompel de Powerbank niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- ⇒ Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- ⇒ Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- ⇒ Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.



## Onderhoud & service

- ⇒ De Powerbank heeft geen onderhoud nodig.
- ⇒ Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



### WAARSCHUWINGEN:

- ⇒ Probeer de Powerbank niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- ⇒ Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Powerbank bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
- ⇒ Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl). Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

## Opslag & transport

- ⇒ We raden aan om de Powerbank schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- ⇒ Bewaar de Powerbank op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- ⇒ Bewaar de Powerbank niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- ⇒ Na transport of opslag bij koude temperaturen, moet de Powerbank gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.





## Verwijdering van het product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE). Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

## Verwijdering van de batterij



Dit apparaat bevat een oplaadbare Lithium Polymeer batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.



Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

## Verwijdering van het verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.





## Garantie

**MW®** garandeert dat dit product gedurende 6 maanden vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **MW®** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **MW®**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstrooming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- incompatibiliteit met andere hardware/software die niet is gedefinieerd als minimale systeemvereisten;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

**MW®** behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.



*Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken stuur dan een e-mail naar [klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl).*

