

Wärme-Stofftier für die Mikrowelle und den Elektro-Backofen

Bitte Gebrauchshinweise auf den Innenseiten beachten.

HEATING IN A MICROWAVE	
RATING	MAXIMUM TIME
600 W - 800 W	90 SECONDS
850 W - 1.000 W	60 SECONDS
ONLY REHEAT FROM ROOM TEMPERATURE	

Respect the given time of heating and wattage.

HEATING IN AN ELECTRIC OVEN	
TEMPERATURE	MAXIMUM TIME
100 °C	10 MINUTES
ONLY REHEAT FROM ROOM TEMPERATURE	

Respect the given time of heating and temperature.

Produced by: Intelix Group UK, Units 17-18 Regent Park, Park Farm Industrial Estate, Wellingborough, Northants, England NN8 6GR

Distributed by GREENLIFE VALUE GmbH
Schwertfegerstr. 8, 23556 Lübeck | Germany
info@warmies.de

Warmies® is a registered trademark belonging to Intelix Group, NN8 6GR UK. © Intelix Group 2021. All rights reserved.

ID.-NR.: PCG-GR-XXXX-01232



PZN 17418117

Unsere Produkte werden nach europäischen Richtlinien hergestellt und unterliegen den höchsten Qualitäts- & Sicherheitsstandards.

www.warmies.de

< Fold here

- AVVERTENZA:**
- **IL PRODOTTO PUÒ PROVOCARE USTIONI. EVITARE IL CONTATTO DIRETTO E PROLUNGATO CON LA PELLE**
 - **RIMUOVERE IL PRODOTTO DAL FORNO A MICROONDE O NEL FORNO ELETTRICO CON ESTREMA CAUTELA, POTREBBE ESSERE BOLLENTE**
 - **NON INGERIRE IL CONTENUTO DEL PRODOTTO**
 - **NON SURRISCALDARE IL PRODOTTO**
 - **ADATTO SOLO PER USO IN FORNO A MICROONDE O NEL FORNO ELETTRICO**
 - **USARE IL PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE SOTTO LA STRETTA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO**

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E CONSERVARLE!

Riscaldamento nel forno a microonde o nel forno elettrico: rimuovere l'etichetta di carta dal prodotto e conservarla per eventuale uso futuro. Riscaldare il prodotto, pulito e asciutto, nel forno a microonde per non più di 90 secondi, a una potenza massima di 800 watt. Assicurarsi che il piatto girevole possa ruotare liberamente, sia privo di residui di grasso e che il forno a microonde si spenga automaticamente dopo un massimo di 90 secondi. Disattivare la funzione grill. Per il riscaldamento in un forno elettrico preriscaldato (attenzione: solo con ventilazione!), posizionare il prodotto, per un massimo di 10 minuti a 100°C, su un piatto resistente al calore e utilizzare la griglia intermedia del forno. Disattivare la funzione grill. Far sempre raffreddare il prodotto a temperatura ambiente prima di riscaldarlo nuovamente. Di tanto in tanto, verificare lo sviluppo del calore. Riscaldando il prodotto per la prima volta, quest'ultimo potrebbe presentare un sottile strato di condensa in superficie. Tale effetto è normale e scompare dopo alcuni utilizzi.

Non surriscaldare mai il prodotto! Utilizzare il prodotto solo sotto la stretta sorveglianza di un adulto. Rimuovere il prodotto dal forno a microonde o dal forno elettrico con estrema cautela. Rispettare il tempo di riscaldamento e il wattaggio indicati. **Avvertenza:** il contatto diretto con la pelle può provocare ustioni. Assicurarsi sempre, impastando con cura, che il prodotto non sia troppo caldo e che il calore sia distribuito uniformemente, in particolare prima che il prodotto venga dato ad un bambino. **Avvertenza:** la temperatura della superficie del prodotto può continuare ad aumentare anche dopo il riscaldamento dopo la rimozione dal forno a microonde. Verificare dunque la temperatura (max. 41 °C) in una parte sensibile del corpo (es. nell'incavo del braccio), prima di mettere il prodotto a diretto contatto con la pelle. **Avvertenza:** Prima di riscaldare nuovamente il prodotto, questo dovrà essersi raffreddato completamente a temperatura ambiente e la superficie dovrà essere pulita e asciutta. Possono servire fino a 4 ore per raffreddare il prodotto a temperatura ambiente. Corpi estranei / sporco (es. residui di cibo) possono danneggiare il prodotto. In caso di forni a microonde di potenza pari a 850 - 1000 watt, la durata di riscaldamento non dovrà superare i 60 secondi. Non riscaldare MAI il prodotto in un forno a microonde di potenza superiore a 1000 watt. In caso di accidentale surriscaldamento del prodotto, farlo raffreddare del tutto in un posto sicuro fino a quando non avrà raggiunto la temperatura ambiente e non toccarlo.

Istruzioni di manutenzione: l'imbottitura del prodotto contiene semi di miglio naturali e trattati. Il prodotto può essere riscaldato ogni volta che lo si desidera senza che perda il suo effetto riscaldante. Maneggiare il prodotto Warmies® con cura consente di utilizzarlo per molti anni. Pulire la superficie del prodotto regolarmente con una spugna umida e asciugarlo all'aria prima dell'uso. Non immergere il prodotto in acqua. Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto dopo ogni utilizzo. Controllare le condizioni del prodotto a intervalli regolari e smaltirlo nei normali rifiuti domestici, qualora usurato o danneggiato. Non è possibile pulire l'imbottitura separatamente. Pulire il prodotto esclusivamente secondo le presenti specifiche del produttore. Prima di riscaldare nuovamente il prodotto, quest'ultimo dovrà essere del tutto asciutto.

< Fold here

- WARNING:**
- **THIS PRODUCT CAN CAUSE BURNS. AVOID PROLONGED DIRECT CONTACT WITH THE SKIN**
 - **TAKE CARE WHEN REMOVING FROM THE MICROWAVE OR ELECTRIC OVEN, PRODUCT COULD BE HOT**
 - **DO NOT INGEST CONTENTS**
 - **DO NOT OVERHEAT THE PRODUCT**
 - **FOR USE IN MICROWAVE OR ELECTRIC OVEN ONLY**
 - **ONLY USE UNDER STRICT ADULT SUPERVISION**

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN THEM!

Heating in the microwave or in an electric oven: Remove the paper label from the product and retain it for future reference. Heat the clean and dry product in the microwave for a maximum of 90 seconds at a maximum of 800 watts. Make sure that the turntable can rotate freely and is clean from any grease residues and that the microwave switches off automatically after max. 90 seconds. Switch off the grill function. For heating in a pre-heated electric oven (Attention: only air convection!), deposit the heating product on a heat-resistant plate in the centre of the oven at 100°C for a maximum of 10 minutes. An existing grill function always has to be disabled! Always let the product cool down to room temperature before reheating it. Check the heat development from time to time. When first heated, you may notice a little moisture on the product surface. This is quite normal and will stop after a few uses.

Never overheat the product! Only use under adult supervision. Be careful when taking the product out of the microwave or oven. Respect the given time of heating and wattage. **Warning:** Direct contact with the skin may cause burns. Always thoroughly knead the product - particularly before giving the product to a child - in order to ensure that it is not too hot and that the heat is evenly distributed. **Warning:** The surface temperature of the product may continue to rise further after the heating after removal from the microwave oven. Test the temperature (max. 41 °C) at a sensitive part of the body (e.g. in the crook of the arm) before placing the product directly on the skin. **Warning:** Before it is reheated, the product must have cooled down to room temperature completely and the surface must be clean and dry. It can take up to 4 hours to cool the product down to room temperature. Foreign bodies / dirt (e.g. food residues) may damage the product. In microwave ovens with an output of 850 - 1000 watts, the heating period must not exceed 60 seconds. NEVER heat the product in a microwave with more than 1000 watts. If the product is accidentally overheated, allow it to fully cool down in a safe place until it has reached room temperature and do not touch it.

Care instructions: The product filling contains all-natural, treated millet seeds. The product can be heated as often as desired without losing the heating effect. Please handle this Warmies® product with care and it will give you many years of use. Clean the product surface regularly with a damp sponge and let it air dry before use. Do not immerse the product into water. After each use store the product in a cool and dry place. Check the condition of the product at regular intervals and dispose of in normal household waste if worn or damaged. It is not possible to clean the filling separately. Clean the product only according to these manufacturer's instructions. Before the product can be reheated, it must be completely dry.

< Fold here


warmies®
WÄRME MIT GEFÜHL



**WÄRME-STOFFTIER
FÜR DIE MIKROWELLE
UND DEN BACKOFEN**

SLEEPY BEAR BEIGE

mit natürlicher Hirsekorn-Füllung

- ACHTUNG:**
- **DIESES PRODUKT KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. LÄNGEREN DIREKTEN HAUTKONTAKT VERMEIDEN!**
- **VORSICHT BEIM HERAUSNEHMEN AUS DER MIKROWELLE ODER DEM OFEN, PRODUKT KÖNNTE HEISS SEIN**
- **DEN INHALT NICHT VERZEHREN**
- **DAS PRODUKT NICHT ÜBERHITZEN**
- **NUR FÜR DIE ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN GEEIGNET**
- **NUR UNTER STRENGER AUFSICHT ERWACHSENER VERWENDEN**



BITTE DIESE GEBRAUCHSHINWEISE GUT DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN!
Erwärmung in der Mikrowelle oder im Elektro-Backofen: Papier-Etikett vom Produkt entfernen und für den späteren Gebrauch aufbewahren. Das saubere und trockene Produkt für maximal 90 Sekunden bei maximal 800 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Sicherstellen, dass sich der Drehteller frei drehen kann, sauber bzw. frei von Fettrückständen ist und sich die Mikrowelle nach maximal 90 Sekunden automatisch ausschaltet. Die Grillfunktion ausschalten! Für die Erwärmung in einem vorgeheizten Elektro-Backofen (Achtung: nur bei Umluft!) legen Sie das Produkt für maximal 10 Minuten bei 100 °C auf einem hitzebeständigen Teller auf die mittlere Ofenschiene. Eine vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten! Das Produkt vor jeder Erwärmung stets auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Wärmeentwicklung zwischendurch kontrollieren. Bei den ersten Erwärmungen des Produkts kann es an der Produkt-Oberfläche zu einer geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich jedoch nach mehrmaliger Nutzung einstellt.

Produkt niemals überhitzen! Erwärmung des Produkts grundsätzlich nur unter Aufsicht Erwachsener vornehmen. Vorsicht beim Herausnehmen des Produkts aus der Mikrowelle oder dem Ofen. Beachten Sie die angegebene Erwärmungszeit und Wattzahl. **Achtung:** Direkter Hautkontakt kann zu Verbrennungen führen. Stellen Sie durch sorgfältiges Durchkneten immer sicher – besonders bevor das Produkt einem Kind gegeben wird – dass das Produkt nicht zu heiß ist, und dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist. **Achtung:** Die Oberflächentemperatur kann auch nach der eigentlichen Erwärmung nach der Entnahme aus der Mikrowelle noch weiter steigen. Vor Gebrauch die Temperatur des Produkts (max. 41 °C) an einer empfindlichen Körperstelle (z. B. in der Armbeuge) überprüfen. **Achtung:** Vor erneuter Erwärmung muss das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt und die Oberfläche sauber und trocken sein. Es kann bis zu maximal 4 Stunden dauern, bis das Produkt komplett auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Fremdkörper oder Verunreinigungen (z. B. Speisereste) können das Produkt beschädigen. Bei Mikrowellen mit einer Leistung von 850-1000 Watt darf die Erwärmungsdauer 60 Sekunden nicht überschreiten. Bei einer höheren Leistung als 1000 Watt darf dieses Produkt NICHT erwärmt werden. Wenn versehentlich überhitzt, Produkt an einem sicheren Ort vollständig bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen und so lange nicht berühren.

Pflegehinweise: Die Produkt-Füllung enthält naturreine, behandelte Hirsekörner. Das Produkt kann beliebig oft erwärmt werden ohne seine Wärmewirkung zu verlieren. Bitte behandeln Sie dieses Produkt von Warmies® mit Sorgfalt, um eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die Produktoberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen und vor dem Gebrauch an der Luft trocknen lassen. Das Produkt nicht in Wasser eintauchen. Das Produkt nach jeder Verwendung stets kühl und trocken aufbewahren. Den Zustand des Produkts in regelmäßigen Abständen überprüfen und bei Abnutzung oder Beschädigung im normalen Hausmüll entsorgen. Eine separate Reinigung der Füllung bzw. des Innenkissens ist nicht möglich. Reinigen Sie das Produkt nur gemäß diesen Herstellerangaben. Bevor das Produkt erneut erwärmt werden kann, muss es wieder vollständig trocken sein.



- VARNING:**
- **DENNA PRODUKT KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR. UNDVIK LÅNGRE DIREKT KONTAKT MED HUDEN**
- **IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID AVLÄGSNANDE FRÅN MIKROVÅGSUGN ELLER UGN, PRODUKTEN KAN VARA HET**
- **INNEHÅLLET FÅR INTE FÖRTÄRAS**
- **ÖVERHETTA INTE PRODUKTEN**
- **ENDAST FÖR ANVÄNDNING I MIKROVÅGSUGN ELLER UGN**
- **ENDAST UNDER VUXENS TILLSYN**

LÄS FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE BRUK OCH SPARA DEM!
Uppvärmning i mikrovågsugn eller i ugnen: Avlägsna pappersetiketten från produkten och behåll den för framtida referens. Värm upp den rena och torra produkten i mikrovågsugn under maximalt 90 sekunder på maximalt 800 watt. Se till att skivtallriken kan rotera fritt och är ren från eventuella fettrester och att mikrovågsugnen stängs av automatiskt efter max. 90 sekunder. Slå av grillfunktionerna. För uppvärmning i en föruppvärmd elektrisk bakugn (OBS: enbart med varmluft!) lägg den berörda produkten i högst 10 minuter vid 100 °C på en värmebeständig tallrik på den mellersta ugnsskenan. Om ugnen har grillfunktion måste den vara fränkopplad! Låt alltid produkten svalna till rumstemperatur innan du värmer upp den igen. Kontrollera uppvärmningen då och då. Vid första uppvärmningen kan fukt bildas på produktens yta. Detta är helt normalt och upphör efter några användningar.

Överhetta aldrig produkten! Används endast under vuxens tillsyn. Var försiktig när du tar ut produkten ur mikrovågsugnen eller ugnen. Respektera den angivna tiden för uppvärmning och wattage. **Varning:** Direktkontakt med huden kan orsaka brännskador. Försäkra dig alltid genom noggrann knådning att produkten inte är för varm och att värmen är jämnt fördelad, särskilt innan produkten ges till ett barn. **Varning:** Produktens yttemperatur kan fortsätta att stiga ytterligare efter uppvärmning efter att produkten har tagits ut ur mikrovågsugnen. Testa temperaturen (max. 41 °C) på en känslig del av kroppen (t.ex. i armbåcket) innan du placerar produkten direkt på huden. **Varning:** Innan produkten värms upp igen måste produkten ha svalnat helt till rumstemperatur och ytan måste vara ren och torr. Det kan ta upp till 4 timmar att kyla ner produkten till rumstemperatur. Främmande föremål/smuts (t.ex. matrester) kan skada produkten. Vid mikrovågsugnar med en effekt på 850-1000 watt får uppvärmningstiden inte överstiga 60 sekunder. Värm ALDRIG upp en produkt i en mikrovågsugn på över 1000 watt. Om produkten överhettas av misstag är det viktigt att den svalnar på ett säkert ställe tills den har nått rumstemperatur. Rör den inte.

Skötselråd: Produktens fyllning innehåller helt naturliga, behandlade hirsfrön. Produkten kan värmas upp så ofta som önskas utan att uppvärmningseffekten försvinner. Hantera denna Warmies®-produkt med omsorg, så kommer den att vara till glädje under många år. Rengör produktens yta regelbundet med en fuktig trasa och låt den torka före användning. Doppa inte produkten i vatten. Förvara alltid produkten på en sval och torr plats efter användning. Kontrollera produktens skick med jämna mellanrum och släng den i hushållsoporna om den är sliten eller skadad. Innan produkten värms upp igen måste produkten ha svalnat helt till rumstemperatur och ytan måste vara ren och torr.



- WAARSCHUWING:**
- **DIT PRODUCT KAN BRANDWONDEN VEROORZAKEN. VERMIJD LANGDURIG DIRECT CONTACT MET DE HUD**
- **VOORZICHTIG UIT DE MAGNETRON OF DE ELEKTRISCHE OVEN HALEN, HET PRODUCT KAN HEET ZIJN**
- **DE INHOUD NIET INSLIKKEN**
- **HET PRODUCT NIET OVERVERHITTEN**
- **UITSLUITEND VOOR GEBRUIK IN DE MAGNETRON OF DE ELEKTRISCHE OVEN**
- **ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE GEBRUIKEN**

LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE!
Verwarmen in de magnetron of in de elektrische oven: verwijder het papieren etiket van het product en bewaar het zodat u het later kunt nalezen. Verwarm het schone en droge product maximaal 90 seconden in een magnetron op een maximaal vermogen van 800 W. Controleer dat het draaiplateau van de magnetron kan draaien en schoon is, geen vetresten bevat en dat de magnetron na maximaal 90 seconden automatisch uitschakelt. Schakel de grillfunctie uit. Voor opwarmen in een voorverwarmede elektrische oven (let op: alleen bij heteluchtovens) legt u het op te warmen product maximaal 10 minuten op 100 °C op een hittebestendig bord op het middelste rooster. U dient een eventuele grillfunctie altijd uit te zetten! Laat het product altijd afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opnieuw verwarmt. Controleer de warmteontwikkeling regelmatig. Wanneer het product voor de eerste keer wordt verwarmt kan op het oppervlak een beetje vocht verschijnen. Dit is volledig normaal en zal na enkele malen gebruik verdwijnen.

Het product nooit oververhitten! Alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Neem het product voorzichtig uit de magnetron of de oven. Respecteer de gegeven tijd van verwarming en wattage. **Waarschuwing:** direct contact met de huid kan brandwonden veroorzaken. Zorg er steeds voor – in het bijzonder alvorens het product aan een kind te geven – dat het product niet te heet is en dat de warmte gelijkmatig verdeeld is, door het grondig door te kneden. **Waarschuwing:** de temperatuur van het oppervlak van het product kan na het verwarmen nog verder oplopen na verwijdering uit de magnetron. Controleer voor u het product direct op de huid plaats eerst de temperatuur (max. 41 °C) op een gevoelig lichaamsdeel (bijvoorbeeld aan de binnenkant van de elleboog). **Waarschuwing:** Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur en controleer of het oppervlak schoon en droog is voor u het opnieuw verwarmt. Het kan maximaal 4 uur duren voordat het product is afgekoeld tot kamertemperatuur. Vreemde voorwerpen en/of vuil (bijvoorbeeld voedselresten) kunnen het product beschadigen. In magnetrons met een vermogen van 850 - 1000 W mag het product niet langer dan 60 seconden worden opgewarmd. Verwarm het product NOOIT in een magnetron met een vermogen hoger dan 1000 W. Laat het product op een veilige plaats afkoelen tot kamertemperatuur wanneer het per ongeluk oververhit is geraakt en raak het niet aan.

Onderhoudsinstructies: de vulling van het product bevat natuurlijke, behandelde gierzadelen. Het product kan zo vaak als gewenst worden verwarmd, zonder dat het zijn verwarmingseffect verliest. Behandel dit Warmies®-product met zorg, zodat het u het vele jaren zult kunnen blijven gebruiken. Reinig het productoppervlak regelmatig met een vochtige spons en laat het voor gebruik in de buitenlucht drogen. Het product niet onderdompelen in water. Na elk gebruik op droge en koele plaats bewaren. Controleer de toestand van het product regelmatig en voer het af in het normale huishoudelijke afval wanneer het versleten of beschadigd is. Het is niet mogelijk om de vulling afzonderlijk te reinigen. Reinig het product alleen volgens deze instructies van de fabrikant. Het product dient volkomen droog te zijn voor het opnieuw kan worden verwarmd.



- ATTENTION :**
- **CE PRODUIT PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES, ÉVITER TOUT CONTACT PROLONGÉ AVEC LA PEAU**
- **FAITES ATTENTION EN LE SORTANT DU FOUR MICRO-ONDES OU DU FOUR ÉLECTRIQUE, LE PRODUIT PEUT ÊTRE CHAUD**
- **N'INGÉREZ PAS LE CONTENU**
- **NE SURCHAUFFEZ PAS LE PRODUIT**
- **A UTILISER UNIQUEMENT DANS UN FOUR MICRO-ONDES OU DANS UN FOUR ÉLECTRIQUE**
- **A N'UTILISER QUE SOUS LA SURVEILLANCE STRICTE D'UN ADULTE**

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET RETENEZ-LES!
Chauffage dans un four micro-ondes ou dans un four électrique : Enlevez l'étiquette du produit et gardez-la pour vous y référer plus tard. Chauffez le produit propre et sec dans le four micro-ondes pour 90 secondes maximum à 800 watts. Assurez-vous que le plateau tournant tourne librement, est exempt de tous résidus de graisse et que le four micro-ondes s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes. Déactivez la fonction grill. Pour le chauffage dans un four électrique préchauffé (Attention : uniquement à chaleur tournante !), poser les produits sur une assiette résistante à la chaleur au rail du milieu du four pendant 10 minutes max. à 100 °C. Une fonctionnalité grill existante est toujours à éteindre ! Laissez toujours refroidir le produit à température ambiante avant de le réchauffer. Vérifiez de temps en temps l'évolution de la chaleur. Lors des premières réchauffements, une légère humidité peut se former en surface du produit. Cela est tout à fait normal et cessera de se produire après quelques utilisations.

Ne surchauffez jamais le produit! Veillez à assurer une surveillance par une personne adulte. Soyez prudent en sortant le produit du four micro-ondes ou du four électrique. Respecter le temps de chauffage et la puissance en watts donnés. **Attention :** Tout contact direct avec la peau peut provoquer des brûlures. Assurez-vous toujours, par pétrissage du produit, qu'il n'est pas trop chaud et que la chaleur est répartie régulièrement, en particulier avant de le donner à un enfant. **Attention:** La température de surface du produit peut augmenter après le chauffage après la sortie du four à micro-ondes. Testez la température (max. 41 °C) sur une partie sensible du corps (par exemple au creux du bras) avant d'appliquer le produit directement sur la peau. **Attention :** Réchauffer uniquement lorsque le produit est refroidi à température ambiante et la surface est propre et sèche. Il ne peut compter jusqu'à 4 heures pour refroidir le produit à une température ambiante. Des corps étrangers / impuretés (p.ex. résidus de nourriture) peuvent endommager le produit. Avec des fours micro-ondes d'une puissance de 850 - 1000 watts, le temps de chauffe ne doit pas dépasser 60 secondes. NE JAMAIS chauffer le produit dans un four micro-ondes de plus de 1000 watts. Si le produit est accidentellement surchauffé, laissez-le refroidir dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante et ne le touchez pas.

Consignes d'entretien : Le produit de remplissage contient des graines de millet séchées naturelles et traitées. Le produit peut être chauffé aussi souvent que nécessaire sans perdre l'effet chauffant. Veillez traiter avec soin ce produit Warmies® et vous pourrez l'utiliser durant de longues années. Nettoyez régulièrement la surface avec une éponge humide et laissez-la sécher à l'air libre avant de l'utiliser. Ne plongez pas le produit dans l'eau. Rangez toujours le produit dans un endroit frais et sec après chaque utilisation. Vérifiez l'état du produit à intervalles réguliers et jetez-le dans les ordures ménagères normales s'il est usé ou endommagé. Il n'est pas possible de nettoyer le remplissage séparément. Nettoyez le produit uniquement en suivant les instructions du fabricant. Avant que le produit ne puisse être réchauffé, il doit être complètement sec.