

## Handleiding Anti-lost Smart alarm



Download de 'iSearching' app in de App Store of Google Play Store, of scan de QR code met je smartphone.



## Handleiding iTag

Dank u voor de aanschaf van het intelligente iTag, waarmee u kwijtgeraakte voorwerpen kunt opsporen. iTag maakt gebruik van de nieuwste bluetooth versie 4.0 Dit apparaatje kunt u bevestigen aan waardevolle spullen zoals sleutels en handbagage, maar u kunt het ook voor kinderen of huisdieren gebruiken. Via bluetooth wordt verbinding gemaakt met een app op de smartphone. Binnen het bereik van bluetoothverbinding kunt u ook de smartphone ermee vinden, foto's maken of de stem opnemen.

Het maximale bereik is 22 meter, zonder muren of andere obstakels. Met dit apparaat houdt u kinderen, huisdieren en spullen nog beter in de gaten.

De iTag gebruikt een CR2032 lithiumbatterij. Deze is in veel winkels verkrijgbaar en moet zo'n zes maanden werken.



### In- en uitschakelen

**Inschakelen:** Houd de knop op de iTag 3 seconden ingedrukt totdat u twee piepjes hoort.

**Uitschakelen:** Houd de knop op de iTag 3 seconden ingedrukt totdat u een lange piep hoort.

### Verbinding maken

1. De iTag maakt automatisch verbinding met de smartphone als deze wordt ingeschakeld. Als de app zegt dat er geen verbinding is, drukt u op de verbindingknop.
2. Tik op het vergrootglas " 🔍 " om meer iTag-apparaten te vinden die u kunt aansluiten, bijvoorbeeld op autosleutels en tassen. (Opmerking: door op het pijltje te tikken, gaat u naar een submenu waar u bijvoorbeeld een foto kunt toevoegen, de naam kunt wijzigen of een geluidssignaal kunt instellen.)
3. U kunt ook op het onderdeel in de lijst links vegen en op het minteken om het te verwijderen.



## Niet storen

Als u niet gestoord wilt worden, gaat u naar Instellingen en geeft u aan dat u niet gestoord wilt worden door Niet storen in te schakelen. Alle meldingen van alle apparaten worden dan uitgeschakeld.



Ga in het menu naar submenu iTag en tik op iTag om voor elke dat iTag een eigen functie in te stellen, zoals het alarm voor een van de verbonden iTags uitschakelen.



## Het alarm instellen

Zie de afbeelding.

1. Druk twee keer op de knop van het iTag om het alarm op de smartphone af te laten gaan.
2. Tik op de knop met het rode lichtje om het alarm op de telefoon stop te zetten.
3. Tik op Alarm, iTag alarms en Stop alarm om het alarm van de iTag stop te zetten.



## Foto maken

Zie de afbeelding.

Druk op de knop Camera voor de camerastand.

1. Druk bovenin links en rechts om de flitser in te stellen en van camera te wisselen.
2. Druk op de rechter knop om burstfoto's of foto's met interval in te stellen.

Druk één keer op de iTag om het apparaat als een afstandsbediening voor de ontsluitersknop te gebruiken.




## Locatie

Zoals op deze afbeelding.

Locatieoverzicht: als u de auto parkeert, drukt u op de iTag om de locatie van de auto te markeren op de kaart.

Druk op Locatieoverzicht om te zien waar u de auto heeft achtergelaten, bijvoorbeeld in een parkeergarage.

iTag-geschiedenis: als u de iTag kwijt bent, wordt auto automatisch een speld op de kaart geplaatst om aan te geven waar deze verloren is. Druk op de iTag-geschiedenis om hem te vinden. **Opmerking:** Om de geschiedenis te verwijderen, scrolt u naar Verwijderen.



## Instellingen

In het instellingenmenu kunt u de iTag instellen voor optimaal gebruik.

Zoals op deze afbeelding.




## Wachtwoord instellen

Andere kaart: kies voor Google Maps of Baidu Maps.

Instellingen dubbelklikken: instellingen voor het alarm of de stemopname.

Opname-overzicht: de stemopnames worden hier getoond.

Druk simpelweg op de afspeelknop om af te spelen en te pauzeren en veeg een onderdeel naar links om het te verwijderen.



## Batterij vervangen

De batterij vindt u aan de achterkant van de iTag. Gebruik een muntje om het deksel naar rechts te draaien. U kunt het deksel dan verwijderen om de batterij te vervangen. U moet een CR2032 knoopbatterij gebruiken die in veel winkels verkrijgbaar is. Nadat u de nieuwe batterij in het apparaat heeft geplaatst, zet u het deksel er weer op en draait u het vast door met de munt naar links te draaien.

