

Handleiding InGame Muismat

Technische specificaties:

- 80 bij 30 cm
- Oppervlak van 100% duurzaam microtextuur, afgestemd op snelheid en controle
- Rubberen antislip onderkant
- Waterproof
- Gewicht ca. (kabel niet meegerekend): 550 gram
- Kabellengte: 1,8 m

HET IS NIET MOGELIJK OM ZELF EEN KLEUR IN TE STELLEN VANUIT JE COMPUTER/LAPTOP/KLEURENPANEEL OP DE MUISMAT

VOUW DE MUISMAT NIET OP, ANDERS KUNNEN ER KREUKELS IN DE MUISMAT KOMEN DIE JE GAME ERVARING KUNNEN BEÏNVLOEDEN

Een aantal tips:

- Houd de muismat schoon. Dit lijkt een voor de hand liggende tip, maar veel mensen vergeten om af en toe een doekje over de muismat te halen. Een (licht) vochtige doek is vaak al genoeg om het vuil te verwijderen. Als het vuil hardnekkig is, kunt u glasreiniger proberen. Een klein beetje sprayen op de muismat en vervolgens met een (licht) vochtige doek navenen.
- Houd de muismat uitgerold (hoe je hem gebruikt), of opgerold (zoals in de doos). Als je hem gaat opvouwen, kunnen er oneffenheden in komen die de gebruiksvriendelijkheid kunnen verminderen.
- Zorg dat je de kabel van en naar de muismat goed neerlegt/wegwerkt. Zo voorkom je dat de kabel blijft hangen achter je stoel, bureau of iets anders. Hiermee voorkom je dat de USB-kabel kapot gaat.
- Indien je niet zeker bent van je aankoop, houd dan het originele doosje nog even achter de hand. Als je dan niet tevreden bent met de mat, kunnen wij sneller beoordelen wat er aan mankeert. Daarna kunnen wij sneller een nieuwe sturen, of je geld terug overmaken.

