

## Gebruiksaanwijzing SWASS Kids Scooter 2



1. De doos.



2. Geopende doos.



3. Inhoud: 1x step  
1x inbussleutel



4. Duw de stuurstang omhoog tot deze vast klikt.



5. Trek de hendel omhoog om de stuurstang weer te kunnen inklappen.



6. Draai de stuurzekering los om de hoogte van het stuur in te kunnen stellen.



7. Druk vervolgens het knopje van de stuurstang in en zet de stuurstang op de gewenste hoogte.



8. Draai nu de stuurzekering weer vast.



9. Om te remmen: druk met de voet tijdens het rijden op de zwarte rem en de step komt tot stilstand.

