

## Handleiding

### BAESS 11-in-1 Baardtrimmer

Bedankt voor uw keuze voor dit product. Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste standaard van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij hopen dat u veel plezier en gemak beleeft aan het gebruik van uw nieuwe apparaat. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

#### WAARSCHUWING

Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruikt dit product niet als het niet correct werkt, beschadigt is of in het water is gevallen.

#### OMSCHRIJVING

1. Oplaadindicatielampje. 2. Aan/Uit schakelaar. 3. Loslaat knop. 4. Trimmer. 5. Verstelbare geleidekam. 6. Oplaadadapter. 7. Flesje voor baardolie. 8. Reinigingsborstel. 9. Kam. 10. Neustrimmer. 11. Scheerkop. 12. Lichaamstrimmer.

#### BEGINNEN

##### OPLADEN VAN UW BAARDTRIMMER

Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.

Sluit de oplaadadapter aan op het product en vervolgens het elektriciteitsnet. Het oplaadindicatielampje zal gaan branden.

##### GEBRUIK MET SNOER

Sluit de oplaadadapter aan op het product en vervolgens in het stopcontact.

**WAARSCHUWING:** Langdurig gebruik via enkel het elektriciteitsnet zal resulteren in een verkorting van de levensduur van de batterij.

#### HOE TE GEBRUIKEN

##### VOOR GEBRUIK

Kam altijd je baard en haar met een fijne kam voordat je begint met trimmen.

##### 3MM, 6MM, 8MM, 10MM, 12MM, 14MM, 16MM, 18MM, 20MM GELEIDEKAM,

De geleidekam kan worden aangepast naar verschillende lengtestanden simpelweg door de kam naar de gewenste stand te schuiven. Schuif de kam omhoog voor een langere lengte en omlaag voor een kortere lengte.

##### BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN DE 3MM, 6MM, 10MM GELEIDEKAM

Met het trimmerblad van uw af gericht, schuift u de geleidekam bovenop het trimmerblad en klikt u deze op zijn plaats om de geleidekam te bevestigen.

Met het trimmerblad van uw af gericht, drukt u de geleidekam van het trimmerblad af om de geleidekam te verwijderen.

##### BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN DE KOP

Duw de kop naar achteren, de kop komt nu los.

#### VERZORGING VAN DE BAARDTRIMMER

## **SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD VAN DE BAARDTRIMMER NA IEDER GEBRUIK**

1. Schakel de trimmer uit.
2. Borstel de resterende haren voorzichtig weg/spoel ze van de geleidekam en het trimmerblad af onder stromend water.

### **SCHOONMAAK WAARSCHUWINGEN**

Gebruik alleen lichte (baard) olie of naaimachineolie op de messen.

Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op de onderdelen of messen.

Niet onderdompelen in water, aangezien dit schade kan veroorzaken.

LET OP: spoel de trimmerkop alleen af onder stromend water.

Was niet het hele product, aangezien dit schade kan veroorzaken.

### **OPSLAG**

Bewaard dit product en snoer altijd in een vochtvrije ruimte. Bewaard het product niet bij temperaturen hoger dan 60°C (140°F).

Wikkel het snoer van de oplaadadapter niet om het product.

### **SCHOONMAKEN**

Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

Je kunt het opzetstuk van de baardtrimmer naar achteren klikken om hem eraf te halen. (Afbeelding A)

Tik met het scheerhoofd voorzichtig op een plat oppervlak om de haardeeltjes te verwijderen en maak het schoon met het meegeleverde schoonmaakborsteltje. (AFBEELDING B)

Spoel de trimmerkop onder stromend water. (AFBEELDING C)

Zorg ervoor dat de trimmerkop droog is en schakel het apparaat in voor gebruik. (AFBEELDING D)

Gebruik nooit het reinigingsborsteltje op de folies van de baardtrimmer er kan schade ontstaan wanneer dit gebeurt.

Breng regelmatig een druppel glijmiddel aan op het frame van de scheerkop.

### **Belangrijke veiligheidsinstructies waarschuwing om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel aan personen te verminderen.**

Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op een stopcontact.

**Waarschuwing:** Maak het handgedeelte los van het netsnoer voordat u het in water reinigt.

**Waarschuwing:** De onderdelen die moeten worden bevestigd, moeten zo worden geïnstalleerd dat ze niet in het water kunnen vallen.

Houd de stekker en het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken

Zorg ervoor dat de stekker en het snoer niet nat worden.

Gebruik het product niet met een beschadigd snoer.

Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen de 15 en 35 graden Celsius.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact bij het schoonmaken.

Pas op met het scheren rondom je schaamstreek.

Gebruik alleen de onderdelen die bij het apparaat zijn geleverd

Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Het gebruik van dit apparaat door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis kan aanleiding geven tot gevaren.