

Instructie voor het gebruik van deze Flexibele Tuinslang

Lees deze instructie voor het in gebruik nemen van de slang.

Waarschuwing:

Drink geen water uit de slang, deze is bedoeld voor watergeven aan buitenplanten en werk buiten.

De slang wordt buiten gebruikt en bewaard, er kunnen zich schimmels en bacteriën ophopen en vervuilingen van:

- * Gazon en tuin chemicaliën
- * Dierlijk afval
- * Insecten
- * Stilstaand water
- * Andere schadelijke stoffen

Dit product is bedoeld voor het gebruik met koud leidingwater, heet water zal de levensduur aanzienlijk verkorten.

Dit product is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden!

Laat de slang nooit zonder toezicht achter als kinderen of huisdieren in de buurt zijn.

Vorbereidingen:

Pak de slang voorzichtig uit, zonder het gebruik van messen of scharen welke de buitenmantel onherstelbaar kunnen beschadigen.

Veiligheid:

Verpakking buiten bereik van kinderen en dieren houden!

Trek de slang niet uit als deze niet is gevuld met water.

Laat de slang niet onder druk staan als deze niet wordt gebruikt.

Berg de slang op buiten direct zonlicht.

Berg de slang vorstvrij en volledig leeg op bij vorst.

Garantie:

Schade ontstaan door foutief gebruik, vorst, normale slijtage of beschadiging is uitgesloten van garantie.



Gebruik:

Flexibele slang met afsluiter

1. Controleer of de pakkingring in de kraankoppeling juist is aangebracht.
 2. Breng de koppeling aan op de kraanadapter.
 3. Zet de afsluiter op OFF.
 4. Zet de kraan aan en draai de afsluiter geleidelijk open. (ON)
 5. Zodra de slang volledig is uitgezet (tot 3x de oorspronkelijke lengte) en de afsluiter op on staat kan de slang als normale tuinslang worden gebruikt.
 6. Sluit na gebruik de waterkraan.
 7. Laat de afsluiter open staan en open de sprayer, zodat de druk uit de slang en het water kan weglopen.
- De slang zal vanzelf in de oorspronkelijk lengte terug krimpen.

Flexibele slang met Quick adapter

1. Sluit de slangadapter op de kraanadapter aan.
2. Sluit op het andere einde van de slang de stander sparayer aan.
3. Open geleidelijk de watertoevoer.
4. Zodra de slang volledig is uitgezet (tot 3x de oorspronkelijke lengte) en de afsluiter op on staat kan de slang als normale tuinslang worden gebruikt.
5. Sluit na gebruik de waterkraan.
6. De slang zal vanzelf in de oorspronkelijk lengte terug krimpen.

Milieu:

De verpakking van dit product kan volledig worden recycled. Gooi de verpakking weg bij het gescheiden afval. Ga met het product hetzelfde om en voer dit na het voltooiën van de levensduur verantwoord af.