

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Bea-fon S700



bea-fon

Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S700!

Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik in de weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane schade door misinterpretatie van deze informatie of door verkeerd gebruik.

We streven voortdurend naar verbetering van onze producten en diensten. We behouden ons het recht voor om software, beschrijvingen van het product en de gebruikershandleiding te wijzigen zonder de verplichting om iemand van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Deze handleiding is bedoeld voor het beter en volledig in gebruikstelling van de telefoon. Het is geen goedkeuring van accessoires. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het uiterlijk van de telefoon / toetsen / inhoud van het display en de afbeeldingen die worden gebruikt. Voor de werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze handleiding zijn netwerk of abonnement ondersteunde functies. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw netwerkoperator.

Kijk naar de inhoud van de verpakking om ervoor te zorgen dat alle hierna genoemde onderdelen zijn opgenomen. Als het product defect is of als er een onderdeel ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de winkel waar u dit toestel heeft gekocht.

Uw Bea-fon S700 verpakking bevat:

- 1 mobiele telefoon
- 1 DECT station
- 1 reislader
- 1 telefoonkabel
- 1 batterij
- 1 headset
- Gebruiksaanwijzingen

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze handleiding terug vinden en grotere letters instellen.

Ga naar: www.beafon.com / Producten

Beveiligingscode:

Deze fabriekscode beschermt uw toestel tegen ongewenst gebruik.

De fabriekscode is 0000.

PIN Code:

Deze code, geleverd bij uw SIM kaart, of is door uzelf al aangepast, beschermt de kaart tegen ongewenst gebruik.

Opmerking: Alle illustraties, nagebootst scherm en bijbehorende afbeeldingen gebruikt in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Raadpleeg uw telefoon voor de werkelijkheid.

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Beveiligingscode:	2
PIN Code:	2
Inhoudsopgave	3
Uw telefoon	5
Aan de slag	6
Wat is een SIM kaart?	6
De SIM kaart installeren:	6
De batterij installeren:	6
De batterij opladen:	6
De telefoon aan- of uitzetten:	6
Toetsenbordblokkering:	7
Standby:	7
Hoofdscherm (Standby modus):	7
Screen icons:	7
Functie toetsen:	8
Wachtwoord:	8
Bellen en gebeld worden	9
Bellen:	9
Bellen met behulp van het telefoonboek:	9
Een oproep beantwoorden:	9
Handsfree:	9
Menu	10
Berichten	11
Postvak IN:	11
Schrijf SMS:	11
Postvak Uit:	12
Concepten:	12
SMS instellingen:	12
Voicemail:	12
Contacten	12
Snel zoeken:	12
Nieuw contact:	13
Kopieer alle:	13
Alles wissen:	13
Belgroep:	13
Instellingen:	13
Snelkiezen:	13
Gesprek	14
Gemiste, Gebeld en Ontvangen oproepen:	14
Verwijder gespreksgeschiedenis:	14
Gesprekstijd:	14
Profielen	14

Inhoudsopgave

Instellingen	14
Telefooninstellingen:	14
Gesprekinstellingen:	15
Netwerkinstelling:	15
Beveiligingsinstelling:	15
Herstel fabrieksinstellingen:	15
SOS instellingen:	15
SOS:	16
SOS nummer:	16
Help alarm:	16
SOS SMS:	16
Wekker	17
Extra	17
Rekenmachine:	17
Kalender:	17
DECT	18
Intercom:	18
(Power) Aan:.....	18
(Power) Uit:	18
BS instellingen:.....	18
Telefooninstellingen:	18
Registreren:	18
Bluetooth	19
FAQ	20
Batterij	21
Telefoon	22
Voor uw veiligheid	23
Verkeersveiligheid:	23
Omgeving:	23
Elektronische apparaten:	23
Pacemakers:	24
Hoorapparaten:	24
Andere medische apparaten:	24
Locaties:	24
Mogelijk explosieve omgeving:	24
Voertuigen:	25
Certificatie informatie (SAR):	25
Beperking van de aansprakelijkheid:	25

Uw telefoon

Voorkant



Linkerkant

Bovenkant

Rechterkant



Aan de slag

Wat is een SIM kaart?

Iedere mobiele telefoon heeft een SIM kaart (Gebruikers Identiteits Module). Dit is een microchip waarop u persoonlijke gegevens zoals namen en telefoonnummers staan. U telefoon werkt niet zonder SIM kaart. Als u al contacten op u SIM kaart heeft staan, worden deze in de meeste gevallen overgenomen.

De SIM kaart installeren:

1. Zorg ervoor dat de telefoon is uitschakelt en de oplader uit het stopcontact is.
2. Draai de telefoon om en verwijder de batterijdeksel.
3. Als de batterij er al inzit, haal deze er dan uit.
4. Hier ziet u de SIM kaart sleuf
5. Schuif de SIM kaart voorzichtig in de daarvoor bestemde gleuf. Zorg ervoor dat de goudkleurige connectoren op de kaart aan de onderkant zitten en dat de afgeschuinde hoek rechts zit.

De batterij installeren:

1. Plaats de batterij connectoren tegen de goudkleurige connectoren van het toestel.
2. Druk op het bovenste gedeelte van de batterij totdat deze vast 'klikt'.
3. Leg de batterijdeksel op de telefoon en schuif deze terug op zijn plek.

De batterij opladen:

Er zijn 2 manieren om de batterij van uw S700 op te laden:

- A. Met de DECT station
- B. Met de reislader

De lithium batterij van de mobiele telefoon kan direct worden gebruikt na het uitpakken. Een nieuwe batterij presteert het best als deze 3 keer volledig is opgeladen en ontladen:

1. Steek de lader in de lader aansluiting.
2. Steek de steker in het stopcontact.
3. De telefoon kan enkele uren nodig hebben voordat hij volledig is opgeladen. Wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, kan het een paar seconden duren voordat het oplaad symbool te zien is. Deze toont ook aan als hij klaar is met lade. Wanneer uw telefoon aanstaat zal tijdens het laden het icoontje van het batterijniveau knipperen. Zodra de batterij volledig is opgeladen zal deze niet meer knipperen.

Opmerking: Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 10 uur op.

De telefoon aan- of uitzetten:

Zorg er voor dat de SIM kaart in uw mobiele telefoon zit en dat de batterij is opgeladen.

1. Druk op de **rode toets** om de telefoon aan te zetten.
2. Kiest u uw taal, als daarom wordt gevraagd, en druk op **OK**.
3. Als u ooit al een PIN-code hebt ingevoerd, zal de telefoon er nu omvragen. Voer de PIN-code in en druk op **OK**.

4. Om u telefoon uit te zetten, druk dan minstens 2 sec op de **rode toets**.
Als u geen een SIM kaart heeft geïnstalleerd, dan laat uw telefoon **Noodgeval** zien.
Functies met betrekking tot de SIM kaart kunnen niet worden gebruikt. U kunt alleen een noodoproep maken.

Opmerking: Als u 3 keer een verkeerde PIN-code heeft ingetoetst zal de telefoon u vragen de PUK-code in te voeren. Deze PUK-code heeft u bij uw SIM kaart ontvangen.

Toetsenbordblokkering:

Deze knop voorkomt dat er knoppen / toetsen per ongeluk ingedrukt worden.

Vergrendelen / ontgrendelen van het toetsenbord:



Schuif de knop, die aan de linkerzijde van uw telefoon zit, naar beneden om de toetsen te gebruiken. Als u de knop nogmaals naar beneden schuift, is het toetsenbord vergrendeld. De toets veert automatisch terug.

Standby:

Als u enige tijd niks met uw telefoon doet zal deze automatisch naar de standby modus omschakelen. Door op een willekeurige toets te drukken wordt u telefoon opnieuw geactiveerd. In de standby modus kunt u gewoon gebeld worden.

Hoofdscherm (Standby modus):

1	2	3
	4	
	5	
	6	
7		8

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Signaalstatus | 5. Datum en dag |
| 2. Pictogrammen | 6. Tijd |
| 3. Batterijstatus | 7. Menu |
| 4. Netwerkoperator / DECT Aan of Uit | 8. Naam |

Screen icons:

	GSM Signaalsterkte (1) <i>De verticale balken (blauwe antenne) geven de netwerkverbinding sterkte aan. De SIM kaart heeft signaal.</i>
	DECT Signaalsterkte (2) <i>De verticale balken (rode antenne) geven de netwerkverbinding sterkte aan. DECT is geactiveerd.</i>
	Nieuw bericht <i>Dit icoon geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen.</i> SIM kaart heeft een ongelezen bericht <i>Postvak IN is vol.</i> <i>Dit icoon knippert wanneer het Postvak IN vol is. U moet berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.</i>

	Headset <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u de headset in de headset lader steekt. Geluiden kunt u nu door de headset horen.</i>
	Gemiste oproep <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u een gemiste oproep hebt.</i>
	Type alarmsignaal <i>Alleen geluid</i>
	<i>Silte aan en Alleen trillen</i>
	<i>Trillen daarna geluid</i>
	Doorschakelen <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u Alle spraakoproepen heeft doorgeschakeld.</i>
	Toetsenbordblokkering aan <i>Dit icoon wordt weergegeven als u toetsenbordblokkering aanstaat.</i>
	Alarm staat aan <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer het alarm aanstaat.</i>
	Roaming <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u telefoon in roaming staat. SIM kaart is roaming.</i>
	Bluetooth <i>Dit icoon wordt weergegeven wanneer Bluetooth aanstaat.</i>
	Batterijstatus <i>Dit icoon verandert naargelang de status van de batterijstatus.</i>

Functie toetsen:

Pijltjestoets (boven): In Standby modus, om na de 5 *Belangrijkste contacten* toe te gaan. U kunt deze *Bellen*, *Bewerken* en *Wissen*.
In Standby modus, lang indrukken om de DECT Aan of Uit te zetten.

Pijltjestoets (beneden): In Standby modus, om direct na het *DECT* menu te gaan.

Functietoets 'rechts': In Standby modus, om direct na de *Contacten* te gaan

Functietoets 'links': In Standby modus, om na het *Menu* te gaan.

Wachtwoord:

Het wachtwoord van uw telefoon is oorspronkelijk ingesteld op *0000*. U kunt dit wijzigen wanneer u maar wilt. U kunt ook uw SIM kaart wachtwoord wijzigen. Zie *Beveiligingsinstellingen* op blz. 15.

Opmerking: Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Bellen en gebeld worden

Bellen:

1. Toets het telefoonnummer in, inclusief het netnummer en druk op de **groene toets**. Voor internationale gesprekken, voer '00' in en druk dan de 2-cijferige landcode in (Laat de 0 van het netnummer weg).
2. Als u een verkeerd nummer heeft ingetoetst druk dan op de functietoets 'rechts' **Wissen** om het cijfer links van de cursor te verwijderen
3. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Als de S700 reeds geregistreerd is op het DECT-station, zal de S700 u vragen of u via **DECT bellen** of **GSM Bellen** wilt bellen.
5. Druk op de **rode toets** om het gesprek te beëindigen (of om de beleping te stoppen).

Bellen met behulp van het telefoonboek:

Als u al een naam en nummer heeft opgeslagen in het telefoonboek, kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek om te bellen (Zie **Nieuw contact** op blz. 13, hoe je een naam en nummer kunt op slaan).

1. In standby modus, druk op de functie toets 'rechts' om na de **Contacten** te gaan.
2. Ga met de pijltjestoets (na boven of beneden) na de naam die u wilt bellen.
3. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Als de S700 reeds geregistreerd is op het DECT-station, zal de S700 u vragen of u via **DECT bellen** of **GSM Bellen** wilt bellen.
5. Druk op de **rode toets** om het gesprek te beëindigen (of om de beleping te stoppen).

Een oproep beantwoorden:

Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de telefoon af en/of trilt en wordt het nummer of de bijbehorende naam getoond.

1. Druk op de **groene toets** of **OK** als u een oproep wilt beantwoorden.
2. Druk op de **rode toets** of **Stop** als u een oproep wilt weigeren of de verbinding na een gesprek te verbreken.

Headset/Bluetooth Modus: Met de headset (incl. Bluetooth headset) kunt u een oproep beantwoorden d.m.v. het indrukken van de toets op de headset.

Handsfree:

Tijdens een gesprek kunt u de handsfree functie in- en uitschakelen met de functietoets 'rechts'.

Menu


Druk op de functietoets 'links' om na het *Menu* te gaan. Scroll door de menu met behulp van de pijltjestoetsen.

1. Berichten
 1. Postvak IN
 2. Schrijf SMS
 3. Postvak UIT
 4. Concepten
 5. SMS instellingen
 6. Voicemail
2. Contacten
 1. Snel zoeken
 2. Nieuw contact
 3. Kopieer alle
 4. Alles wissen
 5. Belgroep
 6. Instellingen
 7. Snelkiezen
3. Gesprek
 1. Gemiste
 2. Gebeld
 3. Ontvangen
 4. Verwijder gespreksgeschiedenis
 5. Gesprekstijd
4. Profielen
 1. Algemeen
 2. Meeting
 3. Buitenshuis
 4. Bluetooth
5. Instellingen
 1. Telefooninstellingen
 2. Gespreksinstellingen
 3. Netwerkinstellingen
 4. Beveiligingsinstellingen
 5. Herstel fabrieksinstellingen
 6. SOS instellingen
6. Wekker
7. Extra
 1. Rekenmachine
 2. Kalender
8. DECT
 1. Intercom
 2. (Power) Aan
 3. (Power) Uit
 4. BS instellingen
 5. HS instellingen
 6. Registreren
9. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Zoek apparaat
 3. Mijn apparaat
 4. Actieve apparaten
 5. Instellingen
 6. Over

Berichten

De S700 ondersteunt SMS. U kunt SMS berichten schrijven en ontvangen. Hier kunt u ook kiezen voor *Voicemail*. Dit zijn netwerk afhankelijke diensten. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gebruik.

Postvak IN:

In *Postvak IN* worden ontvangen SMS berichten opgeslagen. Wanneer er een bericht binnenkomt, gaat de telefoon af en/of trillen. In de standby modus ziet u dit icoon . Deze gaat pas weg nadat u het bericht heeft gelezen.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u ontvangen SMS:

Antwoord, Wissen, Doorsturen, Kopieer naar SIM, Verplaats naar SIM*, Alles Wissen, Kopieer alle, Verplaats alle en Gebruik nummer.*

**Niet alle opties worden mogelijk weergegeven.*

Opmerking: Het bericht icoon blijft knipperen wanneer Postvak IN vol is. U moet berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

Schrijf SMS:

U kunt berichten schrijven en ontvangen. De kosten van het verzenden van een bericht is afhankelijk van het aantal berichten die u verstuurd.

Druk op de toets waarop de letter staat meerdere malen in totdat de juiste letter verschijnt.

Om tekst te bewerken kiest u:

- Voor een spatie, druk op 0.
- Voor een uitroepteken of special leestekens, druk op 1.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen.
- Om een letter te verwijderen kies *Wissen*. Om het hele scherm leeg te maken, houdt u deze knop ingedrukt.
- Om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters, druk op #. De volgende opties zijn mogelijk: ABC, abc, 123

Toets het bericht in. Het huidige aantal gebruikte karakters en aantal sms'en kunt u rechtsboven in het scherm zien.

Als het bericht klaar is, druk op *Optie*, kies *Gereed*, en kies *Verzenden*. Zoek of typ het gewenste nummer, en druk op en druk op *OK*.

Als u een bericht naar meerdere personen tegelijk wilt versturen, druk op *Optie* kies *Gereed*, en kies *Verzenden naar meerdere*, en kies *Wijzig ontvangers*, druk op *Optie* en *Bewerk* de eerste ontvanger, en druk op *OK*. Herhaal dit voor elke ontvanger en druk op *Terug* en kies *Verzenden* om het bericht te verzenden.

Als u het bericht na een belgroep wilt sturen, druk op *Optie* kies *Gereed*, en kies *Verzenden per groep*. Selecteer de belgroep en druk op *OK*.

Andere opties zijn:

Voeg voorbeeld in, Voer nummer in, Voer naam in en Invoermethode.

Postvak Uit:

In **Postvak UIT** worden verzonden SMS berichten opgeslagen.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u verzonden SMS:

Verzenden, Bewerk, Wissen, Kopieer naar telefoon, Verplaats naar telefoon*, Alles wissen, Kopieer alle, Verplaats alle en Gebruik nummer.*

**Niet alle opties worden mogelijk weergegeven.*

Concepten:

Bij **Concepten** kunt u de concept berichten bekijken die u hebt opgeslagen.

U kunt de volgende opties kiezen tijdens het lezen van u concept:

Verzenden, Bewerk, Wissen en Alles wissen.

SMS instellingen:

Hier kunt u de SMS instellingen bewerken. U kunt de volgende opties kiezen:

Profiel instellingen: Deze instelling is nodig voor de SMS functie. Het nummer kunt u opvragen bij u netwerk operator.

Geheugenstatus: Geeft het percentage geheugen ruimte aan van de SMS berichten.

Voorkeursopslag: Kies *SIM* of *Naar telefoon* waar u de berichten wilt opslaan.

Voicemail:

De voicemail is een dienst van uw netwerkoperator. Voor meer informatie en voor u voicemail nummer kunt u het beste contact opnemen met u netwerkoperator. U telefoon ontvangt een bericht wanneer u een nieuw voicemail bericht heeft.

De telefoon biedt u 2 voice mail adressen aan.

1. Kies adres 1 of 2 en druk op *Optie*.
2. Kies *Bel voicemail* of *Bewerk*.
3. Kiest u *Bewerk*, voer hier de naam en nummer van de voicemail in. Druk na het invoeren van het nummer op *OK*.

In **standby modus**: Houd toets 1 ingedrukt om direct de **Voicemail** te bellen. Alleen het nummer wat is opgeslagen onder adres 1 wordt gebeld.

Opmerking: Deze functie moet door u netwerkoperator worden ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met u netwerkoperator.

Contacten

Snel zoeken:

1. Kies *Snel zoeken* in het *Telefoonboek*.
2. Toets de eerste letter (s) van de naam die u zoekt.
3. Als u op *Optie* drukt, kunt u de volgende opties kiezen:
Kiezen, Bekijk, Bewerk, Wissen, Kopiëren en Verplaatsen.

Nieuw contact:

U kunt contacten opslaan in het geheugen van uw telefoon of van uw SIM kaart. Het geheugen van de telefoon kan 200 nummers opslaan.

1. Kies *Nieuw contact* in het *Telefoonboek*.
2. Kies geheugen: *Naar SIM* of *Naar Telefoon*.
3. Als u kiest *Naar SIM*: Kunt u alleen *Naam* en *Nummer* bewerken.
4. Als u kiest *Naar Telefoon*: Kunt u *Naam*, *Nummer*, *Thuisnummer* en *Belgroep* bewerken.
5. Druk op *OK* als u de contactpersoon wilt opslaan.

Opmerking: Voor het opslaan van international nummers via DECT gelieve '00' i.p.v. '+' te gebruiken. De DECT modus ondersteunt het '+' karakter niet.

Kopieer alle:

Om contacten in één keer van het telefoongeheugen naar het SIM kaart geheugen of omgekeerd te kopiëren.

Opmerking: Als de namen die zijn opgeslagen in de telefoon naar de SIM kaart kopieert, kunnen alleen maar namen en nummers worden opgeslagen.

Alles wissen:

U kunt de volgende opties kiezen:

Van SIM: Verwijder alle namen van de SIM kaart.

Van telefoon: Verwijder alle namen die zijn opgeslagen in de telefoon.

Eén voor één: Verwijder de namen één voor één.

Belgroep:

Een *Belgroep* identificeert een bepaalde groep van contacten. De telefoon kent 5 groepen: *Vrienden*, *Familie*, *VIP*, *Werk* en *Anders*. U kunt de belgroep bewerken en veranderen.

Instellingen:

Geheugenstatus: Geeft het aantal SIM en telefoon nummers weer die u heeft opgeslagen. En ook hoeveel u er nog kunt opslaan.

Voorkeursoplag: Kies *SIM* of *Naar telefoon* waar u nieuwe contacten wilt opslaan.

Snelkiezen:

U kunt snelkiezen aan- of uitzetten bij *Snelkiezen activeren*.

U kunt 8 snelkiesnummers opslaan die u vanuit de stand-by modus kunt bellen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken (2-9).

1. Kies *Nummer instellen* en druk op *OK*.
2. Kies de toets die u wilt (2-9) en druk op *Optie*.
3. Druk op *OK* voor *Bewerk*.
4. Kies de naam die u wilt en druk op *OK* (de naam die u wilt moet al zijn opgeslagen bij *Contacten*). De naam is nu opgeslagen onder de desbetreffende cijfertoets.

In standby modus: Houd de betreffende toets ingedrukt totdat de telefoon begint te bellen.

Gesprek

Gemiste, Gebeld en Ontvangen oproepen:

Uw telefoon registreert de *Gemiste*, *Gebeld* en *Ontvangen* oproepen.

Drukt u op *OK* bij *Gemiste*, *Gebeld* of *Ontvangen*, dan kunt u de oproepen zien die u *Gemiste*, *Gebeld* of *Ontvangen* hebt. Als u op *Optie* drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

Wissen, *Opslaan*, *Kiezen*, *Bewerk* en *Verstuur bericht*.

Verwijder gespreksgeschiedenis:

U kunt alle oproepen van de *Gemiste*, *Gebeld* en *Ontvangen* oproepen verwijderen. U kunt ook *Alles wissen* kiezen om alle oproepen, in een keer te verwijderen.

Gesprekstijd:

Toont de tijd van het *Laatste gesprek* en ook de totale tijd van de *Gebeld* en *Ontvangen* gespreken.

Alle tijden wissen: Om alle tijden terug te zetten op nul.

Profielen

De telefoon kent 4 vooraf ingestelde profielen die het mogelijk maken de telefoon aan te passen aan verschillende situaties. De telefoon zal automatisch switchen naar het Bluetooth profiel op het moment dat u de telefoon verbindt met de BT koptelefoon. Als u *Geluid & Waarschuwing* bij een profiel kiest, kunt u de volgende opties kiezen:

Melodie: Hier kunt u *Inkomend gesprek*, *Wekker*, *Inschakelen*, *Uitschakelen*, *Berichttoon* en *Toetstoon* bewerken.

Volume: Hier kunt u de volume bewerken van *Ringtone* en *Toetstoon*.

Type alarmsignaal: Kies hier u *Type alarmsignaal*: *Alleen geluid*, *Alleen trillen*, *Trillen en geluid*, of *Trillen daarna geluid*.

Beltoontype: Kies hier u *Beltoontype*: *Eén voor één*, *Herhalen* of *Oplopend*.

Extra toon: Hier kunt u extra tonen selecteren: *Waarschuwing*, *Fout*, *Inboeken* en *Verbinden*.

Als u een Profiel wilt activeren: Kies *Activeren* en druk op *OK*.

Als u de beginwaarde wilt herstellen ga dan naar *Herstellen naar begin* en druk op *OK*.

Instellingen

Telefooninstellingen:

U kunt de volgende opties kiezen:

Tijd & Datum: *Tijdzone instellen*, *Tijd en datum instellen* en *Formaat instellen*.

Taal: Hier kunt u de taal van het display instellen.

Kenmerken tonen: Kies hier u: *Achtergrond, Screen saver, Toon datum en tijd en Achtergrond verlichting.*

Welkomsttekst: Deze tekst zal tevoorschijn komen als u de telefoon aanzet. Deze tekst kunt u Aan of Uitzetten en aanpassen.

Zaklamp uitschakelen: Hier kunt u de uitschakeltijd van de zaklamp instellen.

Gesprekinstellingen:

Afhankelijk van u netwerkoperator en abonnement, kunt u de volgende opties kiezen:

Eigen nummer: Wanneer u belt, kunt u met deze optie u nummer wel of niet laten verschijnen op het display van de ontvanger. Kies *Ingesteld door netwerk* om de standaardinstelling van het netwerk te gebruiken.

Doorschakelen: Om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw voicemail of andere nummers kiest u de gewenste omleiding (netwerk service). Sommige opties kunnen gelijktijdig aanstaan.

Blokkeringen kiezen: Met deze netwerkdienst kunt gesprekken blokkeren.

Meer: Hier kunt u meer extra functies kiezen: *Opnieuw kiezen, Antwoordmodus en Gespreksduur.*

Netwerkinstelling:

Afhankelijk van u netwerkoperator, kunt u de volgende opties kiezen:

Netwerk selectie: Hier kunt u kiezen: *Nieuwe zoekopdracht, Netwerk selectie en Keuzemodus.*

Voorkeursnetwerken: Hier kunt u uw voorkeursnetwerk kiezen.

Beveiligingsinstelling:

Telefoon blokkeren: Om u telefoon te blokkeren met een wachtwoord. Het standaard wachtwoord: **0000**.

Wachtwoord veranderen: Hier kunt u het telefoonwachtwoord veranderen.

Herstel fabrieksinstellingen:

Om enkele menu instellingen terug te zetten na de fabrieksinstellingen. Het wachtwoord is: **0000**.

SOS instellingen:

De noodoproep is een eenvoudige functie die levens kan redden als nood aan de man is. U kunt 5 noodnummers opslaan van b.v. familie, vrienden of 112 die in de opgegeven volgorde gebeld moeten worden in noodgevallen. Deze nummers worden automatisch gebeld als u op de *SOS knop* aan de achterzijde van uw telefoon drukt.

Gedurende de noodoproep klinkt een luid waarschuwingssignaal zodat degene die u belt weet wat er aan de hand is. Als het eerste nummer onbereikbaar is wordt automatisch het volgende nummer geprobeerd enz.

Als er geen noodnummers opgeslagen zijn of uw beltegoed is op kunt u 112 of een ander alarmnummer bellen, door het nummer op het numeriek toetsenbord in te toetsen.

SOS:

Druk de *SOS knop* aan de achterzijde van uw toestel ten minste 3 sec. in. Wilt u de noodoproep beëindigen of stoppen druk dan minstens 3 sec op de *rode toets*.

Functie:

Door op de *SOS knop* te drukken worden automatisch de door u ingestelde noodnummers in de opgegeven volgorde gebeld. (Ook als de toetsenblokkering aanstaat). De mobiele telefoon schakelt automatisch over op handsfree en naar het maximale volume, en op hetzelfde tijdstip, indien de oproep wordt beantwoord, zal de vooraf ingestelde stem eerst worden afgespeeld. Deze is: 'druk 0 om door te gaan'.

De ontvanger kan met u spreker nadat hij/zij de 0 heeft ingedrukt. Indien de 0 niet wordt ingedrukt zal na 14 sec. de oproep automatisch worden verbroken. Waarna het volgende nummer wordt gebeld, net zolang totdat ieder vooraf ingesteld nummer 3 keer gebeld is. Als de SOS oproep niet wordt beantwoord, zal de S700 een SOS SMS sturen naar deze nummers (in het geval van een mobile nummer of een telefoon beschikt over SMS).

Opmerking:

- Wilt u de noodoproep beëindigen of stoppen druk dan minstens 3 sec op de *rode toets*.
- Als de oproep wordt beantwoord moet de ontvanger binnen 14 sec. op de 0 hebben gedrukt. Doet de ontvanger dat niet, dan zal het volgende nummer automatisch worden gebeld.
- Een noodoproep hoort niet onbeluisterd op een voicemail te eindigen. Daarom zal per ingesteld noodnummer maximaal 14 sec. geprobeerd worden contact te krijgen. Is de oproep binnen 14 sec. niet beantwoord dan belt hij automatisch het volgend ingestelde noodnummer.
- Bij het wisselen van een telefoonkaart: Zorg ervoor dat er altijd voldoende beltegoed op uw telefoonkaart aanwezig is als u een prepaid abonnement heeft. Noodnummers kunnen niet gebeld worden als uw beltegoed op is.
- Het is wettelijk bepaald dat 112 altijd bereikbaar moet zijn ook zonder beltegoed of als u buiten bereik van uw eigen netwerkoperator bent.

Let op: Als u noodnummers van de ambulancedienst, de politie, brandweer e.d. anders dan 112 opslaat dient u hier vooraf toestemming voor aan te vragen bij deze diensten. Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor eventueel voortvloeiende kosten als deze noodnummers per ongeluk gebeld worden.

SOS nummer:

Hier kunt u 5 *SOS Nummer* instellen en hun volgorde.

Help alarm:

Hier kunt u het geluid van de SOS alarm *Aan of Uit* te zetten.

SOS SMS:

Hier kunt u SOS SMS aan of Uit zetten.

Als u op de *SOS knop* drukt, en de noodoproep wordt niet beantwoord, zal deze SMS na de *SOS nummer* worden verstuurd. Deze tekst kan worden aangepast (max. 30 karakters).

Wekker

U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen:

Het instellen van de wekker:

1. Selecteer een tijd en druk op *Bewerk*.
2. *Wekker: Aan of Uit, Tijd, Herhalen* en *Type alarm*.
3. Druk op *Gereed* om de *Wekker* op te slaan

Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op *Stop* te drukken. Bij *Uitstel* stopt het alarm tijdelijk en zal na een tijdje weer af gaan. Als het alarm 1 minuut heeft geduurd stopt het en begint na ca. 5 minuten opnieuw.

Extra

Rekenmachine:

De rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan, met name bij breuken / delingen

Functie:

- De toetsen 1 to 0 voert een getal in
- Om een decimaal in te voeren, druk op *#*.
- Druk op de pijltjestoetsen voor *+*, *-*, *x*, *÷*.

Om de uitkomst te krijgen, drukt op *OK*. Kies *Wissen* om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Kalender:

In de *Kalender* kunt u taken opslaan zoals afspraken, vergaderingen, verjaardagen etc. In de *Kalender*, gebruik de pijltjestoetsen om van de ene na de andere dag te gaan.

Een nieuwe taak toevoegen:

1. Kies *Optie* en kies *Taak toevoegen*.
2. Kies *Herinnering*.
3. Hier kunt u uw *Herinnering* bewerken.
4. Druk op *Gereed* om de *Herinnering* op te slaan.

U kunt de volgende opties kiezen als u op *Optie* drukt in de kalender:

Ga naar datum, Taak toevoegen, Bekijk, Alles bekijken en *Verwijder activiteit*.

Opmerking: U kunt maar een beperkt aantal taken opslaan. Verwijder daarom de minst belangrijke taken om ruimte te bewaren voor belangrijkere taken.

DECT

U kunt de volgende opties kiezen voor u DECT:

Intercom:

Indien 2 handsets dezelfde basis hebben, kunt u door op **OK** te drukken bij Intercom de handset over laten gaan en door op **Spreek** te drukken met de intercom spreken.

(Power) Aan:

Druk op **OK** om de DECT modus **Aan** te zetten.

(Power) Uit:

Druk op **OK** om de DECT modus **Uit** te zetten.

BS instellingen:

U kunt de volgende opties kiezen:

Toestel verwijderen: Het toestel verwijderen.

Flash tijd: Om goed te kunnen werken met de PABX, raden wij u aan deze waarden eventueel aan te passen. Voor meer informatie kijk in de gebruiksaanwijzing van u huidige DECT toestel voor u PABX instellingen. U kunt de volgende flash tijden kiezen: **100ms**, **300ms**, **600ms** en **1000ms**.

Bel modus: U kunt de volgende bel methodes kiezen: **Alleen geluid** en **Pulse**.

PIN Wijzigen: Hier kunt u de PIN van het basis station veranderen (standaard wachtwoord: 0000).

Standaard basis: Voer het wachtwoord in (0000) om de instellingen te herstellen.

Telefooninstellingen:

U kunt de volgende opties kiezen:

Kies basis: U kunt max. 4 handset aanmelden op het basisstation.

Toestelnaam: Hier kunt u de naam van de telefoon veranderen (max. 30 karakters).

Registreren:

Het basis station aansluiten:

Plaats het basisstation binnen het bereik van de telefoonlijn en een 230V stekker.

Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bijgeleverde oplader.

1. Stop de USB plug in de laderaan sluiting aan de achterkant van het basisstation. Stop vervolgens de stekker van het basisstation in het stopcontact. De stekker moet ten alle tijde verbonden zijn.
2. Stop de telefoonkabel aan de achterkant van het basisstation. Stop het andere eind in de telefoonwandcontactdoos. Gebruik alléén de bijgeleverde telefoonkabel.

Volg de volgende instructies a.u.b. goed op, voor een correcte installatie van de S700 met het DECT basisstation:

1. Druk minstens 10 sec op de **Knop** van u basisstation, totdat het registratie lampje gaat knipperen.

2. Ga naar **DECT** en kies (Power) **Aan** en druk op **OK**.
3. Ga naar **Registreren** en druk op **OK**.
4. Kies de basis (1-4) en voer de PIN in (standaard wachtwoord: 0000) en druk op **OK**.
5. Bevestig de vraag 'Registreren?' met **Ja**.
6. Na enkele seconde stopt het registratie lampje met knipperen en zal de S700 geregistreerd zijn met het basisstation.
7. De S700 kan nu worden gebruikt om o.a. mee te bellen.

Opmerking: Wanneer de handset zich meer dan 5 minuten buiten het ontvangstgebied van het DECT station bevindt, wordt automatisch de DECT status van de S700 gesloten. Wanneer de S700 weer binnen het bereik is van het DECT ontvangstgebied komt, kunt u de DECT status weer inschakelen door de pijltoets (boven) lang ingedrukt te houden.

Probleem oplossen:

Indien u problemen heeft met uw telefoon, vragen wij u vriendelijk eerst de volgende stappen te doorlopen:

Kan niet bellen:

- De telefoonlijn is niet correct aangesloten of is buiten gebruik. Gebruik alleen de bijgeleverde telefoonkabel.
- Test uw telefoonverbinding door een andere telefoon te gebruiken. Er is geen aansluiting met elektriciteitsnetwerk of er zijn problemen met elektriciteitsnetwerk zelf.
- De oplaadbare batterijen zijn zwak of defect.
- De afstand tussen het basisstation en de handset is te groot.
- U heeft geen DECT abonnement.

De verbinding wordt afgebroken, valt uit:

- U bent te ver verwijderd van het basisstation.
- U heeft het basisstation op een ongeschikte plaats staan.

Geen selectie mogelijk:

- Verkeerde selectie ingesteld.

Het netwerk is onbereikbaar:

- De afstand tussen de handset en het basisstation is te groot of de basis is verkeerd gepositioneerd.

Het systeem reageert niet meer of is in een ongedefinieerde staat:

- Reset alle functies na hun standaardinstellingen. Haal, voordat u dit doet, de stekker uit het stopcontact.

Bluetooth

U kunt een draadloze verbinding met een ander apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets.

In standby modus: Druk op de Bluetooth knop aan de zijkant om Bluetooth **Aan** of **Uit** te zetten.

U kunt de volgende opties kiezen:

Bluetooth: Hier kunt u Bluetooth *Aan* or *Uit* zetten.

Zoek apparaten: Zoek naar andere beschikbare Bluetooth audio apparaten. Als Bluetooth uitstaat, kunt u het nu aanzetten door op *Ja* te drukken.

Mijn apparaat: Lijst van opgeslagen apparaten en hier kunt u ook nieuwe apparaten toevoegen; *Nieuwe apparaten zoeken*.

Nieuwe apparaten zoeken:

1. Druk op *OK*, De telefoon gaat nu opzoek na nieuwe apparaten.
2. Selecteer de apparaten waarmee u verbinding wilt maken en druk op *Pairen*.
3. Om een verbinding te maken met een ander apparaat heeft u een gezamenlijk wachtwoord nodig. Type het wachtwoord in en druk op *OK*.
4. Kies het apparaat uit de lijst en druk op *Optie*. U kunt de volgende opties kiezen: *Verbinden, Hernoemen, Autoriseren, Wissen, Alles wissen* en *Dienstlijst*.

Actieve apparaten: Lijst van Bluetooth apparaten die nu verbonden zijn met u telefoon.

Instellingen: Hier kunt u uw *Zichtbaarheid, Wijzig apparaatnaam, Verificatie,*

Info: Hier kunt u de *Apparaatnaam, Adres* en *Ondersteunende services,* controleren van u Bluetooth apparaat.

FAQ

Als u vragen heeft over het gebruik van de telefoon, kijk dan naar de onderstaande antwoorden. Als uw vraag niet beantwoord wordt, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder of netwerkkoperator.

De telefoon wilt niet aan gaan:

- Controleer de batterij installatie en installeer de batterij opnieuw.
- Controleer op de batterij opgeladen is, vervang de batterij of laad hem op.
- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd. Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkkoperator voor uw PUK code).

SIM fout:

- Is de SIM kaart vies? Graag schoonmaken.
- Probeer de SIM kaart opnieuw te installeren.
- Is de SIM kaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerkkoperator.

Slecht of geen signaal:

- U kunt zich in een gebied bevinden waar de ontvangst slecht is, zoals een tunnel of kelder, ga ergens anders staan en controleer opnieuw.
- Door u om te draaien of bij een raam te gaan staan kan het signaal terug komen.
- Neem contact op met uw netwerkkoperator als u hier last van blijft houden.

Slechte spreekkwaliteit:

- Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen signaal.

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Gebruik de volumetoets om het geluid van de microfoon te verhogen tijdens de oproep.

Kan niet bellen:

- Controleer of dat u het juiste nummer heeft ingetoetst en druk op de **groene toets**.
- Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.
- Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op het netwerk.
- Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of er genoeg saldo op staat.

Kan niet gebeld worden:

- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Staat de telefoon aan?
- Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo ja: zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

Scherf is donker:

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Pas de achtergrondafbeelding aan.
- Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, houd de telefoon droog.

PIN vergrendeld:

- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.
Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).

Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op www.beafon.com. Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder een deskundige.

Batterij

- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij.
- Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.
- Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.
- Gebruik de batterij alleen voor uw S700.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader.

- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en – pool van de batterij ontstaat.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.
- Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.
- Gooi batterijen niet in het vuur!

Telefoon

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.
- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstopen en de functie hiervan beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon niet op de bijrijderstoel of waar hij gevaar op kan leveren in geval van een botsing of als u plotseling moet remmen. Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!!

Omgeving:

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied bent met speciale regels voor het gebruik van een mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan opleveren. Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken worden.

Leg geen creditcards of andere magnetische opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat de opgeslagen informatie op deze items mogelijk verloren kan gaan.

Elektronische apparaten:

De meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd voor de RF signalen van uw telefoon.

Pacemakers:

Pacemakerproducenten adviseren een minimum afstand van 20 cm tussen uw telefoon en de pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken van Wireless Technology Research.

Personen met een pacemaker:

- Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden tussen hun pacemaker en mobiele telefoon indien deze aan staat.
- Dragen hun mobiele telefoon nooit in een borstzakje.
- Gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om interferentie te beperken.
- Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk uit.

Hoorapparaten:

Sommige mobiele telefoons kunnen de werking van hoorapparaten verstoren. Is dit bij u het geval neem dan contact op met uw netwerkoperator.

Andere medische apparaten:

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen zoals uw mobiele telefoon kunnen storing veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor niet afgeschermd is.

Neem contact op met uw arts of de producent van uw medische apparatuur als u vragen heeft of om na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor externe RF signalen.

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.

Locaties:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. borden gevraagd of opgedragen wordt.

Mogelijk explosieve omgeving:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of borden op.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden tot een explosie of brand die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele telefoon uit te schakelen bij benzinstations. Gebruikers worden er aan herinnert om de restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of op locaties waar met springladingen gewerkt wordt.

Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet u ook denken aan scheepsruimen en benedendeks, chemische overslag of opslag, voertuigen die petroleum gebruiken of vervoeren (propan, butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of metaalpoeders; en overige gebieden waar je normaliter gevraagd wordt om je motor af te zetten.

Voertuigen:

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde elektronische systemen in auto's verstoren (b.v. elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control en airbag systemen). Controleer dit bij de producent van uw voertuig indien u problemen vermoedt of als er apparatuur in uw auto is toegevoegd.

Certificatie informatie (SAR):

Dit model telefoon voldoet aan de EU richtlijnen voor apparaten met RF signalen. De standaard voor mobiele telefoons schrijft een meeteenheid voor die bekend is als: Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen door de Europese Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij de telefoon maximaal ingeschakeld was op het hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen was 0,249 W/kg.

Meetverschillen tussen de SAR niveaus op verschillende telefoons kunnen er zijn, maar zij voldoen allemaal aan de EU-vereisten voor RF blootstelling.

Beperking van de aansprakelijkheid:

- Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.
- Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.