


WIE MAN BATTERIEN INSTALLIERT:

Installieren Sie die Alkalibatterien gemäß den Batterieinstallationsanweisungen auf der Seite des Batteriefachs korrekt.



WIE MAN VERWENDET:

Drücken Sie die Taste, um mit dem Rühren zu beginnen, und drücken Sie die Taste erneut, um anzuhalten.



HINWEISE:

Der Rührbesen ist nicht abnehmbar. Versuchen Sie nicht, den Rührbesen abzunehmen.
Es wird empfohlen, dass die kontinuierliche Betriebszeit des Milchaufschäumers 3 Minuten nicht überschreitet.
Tauchen Sie das Hauptgehäuse des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden an Personen oder dem Produkt zu vermeiden.
Halten Sie Körperteile (z. B. Finger) vom Rührbesen fern, wenn die Maschine in Betrieb ist.
Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wenn sich Wasser oder eine andere Flüssigkeit am Rührbesen befindet, stellen Sie das Produkt bitte nicht verkehrt herum, um zu verhindern, dass Wasser in das Hauptgehäuse gelangt.




CHEF TREBIN

MILK FROTHER MELKOPSCHUIMER MILCHAUFSCHÄUMER MOUSSEUR À LAIT

HOW TO INSTALL BATTERIES:

Install the alkaline batteries correctly according to the battery installation guidance on the side of the battery compartment.



HOW TO USE:

Press the button to start whisking and press the button again to stop.



NOTICES:

The whisk is non-detachable. Do not try to detach the whisk.

It is recommended that the continuous working time of the frother should not exceed 3 minutes.


Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.

Keep body parts (e.g. fingers) away from the whisk when the machine is working. Keep this product away from children.

If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

HOE BATTERIJEN TE INSTALLEREN:

Installeer de alkalinebatterijen correct volgens de instructies voor batterijinstallatie aan de zijkant van het batterijcompartiment.



HOE TE GEBRUIKEN:

Druk op de knop om het mixen te starten en druk nogmaals op de knop om te stoppen.



MEDEDELINGEN:


De garde kan niet worden losgemaakt. Probeer de garde niet los te maken. Het wordt aanbevolen dat de continue werktijd van de melkopschuimer niet langer is dan 3 minuten.

Dompel het hoofdgedeelte van het product niet onder in water of enige andere vloeistof om schade aan mens of product te voorkomen. Houd lichaamsdelen (bijvoorbeeld vingers) uit de buurt van de garde wanneer de machine in werking is.

Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Als er water of andere vloeistof op de garde zit, plaats het product dan niet ondersteboven om te voorkomen dat er water in het hoofdgedeelte stroomt.

COMMENT INSTALLER LES PILES :

Installez correctement les piles alcalines conformément aux instructions d'installation des piles sur le côté du compartiment à piles..



COMMENT UTILISER :

Appuyez sur le bouton pour commencer à fouetter et appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter.



AVIS :

Le fouet n'est pas détachable. Ne tentez pas de détacher le fouet.

Il est recommandé que le temps de fonctionnement continu du mousseur ne dépasse pas 3 minutes.

N'immergez pas le corps principal du produit dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout dommage aux personnes ou au produit. Éloignez les parties du corps (comme les doigts) du fouet lorsque la machine est en marche.

Gardez ce produit hors de la portée des enfants. S'il y a de l'eau ou tout autre liquide sur le fouet, ne placez pas le produit à l'envers pour éviter que l'eau ne pénètre dans le corps principal.