

Evolvit

Moderne Waterkoker



Inhoud

Algemene informatie	1
De warmhoudfunctie.....	1
Het openen van de deksel.....	1
Feedback.....	1
Aanduiding van de componenten	2
De warmhoudfunctie	3
Algemene functionaliteit.....	3
Tussentijds uitzetten of het wijzigen van een programma.....	3
Bediening via de knoppen op het handvat	4
Bediening via de knoppen.....	4
Stand-by modus.....	5
Belangrijke informatie voor gebruik	6
Voor het eerste gebruik.....	6
Het vullen van de Moderne Waterkoker.....	7
Schoonmaken en onderhoud	7
Basisreiniging.....	8
Citroenzuur reiniging.....	8
Specificaties	9
Waarschuwing! Lees goed door voor het gebruik!.....	10
Let op! Lees goed door voor het gebruik!.....	11

Algemene informatie

De warmhoudfunctie

Bij het verwarmen van het water zal de waterkoker de temperatuur van het water iets hoger maken dan u gekozen heeft. Hierna brengt de waterkoker de temperatuur terug naar uw gekozen temperatuur instelling en schakelt de warmhoudfunctie in.

De waterkoker maakt gebruik van een NTC-weerstand. Deze wordt beïnvloed door externe factoren, zoals de hoeveelheid water in de waterkoker. De temperatuur van het water kan daarom iets afwijken van de gekozen instelling. De temperatuurinstellingen zijn daarom een indicatie voor de temperatuur en kunnen hierdoor afwijken. De indicatie is gekalibreerd bij een maximale hoeveelheid water (1.5L). Het opwarmen van minder water (dan 1.5L) kan resulteren in een grotere afwijking.

Het openen van de deksel

De waterkoker is gloednieuw. Hierdoor kan het zich voordoen dat de deksel ontgrendeling stroef opengaat. Als dit zich voordoet moet u een aantal maal de deksel open en dicht doen door stevig op de ontgrendel knop drukken tot het mechanisme ingesleten is. Na het inslijten zal de deksel soepel opengaan.

Feedback

Bij Evolvit zijn wij altijd gefocust op de beste ervaring voor de klant. Dit is alleen mogelijk met uw hulp. Wij horen graag uw feedback over onze producten. Wij verbeteren onze producten en services aan de hand van uw feedback. U kunt een mail sturen naar EvolvitFeedback@outlook.com met wat u eventueel verbeterd zou willen zien.

Als u tevreden bent met het product of onze service zou het ons erg helpen als u een leuke review achter laat op de product pagina!

Wij danken u voor het kiezen voor Evolvit.

Aanduiding van de componenten



De warmhoudfunctie

Algemene functionaliteit

De waterkoker beschikt over een warmhoudfunctie. De warmhoudfunctie zal automatisch aangaan en het water 2 uur lang warm houden. Na 2 uur sluit de waterkoker zelfstandig het programma af en schakelt de waterkoker zichzelf uit.

De warmhoudfunctie werkt alleen voor de 40/60/85/90°C instellingen. Bij het koken van water (100°C) zal de waterkoker zelfstandig het programma afsluiten wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Na 10 minuten in de stand-by modus zal hierna de waterkoker zichzelf automatisch uitschakelen.

De waterkoker heeft een geheugen functie. Wanneer de warmhoudfunctie aanstaat en u haalt de waterkoker van de basis, zal de warmhoudfunctie weer aangaan wanneer u de waterkoker terugzet op de basis.

Tussentijds uitzetten of het wijzigen van een programma

De warmhoudfunctie is een voorgeprogrammeerd programma en kunt u ten alle tijden beëindigen door de On/Off knop in te drukken.

Als u een temperatuur heeft gekozen zal de waterkoker alleen uw gekozen temperatuur weergeven en het aantal gekozen graden zal knipperen. Wanneer uw gewenste temperatuur is bereikt hoort u een piep en stop het display met knipperen. Uw water is nu op temperatuur en de warmhoudfunctie is ingeschakeld.

Wanneer u toch een ander programma wilt kiezen kunt u dat ten aller tijden doen. Ook terwijl de waterkoker nog bezig is met een ander programma. Als u een hogere stand kiest zal de waterkoker het water verder opwarmen. Als u een lagere temperatuur kiest zal het display uw gekozen instelling knipperend vertonen. Wanneer de temperatuur bereikt is na het afkoelen stopt het display met knipperen en gaat de warmhoudfunctie verder op uw afgekoelde instelling.

Bediening via de knoppen op het handvat



Bediening via de knoppen

De waterkoker heeft 2 knoppen. Met de “On/Off” knop zet u de waterkoker aan of uit. Wanneer u op de “On/Off” knop gedrukt heeft en het LCD-display aanstaat kunt u kiezen uit een temperatuur instelling.



Boven de 5 temperatuur instellingen ziet u “20°C” staan. Hier leest u de huidige temperatuur van het water af. De huidige temperatuur is een indicatie en kan afwijken.

Als het water aan het opwarmen is kunt u live zien hoe warm het water is, en of het programma bijna afgerond is.

Er zijn 5 temperatuur instellingen: 40/60/85/90/100°C. U kunt met de “Function” knop een temperatuur selecteren. Als u op de Function knop drukt laat het display alleen de 100°C instelling zien. Door nu nog een keer te klikken ziet u dat het display nu de 90°C instelling aangeeft.

Zo kunt u een aantal maal op de “Function” knop drukken om uw gewenste programma te kiezen. Wanneer u uw gewenste programma heeft gevonden hoeft u niks meer te doen. U laat de waterkoker op de temperatuur staan en de waterkoker zal uit zichzelf starten met het verwarmen van het water op de gekozen temperatuur. Wanneer het water op de juiste temperatuur is hoort u de waterkoker piepen om aan te geven dat uw water gereed is.

Als de waterkoker water aan het opwarmen is, kunt u dit stopzetten door op de “On/Off” knop te drukken. De waterkoker staat nu in stand-by modus. Door nu nog een keer op de “On/Off” knop te drukken, schakelt u de waterkoker volledig uit.

Als de waterkoker water aan het warmhouden is met de warmhoudfunctie, kunt u dit stopzetten door op de “On/Off” knop te drukken. De waterkoker staat nu in stand-by modus. Door nu nog een keer op de “On/Off” knop te drukken, schakelt u de waterkoker volledig uit.

Wanneer u toch een ander programma wilt kiezen kunt u dat ten aller tijden doen. Ook terwijl de waterkoker nog bezig is met een ander programma.

Stand-by modus.

Wanneer u alleen het “Keep Warm” symbool op het display ziet, staat de waterkoker volledig uit. Wanneer u alle 5 temperatuur instellingen ziet, staat de waterkoker in “stand-by” modus. Wanneer u de waterkoker niet gebruikt is het altijd aangeraden de waterkoker volledig uit te zetten, en niet in stand-by modus te laten staan!

Belangrijke informatie voor gebruik

Voor het eerste gebruik

Stap 1.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en sluit de waterkoker nog niet aan op het stroom.

Stap 2.

Maak de kan en de deksel grondig schoon met een niet-schurende spons. Droog de waterkoker hierna af met een zachte doek.

Stap 3.

Veeg met een licht natte doek de buitenkant en de tuit van de waterkoker goed af. Het is belangrijk dat u de waterkoker voor gebruik eerst goed droog maakt.

Stap 4.

Nadat de waterkoker goed droog is kunt u het apparaat gebruiken. Plaats de waterkoker op de 360 graden basis. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de waterkoker op een vlak en hittebestendig oppervlak staat.

Stap 5.

Vul de waterkoker tot het Maximale waterniveau en laat het water een aantal maal koken om de kan te reinigen. Drink dit water niet!

Het vullen van de Moderne Waterkoker

Stap 1.

Druk op de ontgrendelingsknop om de deksel te openen.

Stap 2.

Vul de waterkoker voorzichtig met water. Vul de waterkoker nooit voorbij het MAX teken! Dit is de indicator voor het maximale waterniveau lijn. En vul de waterkoker nooit minder dan onder het MIN teken. Dit geeft de minimale waterniveau lijn aan.

Stap 3.

Zorg ervoor dat de deksel goed is gesloten na het vullen van de waterkoker.

Let op:

Gebruik de waterkoker **NIET** om soep of andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen. Alleen water.

Open de deksel **NOOIT** tijdens het opwarmen van het water. Ongeacht welke temperatuur instelling u gekozen heeft!

Haal altijd na gebruik van de waterkoker de stekker uit het stopcontact.

Schoonmaken en onderhoud

Let op:

Trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.

Laat de waterkoker afkoelen voor het schoonmaken.

Dompel de behuizing, de 360 graden basis, het netsnoer en de stekker nooit onder water en spoel ze niet af onder de kraan.

Plaats de waterkoker nooit in de vaatwasmachine en de vaatwasdroger.

Maak de waterkoker goed schoon en laat de waterkoker goed drogen als u het product voor een langere tijd niet gebruikt.

Basisreiniging

Stap 1.

U wordt aangeraden de waterkoker elke week te reinigen.

Stap 2.

Maak de kan/binnenpot en de deksel grondig schoon met een niet schurende spons en droog de waterkoker zorgvuldig af met een zachte doek.

Stap 3.

Gebruik een licht vochtige zachte doek om de buitenkant te reinigen. Droog de waterkoker hierna zorgvuldig af.

Stap 4.

U wordt aangeraden de waterkoker elke twee tot drie maanden te reinigen met citroenzuur.

Citroenzuur reiniging

Let op:

Roodachtige vlekken, melkachtige witte of zwarte kleur in de kan en drijvende stoffen worden veroorzaakt door mineralen in het water. Dit komt niet door verandering van kleur of erosie van de kan zelf.

Stap 1.

Vul 30 gram citroenzuur in de kan en vul de waterkoker met water tot het MAX waterniveau.

Stap 2.

Roer het water goed en sluit hierna de deksel.

Stap 3.

Laat het water koken. Zet na het koken de waterkoker uit en haal de stekker uit het stopcontact. Giet het water uit de waterkoker (**dit water niet drinken**).

Nadat de waterkoker is afgekoeld herhaalt u dit proces tot de waterkoker niet meer vuil is.

Specificaties

Model: YK-E833

Frequentie: 50-60Hz

Vermogen: 1500-1800W

Capaciteit: 1.5L

Voltage: 220V-240V~

Product afmetingen: 204(L) x 1575(B) x 274(H) (mm)

Waarschuwing! Lees goed door voor het gebruik!

! De waterkoker is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 14 jaar) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij voor het gebruik van de waterkoker eerste toezicht of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

! Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de waterkoker in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

! Gebruik de waterkoker niet op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.

! Kinderen mogen nooit met de waterkoker, het netsnoer, de stekker en het voetstuk spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.

! Nauwlettend toezicht door volwassenen is noodzakelijk wanneer de waterkoker wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen.

! Zet geen dingen op en rond de waterkoker die gemakkelijk door hete stoom kunnen worden beschadigd.

! De waterkoker is niet waterbestendig, dompel de waterkoker, de stekker, het netsnoer en het voetstuk nooit onder in water en spoel het ook niet af onder de kraan. Gebruik alleen een licht vochtige doek om de buitenkant van de waterkoker schoon te maken.

Waarschuwing! Lees goed door voor het gebruik!

- ! Het maximale waterniveau is 1,5 liter, vul de waterkoker nooit verder dan de indicatielijn voor het maximale niveau. Zet de waterkoker nooit aan zonder water erin. Vul minimaal 0,5 liter water wanneer u water kookt.
- ! Til de waterkoker niet van de base tijdens het koken van water.
- ! Wanneer het water kookt, komt er hete stoom uit de tuit, blijf uit de buurt van de tuit op minstens 30cm afstand voor de veiligheid. Houd uw gezicht en handen nooit in de buurt van de tuit, de deksel en de metalen onderdelen van de waterkoker zijn heet, raak ze nooit aan om verbranding te voorkomen.
- ! Haal de plastic ring bij de temperatuurdetector niet weg.
- ! Open de deksel niet als u water kookt of warm houdt, dit beïnvloedt de sensor en zorgt ervoor dat de waterkoker het water blijft koken, waardoor de waterkoker oververhit raakt en het water eruit spat. De deksel moet gesloten zijn tijdens het koken.
- ! Gebruik alleen het handvatdeel om de waterkoker op te nemen.
- ! Gebruik nooit een handdoek of andere dingen om de waterkoker en de uitloop af te dekken.
- ! De waterkoker is alleen bedoeld voor het koken van water. Niet gebruiken om soep of andere vloeistoffen of voedsel in potten, flessen of blik op te warmen.
- ! De warmhoud functie kan niet worden gebruikt om water te laten koken, alleen om het warm te houden.
- ! Doe geen ijs in de waterkoker.
- ! Gebruik nooit onderdelen van derden bij het product.

Let op! Lees goed door voor het gebruik!

! Controleer of de op de waterkoker aangegeven spanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de waterkoker aansluit.

! Gebruik de waterkoker niet als de stekker, het netsnoer of de waterkoker zelf beschadigd is om ongelukken te voorkomen. Het moet gerepareerd worden door ons servicecentrum om gevaar te voorkomen. Repareer, en monteer nooit zelf.

! Druk, rol en buig het netsnoer nooit, en houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe punten. Trek nooit aan het netsnoer om te voorkomen dat het losraakt.

! Niet verbinden met een externe timer. De waterkoker is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

! Gebruik niet dezelfde stroombronnen met andere apparaten om overbelasting te voorkomen.

! De stekker van de waterkoker niet in het stopcontact steken of eruit halen, of de waterkoker bedienen met natte handen.

! Stel de waterkoker niet bloot aan hoge temperaturen, heet gas, stoom of vochtige warmte van andere bronnen. Plaats de waterkoker niet op of bij een werkend of nog heet fornuis of kookplaat, gebruik de waterkoker niet in een vochtige omgeving.

! Plaats de waterkoker niet op of in de buurt van een werkend of nog heet fornuis of kookplaat, vlammen en plaatsen waar gemakkelijk met water gemorst kan worden.

! De waterkoker moet op een vlakke, gelijkmatige en hittebestendige ondergrond worden geplaatst om veilig te kunnen werken.

- ! Plaats de waterkoker niet tegen de muur of tegen andere apparaten. Laat minstens 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en 10 cm vrije ruimte boven de waterkoker. Plaats niets op de waterkoker.
- ! Laat de waterkoker niet stoten of vallen om schade te voorkomen.
- ! Haal de stekker uit het stopcontact als u de waterkoker niet gebruikt.
- ! Reinig de waterkoker pas nadat het volledig is afgekoeld.
- ! Tijdens en na het koken van het water komt er veel hete stoom uit de tuit en wanneer u de deksel opent, dus pas op.
- ! Voeg nooit water toe tijdens het koken om te voorkomen dat heet water opspat
- ! Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de waterkoker omvalt. (Wanneer dit veilig kan)
- ! Stop met het gebruik van de waterkoker wanneer het een probleem heeft, haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- ! Gebruik nooit schuursponsjes, schurende reinigingsmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de waterkoker te reinigen.
- ! De waterkoker is hoofdzakelijk bedoeld voor particulier en binnenshuis gebruik.
- ! Zorg ervoor dat de waterkoker niet meer aan staat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.



Evolvit