

<b>1</b>	<b>BEOOGD GEBRUIK .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG. A).....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<i>Werkplaats.....</i>	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<i>Elektrische veiligheid.....</i>	<b>5</b>
<b>5.3</b>	<i>Veiligheid van personen .....</i>	<b>5</b>
<b>5.4</b>	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap.....</i>	<b>6</b>
<b>5.5</b>	<i>Service.....</i>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASMAAIERS.....</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS .....</b>	<b>8</b>
<b>7.1</b>	<i>Batterijen .....</i>	<b>8</b>
<b>7.2</b>	<i>Laders .....</i>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ .....</b>	<b>9</b>
<b>8.1</b>	<i>Aanwijzingen (15) op de lader (Fig. A).....</i>	<b>9</b>
<b>8.2</b>	<i>De batterij inbrengen (Fig. A &amp; B) .....</i>	<b>10</b>
<b>8.3</b>	<i>Het batterijpack verwijderen (Fig. A &amp; B).....</i>	<b>10</b>
<b>8.4</b>	<i>Indicator batterijcapaciteit (Fig. A).....</i>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>MONTAGE .....</b>	<b>10</b>
<b>9.1</b>	<i>Assemblage van de handgreep.....</i>	<b>10</b>
<b>9.1.1</b>	<u><i>De onderste handgreep monteren (Fig. A &amp; C) .....</i></u>	<b>10</b>
<b>9.1.2</b>	<u><i>Assemblage van de bovenste handgreep (Fig. A &amp; D) .....</i></u>	<b>11</b>
<b>9.1.3</b>	<u><i>Het netsnoer geleiden (Fig. A &amp; D).....</i></u>	<b>11</b>
<b>9.1.4</b>	<u><i>De bovenste handgreep dichtklappen (Fig. A&amp;D).....</i></u>	<b>11</b>
<b>9.2</b>	<i>Montage van de grasopvangbak (Fig. A &amp; E).....</i>	<b>11</b>
<b>9.3</b>	<i>De grasopvangbak aanbrengen (Fig. A &amp; B).....</i>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>BEDIENING.....</b>	<b>12</b>

10.1	<i>De maaier starten/stoppen (Fig. A &amp; B)</i> .....	12
10.2	<i>Instelling van de meshoogte (Fig. A &amp; F)</i> .....	12
10.3	<i>Waarschuwingssysteem van de grasopvangbak (Fig. A &amp; E)</i> .....	12
11	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> .....	12
11.1	<i>Reiniging</i> .....	12
11.2	<i>Onderhoud van het mes</i> .....	12
11.3	<i>Het mes vervangen</i> .....	13
12	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	13
13	<b>GELUID</b> .....	13
14	<b>GARANTIE</b> .....	14
15	<b>MILIEU</b> .....	14

**GRASMAAIER 40V, 420MM  
POWDPG75610****1 BEOOGD GEBRUIK**

Dit product is bedoeld voor het maaien van gras om en rond het huis. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

**2 BESCHRIJVING (FIG. A)**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Startknop                     | 10. Bovenste deel handgreep                |
| 2. Sleutel                       | 11. Remhendel                              |
| 3. Grasopvangbak                 | 12. Batterijpack (NIET INBEGREPEN)         |
| 4. Kabelclip                     | 13. Ontgrendelknop batterijpack            |
| 5. Onderste nokvergrendeling     | 14. Lader (NIET MEEGELEVERD)               |
| 6. Hendel voor hoogte-instelling | 15. Laadindicators                         |
| 7. Deksel batterijvak            | 16. Indicator batterijcapaciteit           |
| 8. Onderste deel handgreep       | 17. Knop voor indicator batterijcapaciteit |
| 9. Bovenste nokvergrendeling     | 18. Uitwerpklep                            |

**3 INHOUD**

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**



















1 grasmaaier  
1 onderhelft grasopvangbak  
4 nokvergrendelingen + tussenringen + bouten  
1 handleiding  
Onderste deel handgreep





**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.
	Hou toeschouwers op een afstand.		Waarschuwing! Rondvliegende objecten!
	Hou handen en voeten uit de buurt van scherpe onderdelen.		Schakel het apparaat uit en verwijder de sleutel vóór u het instelt of reinigt en vóór u het onbewaakt achterlaat.
	Gevaar: elektrische spanning!		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Wacht totdat alle machineonderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen vóór u ze aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen van de machine nog even door; een draaiend mes kan verwondingen veroorzaken.		Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaarden op het gebied van veiligheid.		Klasse III - Elektrisch materieel waarbij de bescherming tegen elektrische schokken bekomen wordt door voeding op zeer lage veiligheidsspanning en waarin geen spanningen, andere dan de zeer lage veiligheidsspanning voorkomen.
	Draag handschoenen.		Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.
	Stel de lader noch het batterijpack bloot aan water.		Werp het batterijpack of de lader niet in het vuur.
	Omgevingstemperatuur: max. 40 °C (enkel voor batterij).		Gebruik de lader en de batterij enkel in afgesloten ruimtes.

	Belangrijke informatie.		Elektrische toestellen mogen niet met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
---	-------------------------	---	--

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### 5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

#### **5.4 *Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap***

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

#### **5.5 *Service***

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

## 6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASMAAIERS

- Dit toestel mag niet door kinderen gebruikt worden. Men moet erop toezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden.
- Dit toestel kan gebruikt worden door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of personen met gebrek aan kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het gereedschap en dat zij de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Maak uzelf vertrouwd met de instructies en het correct gebruik van de machine.
- Vermijd het dragen van losse kleding of kleding met loshangende koordjes of riemen.
- Versleten of beschadigde onderdelen moeten vervangen worden.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u met de maaier van richting verandert en wanneer u hem naar u toe trekt.
- Start de motor niet wanneer de grasopvangbak niet geïnstalleerd is.
- Wees u ervan bewust dat, bij machines met meerdere snijbladen, het bewegen van een messendrager kan leiden tot het bewegen van de andere messen die erop gemonteerd staan.
- Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken tussen de beweegbare snijmessen en de vaste machineonderdelen wanneer u de machine afregelt.
- Laat de motor afkoelen vóór u de machine opbergt.
- Wanneer u onderhoud aan het mes uitvoert, hou er dan rekening mee dat de messen nog kunnen bewegen, ook wanneer de stekker uit het stopcontact is.
- Vervang versleten en beschadigde onderdelen om het toestel veilig te houden. Gebruik enkel originele vervangonderdelen en accessoires.
- De machine moet gebruikt worden met een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom die niet hoger is dan 30 mA.
- Laat nooit toe dat de grasmaaier bediend wordt door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksinstructies van de grasmaaier. Lokale regelgeving kan beperkingen opleggen aan de leeftijd van de gebruiker.
- Maai nooit wanneer er personen, en vooral kinderen of dieren dicht in de buurt zijn.
- De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren t.o.v. andere personen en hun eigendommen.
- Gebruik de maaier niet op blote voeten of met open sandalen aan; draag altijd stevig schoeisel en een lange broek.
- Controleer grondig het gebied waar de maaier gebruikt gaat worden en verwijder alle stenen, stokken, draden, gebeente en andere vreemde voorwerpen.
- Controleer altijd vóór het gebruik visueel of de messen, de montagebouten ervan en het maablok niet beschadigd of versleten zijn.
- Vervang versleten of beschadigde messen altijd per set om de balans te behouden.
- Maai enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
- Vermijd indien mogelijk het gebruik van de maaier op nat gras.
- Wandel, loop nooit.
- Gebruik het toestel niet met defecte kappen of afschermingen of zonder dat de veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de klep van de uitwerpopening of de grasopvangbak, op hun plaats zitten.
- Maaien op hellingen kan gevaarlijk zijn:
  - Vermijd zeer steile hellingen.
  - Zorg altijd voor een stabiele positie op hellingen of nat gras.
  - Maai haaks op de helling – nooit van boven naar onder.
  - Wees bijzonder voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert.
  - Wees bijzonder voorzichtig wanneer u achterwaarts stapt of wanneer u de grasmaaier naar u toe trekt.

- Laat de messen eerst tot stilstand komen wanneer de maaier moet gekanteld worden voor het transport over een andere ondergrond dan gras alsook wanneer u de grasmaaier naar het maaigebied toe brengt en er terug van weghaalt.
- Kantel de machine niet tijdens het starten of het aanzetten van de motor, behalve indien de machine gekanteld moet worden om in lang gras te kunnen starten. Kantel ze in dit geval niet meer dan nodig is en kantel enkel de kant die het verst van de gebruiker verwijderd is. Zorg er altijd voor dat beide handen zich op de juiste plaats bevinden om met de machine te werken, vóór u de machine terug neerzet.
- Zet de grasmaaier volgens de instructies aan en hou de voeten ver uit de buurt van de messen.
- Hou uw handen of voeten niet onder of in de nabijheid van draaiende onderdelen.
- Ga nooit voor de uitwerpopening staan.
- Til nooit de maaier op of draag hem nooit wanneer de motor nog draait.
- Zorg dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen:
  - wanneer u de maaier achterlaat
  - vóór u blokkeringen opheft of verstoppingen van het uitlaatkanaal verwijdert
  - vóór het controleren, reinigen of werken aan de maaier
  - wanneer een vreemd voorwerp werd geraakt. Controleer op schade aan de maaier en voer de nodige herstellingen uit vóór u de maaier opnieuw start en ermee werkt
- Wanneer de maaier abnormaal begint te trillen, is een onmiddellijke controle noodzakelijk:
  - controleer op blokkeringen
  - voer de nodige herstellingen uit op beschadigde onderdelen
  - zorg dat alle moeren, bouten en schroeven stevig zijn aangedraaid.
- Hou alle moeren, bouten en schroeven stevig vast aangedraaid om ervoor te zorgen dat de grasmaaier in een goede werktoestand verkeert.
- Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of sporen van ouderdom.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen in het belang van de veiligheid.

## 7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS



Gebruik enkel batterijen en laders die geschikt zijn voor dit apparaat.

### 7.1 Batterijen

- Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen.
- Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden.
- Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C.
- Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C). Bewaar batterijen nooit in ontladen toestand.
- Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4 keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij bedraagt 40% van de capaciteit.
- Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte “Het milieu beschermen”.
- Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing of tot brand kan leiden.



- Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of intense brand.
- Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies:
  - Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact.
  - Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact:
    - ✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of azijn.
    - ✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en contacteer een arts.



**Verbrand een batterij niet.**

## 7.2 Laders

- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen te laden.
- Laat defecte snoeren onmiddellijk herstellen.
- Niet blootstellen aan water.
- Open de lader niet.
- De behuizing van de lader niet doorboren.
- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

## 8 OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

### 8.1 Aanwijzingen (15) op de lader (Fig. A)

Sluit de lader (14) aan op een stopcontact:

- Continu groen: klaar om op te laden.
- Rood knipperen: laadt op.
- Continu groen: opgeladen.
- Continu groen en rood: batterij of lader beschadigd.



**Opmerking: als de batterij niet goed in de lader past, koppel ze dan los en controleer op de specificatiefiche of dit het juiste model batterijpack is voor deze lader. Laad geen ander batterijpack of een batterijpack dat niet stevig in de lader past.**

1. Controleer de lader en het batterijpack geregeld tijdens het opladen.
2. Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij opgeladen is.
3. Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt.
4. Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen.



**OPMERKING: als de batterij heet is na langdurig gebruik in het apparaat, laat ze dan tot kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de levensduur van uw batterijen verlengen.**

## 8.2 De batterij inbrengen (Fig. A & B)



**WAARSCHUWING:** verwijder altijd het batterijpack (12) en de sleutel (2) wanneer u onderdelen monteert, instellingen doet, het apparaat reinigt, of het apparaat niet gebruikt. Door het batterijpack en de sleutel te verwijderen voorkomt u dat het apparaat ongewild start, wat ernstige persoonlijke verwondingen tot gevolg kan hebben.

- Breng het deksel van het batterijvak (7) omhoog.
- Plaats het batterijpack (12) in de maaier.
- Zorg ervoor dat de opstaande ribben op het batterijpack uitgelijnd zijn met de sleuven in het batterijvak van de maaier.
- Duw het batterijpack naar beneden in het batterijvak tot de batterij vastklikt.
- Sluit het deksel van het batterijvak.



**WAARSCHUWING:** let erop dat de pal aan de bovenkant van het batterijpack vastklikt en dat het batterijpack volledig ingevoerd is en goed vastzit in het batterijvak van de maaier vóór u begint met maaien. Als het batterijpack niet goed vastzit, kan het eruit vallen, wat ernstige persoonlijke verwondingen tot gevolg kan hebben.

## 8.3 Het batterijpack verwijderen (Fig. A & B)

- Breng het deksel van het batterijvak (7) omhoog.
- Houd de ontgrendelknop (13) op de bovenkant van het batterijpack ingedrukt.
- Verwijder het batterijpack uit de maaier.



**WAARSCHUWING:** verwijder altijd het batterijpack en de sleutel wanneer u het apparaat draagt of vervoert om ernstige persoonlijke verwondingen te vermijden.

## 8.4 Indicator batterijcapaciteit (Fig. A)

Er zijn capaciteitsindicatoren (16) op het batterijpack. U kunt de capaciteit van de batterij controleren wanneer u de knop (17) indrukt. Druk vóór het gebruik van het apparaat de trekkerschakelaar even in om te controleren of de batterij voldoende opgeladen is om correct te werken.

Deze 3 leds geven de capaciteit van de batterij aan:

- 3 leds branden: batterij volledig opgeladen.
- 2 leds branden: batterij 60% opgeladen.
- 1 led brandt: batterij bijna ontladen.

# 9 MONTAGE

## 9.1 Assemblage van de handgreep

### 9.1.1 De onderste handgreep monteren (Fig. A & C)

- Schuif de openingen in het onderste deel van de handgreep (8) over de montagebouten (b) die zich boven de achterwielen bevinden.
- De ronde vergrendelplaten (a) op de behuizing en op de duwbeugelstang, laten toe om de hoek van het onderste deel van de duwbeugel (8) in te stellen.
- Stel het onderste deel van de duwbeugel onder een comfortabele hoek in.
- Schroef de nokvergrendeling (5) op de montagebout (b).
- Sluit de nokvergrendeling zodat hij parallel tegen de duwbeugel komt te zitten.



**NOTA: wanneer de nokvergrendeling (9) moeilijk te openen of te sluiten is, draai hem dan iets lossler (in tegenwijzerzin).**



**Wanneer de nokvergrendeling te los staat, zal de duwbeugel niet stevig vastgezet staan. Draai de nokvergrendeling (9) dan in wijzerzin en controleer opnieuw of de duwbeugel dan stevig vastzit.**

#### 9.1.2 Assemblage van de bovenste handgreep (Fig. A & D)

- Stop de lange montagebout doorheen de opening van het onderste deel van de handgreep met het uiteinde naar buiten wijzend.
- Plaats het bovenste deel van de handgreep over het uiteinde van deze bout.
- Plaats de tussenring en nokvergrendeling (9) over de bout en zet vast.
- Sluit de nokvergrendeling (9) zodat hij parallel tegen de duwbeugel komt te zitten (10).



**NOTA: wanneer de nokvergrendeling (9) moeilijk te openen of te sluiten is, draai hem dan iets lossler (in tegenwijzerzin).**



**Wanneer de nokvergrendeling te los staat, zal de duwbeugel niet stevig vastgezet staan. Draai de nokvergrendeling (9) dan in wijzerzin en controleer opnieuw of de duwbeugel dan stevig vastzit.**

#### 9.1.3 Het netsnoer geleiden (Fig. A & D)

- Geleid het netsnoer over de bovenkant van het bovenste en onderste deel van de duwbeugel m.b.v. de meegeleverde kabelclips (4).



**Opgelet: het netsnoer (a) moet altijd op de bovenkant van de duwbeugel gelegd worden. Dit laat toe dat hij vrij kan bewegen op de bovenkant van het onderste gedeelte wanneer de duwbeugel ingeklapt wordt. Een verkeerde montage van de kabel kan leiden tot beschadiging of kapottrekken ervan, wat tot een machinestoring leidt. In dit geval vervalt de garantie.**

#### 9.1.4 De bovenste handgreep dichtklappen (Fig. A&D)

- Zet de bovenste nokvergrendelingen (9) open.
- Fold the upper handle forward, the mower is now more compact for storage.



**NOTA: wanneer de nokvergrendeling moeilijk te openen of te sluiten is, draai hem dan iets lossler (in tegenwijzerzin).**

#### 9.2 **Montage van de grasopvangbak (Fig. A & E)**

- De grasopvangbak (3) wordt geleverd in drie afzonderlijke onderdelen die moeten geassembleerd worden.
- Plaats het onderste deel (a) op een vlakke ondergrond en breng het bovenste deel (b) op zijn plaats aan.
- Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig in elkaar klikken.
- Monteer op dezelfde manier de handgreep (c) op het bovenste deel.

#### 9.3 **De grasopvangbak aanbrengen (Fig. A & B)**

- Verwijder de sleutel (2) en het batterijpack (12).
- Breng het deksel van de uitwerpopening (18) achteraan omhoog.

- Til de grasopvangbak op met zijn handgreep en plaats hem zo onder het deksel van de uitwerpopening achteraan dat de haken van de grasopvangbak vastgrijpen in de uitsparingen in de behuizing van de maaier.
- Laat het deksel van de uitwerpopening (18) achteraan los.
- Plaats de sleutel en het batterijpack terug wanneer u klaar bent om te maaien.

## 10 BEDIENING

### 10.1 *De maaier starten/stoppen (Fig. A & B)*

- Breng het deksel van het batterijvak (7) omhoog.
- Plaats het batterijpack (12).
- Steek de sleutel (2) in het sleutelgat.
- Sluit het deksel van het batterijvak (7).
- Houd de startknop (1) ingedrukt. Trek de remhendel (11) naar de handgreep toe en laat de knop los om de maaier te starten.
- Laat de remhendel (11) los om de maaier te stoppen.

### 10.2 *Instelling van de meshoogte (Fig. A & F)*

Af fabriek zijn de wielen van de maaier ingesteld op een lage maaistand. Stel de maaistand in op de hoogte die het best geschikt is voor uw gazon vóór u de maaier voor het eerst gebruikt. Verwijder de sleutel (2) en het batterijpack (12).

- Het mes hoger instellen: neem de hendel voor de hoogte-instelling (6) vast en beweeg hem in de richting van de achterkant van de maaier.
- Het mes lager instellen: neem de hendel voor de hoogte-instelling (6) vast en beweeg hem in de richting van de voorkant van de maaier.
- Plaats de sleutel (2) en het batterijpack terug wanneer u klaar bent om te maaien.

### 10.3 *Waarschuwingssysteem van de grasopvangbak (Fig. A & E)*

Er bevindt zich een waarschuwingssysteem (d) in de grasopvang die het grasvolume aangeeft.

- Wanneer de flap (d) open staat, dan betekent dit dat er nog plaats is voor het opvangen van gras.
- Wanneer de flap (d) gesloten is, dan betekent dit dat er geen plaats meer is voor grasopvang.

## 11 REINIGING EN ONDERHOUD

### 11.1 *Reiniging*

- Hou alle veiligheidsvoorzieningen, luchtkanalen en de motorbehuizing zo goed als mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel af met een droge vod of blaas het af met perslucht onder lage druk.
- We raden u aan om het toestel onmiddellijk na elk gebruik te reinigen.
- Reinig het toestel regelmatig met een vochtige vod en een beetje zachte zeep.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van het toestel aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het toestel kan binnendringen.



**Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, enz. Deze oplosmiddelen zouden de plastic onderdelen kunnen beschadigen.**

### 11.2 *Onderhoud van het mes*

- Verwijder regelmatig gras en vuil van het mes.
- Onderzoek aan het begin van het tuinseizoen zorgvuldig de toestand van het mes.
- Slijp of vervang het mes wanneer het is zeer stomp is.
- Monteer een nieuw mes wanneer het beschadigd of versleten is.

- Wanneer het blad doorslijpt, stop dan de schroevendraaier in de daarvoor voorziene opening en zet het blad m.b.v. de sleutel vast.

**Waarschuwing! Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:**

- Let erop dat u zich niet snijdt. Gebruik stevige werkhandschoenen of een vod om het mes vast te nemen.
- Gebruik enkel het opgegeven vervangmes.
- Verwijder om geen enkele reden de aandrijving.

**11.3 Het mes vervangen**

Om veiligheidsredenen raden we aan om het mes door een erkende vakman te laten vervangen.

**Belangrijk: draag werkhandschoenen!****12 TECHNISCHE GEGEVENS**

Type	<b>POWDPG75610</b>
Voltage	40V
Rotatiesnelheid	2800 min-1
Maaibreedte	420 mm
Opvangbak	50l
Maihoogte	25-75 mm
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal grasopvangbak	Nylon met plastic bovendeksel
Aantal hoogteposities	6
Diameter voorwiel	150mm
Diameter achterwiel	220mm
Draaghandvat boven	Ja
Inklapbare beugel	Ja
Opvang	Ja

**13 GELUID**

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA 79dB(A)

Geluidsvermogeniveau LwA 90 dB(A)

**AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.**

aw (Trilling)

1,46m/s<sup>2</sup>

K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## 14 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
- Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit toestel optimaal blijft.

## 15 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.