

## Handleiding Rollenhouder Enkel

### Product eigenschappen

EAN	9506251546461
Kleur	Wit/hout
Aantal compartimenten	1
Afmetingen product	L 36cm B 6,7cm H 6cm
Materiaal	Kunststof
Soorten rollen	Bakpapier, aluminium folie, vershoudfolie
Certificatie	CE/EG

### Vervangen van de rollen:

Rollen met een diameter van 5,7cm en een lengte van 31cm



1-2: Druk de knop in en open de deksel

3-4: Haal de houder eruit en plaats de rol om de buis

5: Doe de doppen zo ver mogelijk op de houder

6: Plaats het geheel terug in de doos

7: Plaats de folie met de gleuf aan de bovenzijde en haal hier de folie doorheen

8: Doe de deksel dicht.

### Montage:

- Magnetische bevestiging: Maak eerst de ondergrond schoon en vetvrij. Gebruik de magnetische strip om hem op te hangen op materialen zoals ijzer.
- Muurmontage: Gebruik de bijgeleverde plak strips om hem op gladde oppervlakken te bevestigen.
  - Maak eerst de ondergrond schoon en vetvrij
  - Verwijder de folie van de plakker
  - Plaats de plakkers op de juiste breedte met de punt omhoog zodat de houder erin past
  - Druk de plakstrips goed aan en hang de rollenhouder aan de haakjes.



### Gebruik van de folie houder:

Alleen bakpapier, aluminium folie en vershoudfolie kunnen in de compartimenten geplaatst worden en gesneden. Enkel en alleen de 3 in 1 variant heeft een extra houder voor keukenrollen.

Zorg voor gebruik dat het mesje helemaal aan de kant is voordat je de folie eruit trekt. Het snijden van de folie gaat het beste als je de folie voor het mesje vast drukt op de snijbaan en vast blijft houden in het begin zodat het mesje er goed in kan gaan. Probeer daarna in één vloeiende beweging de folie door te snijden.

Mesje kan zowel links als rechtsom snijden



Disclaimer:

1. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verwondingen of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de rollenhouder. Oneigenlijk gebruik van de rollenhouder wordt bedoeld met: Disclaimer 2-9 en alle manieren van onverantwoordelijk gebruik die kunnen leiden tot schade aan zichzelf of derden.
2. Zorg er bij montage voor dat het bevestigingsmateriaal geschikt is voor de ondergrond en dat deze ondergrond het gewicht van het armatuur kan dragen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuiste plaatsing van het artikel op de betreffende ondergrond.
3. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product of de verpakking betekent dat het product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Aan het einde van zijn gebruiksduur moet het product worden teruggebracht naar een acceptatiepunt voor recycling.
4. Op de oppervlakken mogen geen chemische reinigingsmiddelen zoals glasreinigers worden gebruikt, anders kan een stevige verbinding of hechting niet worden gegarandeerd.
5. Houd buiten gebruik van kinderen, ondanks dat het mes verstopt is kunnen vingers van kinderen er mogelijk toch tussenkomen.
6. Bij het kapot gaan van het kapje over het mes dient deze volledig verwijderd te worden en niet meer gebruikt te worden.
7. Ondanks dat de bevestiging stukken erg stevig en sterk zijn kan bij het hard rukken aan de rollen de rollenhouder los schieten.
8. Plaats geen zware producten op de rollenhouder.
9. Plaats de rollenhouder niet op magnetische elektronische apparatuur zoals uw tv.

Bij overige vragen over het product kunt u terecht op [www.thestudentshop.nl](http://www.thestudentshop.nl) of mail naar [info@thestudentshop.nl](mailto:info@thestudentshop.nl)