

Specificaties

- **Smart home-platform**
Tuya
- **Type**
Rookmelder
- **Frequentie**
• 2.4G wifi
- **accu**
1.5V AAA-batterij (2 stuks) niet inbegrepen
- **APP**
IOS / Android
- **Download APP**
Tuyasmart / Smartlife
- **Oorsprong**
Oorsprong van China
- **Merk**
Smartlife domotica

Introductie

Dit product is een slimme foto-elektrische rooksensor, met een ultra-low-power MCU-ontwerp. Het is een apparaat voor vroegtijdige waarschuwing, dat geen gas, hitte of vuur kan detecteren, geen brand kan stoppen of het vuur kan blussen. Het is in staat om de aanwezigheid van rook in realtime te detecteren. Zodra het gevaar van brandrook is gedetecteerd, gaat een rode LED AAN en gaat er een alarm af om u en uw gezin tijdig te waarschuwen. Het kan veel worden gebruikt in huishoudens, lounges, koffiehuisen, danszalen en andere plaatsen die brandalarmbewaking nodig hebben.

Platte plafondmontage

De voorkeurslocatie om de rooksensor te installeren is in het midden van het plafond, omdat rook, hitte en brandbare producten naar het plafond stijgen en zich zijdelings verspreiden. Houd minimaal 30 cm afstand van lichten of decoraties en minimaal 15 cm afstand van muren en hoeken.

Hellende plafondmontage

Als het plafond schuin afloopt, installeert u de rooksensor op een horizontale afstand van 90 cm van de bovenkant van het plafond.

Gebruiksaanwijzing

1. Draai de montagebeugel met de klok mee, verwijder en bereid de batterij voor.
2. ~~Verwijder de AAA-batterij in de LED-indicator AAN en~~ Voer de AAA-batterij in de LED-indicator AAN en
3. Download de "TuyaSmart"-app of scan de onderstaande QR-code om te downloaden.
4. Registreer een Tuya Smart App-account met uw mobiele telefoon en log in. Klik op "+" bij "My Home" of de middelste lege ruimte om een apparaat toe te voegen, kies Beveiligingssensor, zoek Sensor (WiFi) en klik.
5. Druk meer dan 5 seconden op RESET met de pincode en de LED-indicator knippert snel en start automatisch de netwerkconfiguratie. Voer de wifi-code in om verbinding te maken.
6. ~~Wanneer de configuratie van de LED-indicator automatisch wordt voltooid, klikt u op de knop "OK" om de configuratie te bevestigen.~~ Klik op de knop "OK" om de configuratie te bevestigen.
7. Configuratie netwerk succesvol, klik rookmelder, druk lang op TEST, de zoemer zal DI DI geluid hebben, App ontvangt de melding " Detectie rook"; Laat TEST los, de app toont "Geen rook gedetecteerd".

Mute functie

Zorg ervoor dat er geen echt brandgevaar bestaat bij het gebruik van de mute-functie. Onder bekende en niet-brandalarmcondities, gelieve niet te blokkeren of op enige andere manier alarmering te verbieden. Druk op de Test/Mute-knop om de gevoeligheid te verlagen en het alarm af te zetten. Test Om te verbranden produceert katoen rook en kijkt naar de rookmelder. Als de rookmelder een DiDi-alarm heeft, drukt u op TEST/MUTE om het alarm te stoppen. Gebruik geen vlam om de test uit te voeren.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het proces voor wifi-rookmelders?

De slimme rookmelders koppelen aan je smart home hub (als je die hebt) en een app op je smartphone wanneer er een alarm wordt geactiveerd via wifi of een soortgelijk communicatiesysteem. Je kunt de telefoon-app gebruiken om het alarm uit te schakelen als je per ongeluk een partij pindakaaskoekjes verbrandt en een vals alarm veroorzaakt.

Wat doen de rookmelderknoppen?

De resetknop is de enige knop op de rookmelder. Om de rookmelder uit te schakelen, houdt u de resetknop drie seconden ingedrukt. Omdat de rookmelders in het plafond zitten, kan het handig zijn om een stoel of bezem te gebruiken om bij de resetknop te komen.

Hoe werkt mijn rookmelder?

Met behulp van een verscheidenheid aan technologieën kunnen rookmelders minuscule deeltjes in de lucht detecteren om branden te identificeren. Ze laten het alarm afgaan

wanneer ze die deeltjes boven een bepaald niveau vinden, zodat u en uw gezin in veiligheid kunnen vluchten en 911 kunnen bellen. Levens worden gered door rookmelders.

Wat is een slim brandmeldsysteem?

Intelligente controlesystemen, ook wel adresseerbare brandalarmen genoemd, zijn geavanceerder dan traditionele brandarmsystemen en kunnen de specifieke plaats van het incident lokaliseren. Deze systemen kunnen heel eenvoudig zijn, met slechts één apparaat, of behoorlijk complex, met honderden apparaten.

Wat moet ik doen als mijn rookmelder nog steeds piept na het vervangen van de batterij?

Houd de testknop 15-30 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de resterende lading in de rookmelder ontladen en volledig gereset. Sluit het batterijcompartiment na het plaatsen van de nieuwe batterij. Gebruik een microvezeldoek of een blikje perslucht om het apparaat schoon te maken.

Zal Alexa een rookmelder opnemen?

Alexa gebruikt de ingebouwde microfoon om de geluiden van een rookmelder, koolmonoxidemelder of brekend glas te identificeren wanneer Alexa Guard is ingesteld op 'Afwezig'. Alexa zal je telefoon op de hoogte stellen met een Smart Alert wanneer bepaalde geluiden worden gehoord.

Herkent je telefoon rook?

Een smartphonecamera kan de app "Rookdetective" gebruiken om rook van een brand te detecteren, en als dat

het geval is, gaat er een hoorbaar en zichtbaar alarm af. Nadat zijn gezin door de kweiling van een huisbrand was gekomen, kreeg de lokale echtgenoot en vader Steve Davis het idee.

Hoe lang gaat een brandalarm af?

Het alarm gaat direct af als de rook niet te dicht is. Het alarm heeft voorrang op de stilte als rook of ander vuil de sensor verstoort. Tenzij er nog verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn, wordt de rookmelder na ongeveer 8 minuten automatisch gereset.

Kunnen rookmelders op afstand worden bediend?

Ja, u kunt uw reeds geïnstalleerde rookmelders op afstand bewaken. Uw centrale moet hiervoor actief verbonden zijn met Total Connect of Alarm.com.