

| 7 | 8 |
|----|------|
| 版本 | 更改内容 |
| | 设计 |
| | 更改日期 |

65 mm

100 mm



ENGLISH

Specifications:
 Size: 200mm (L) x 42mm (D)
 Weight: 162g
 Materials: Silicone
 Battery: Li-Ion
 Charging time: 1 hour
 Working time: 1.5 hours

CAUTION:
 • The magic wand serves as a vibrator and personal massager and is not classified as a medical device;
 • Never massage open wounds;
 • Never massage the area of the chest and throat;
 • Do not use while charging.

Let yourself be surprised by this luxurious, addictive way of massaging.
 • Press the on/off button to turn on;
 • Press the middle button to switch between 8 different modes;
 • Press the top button to adjust the speed;
 • Press the power button again to turn off the luxurious magic wand.

How do I charge my magic wand?
 • Plug the USB cable into a USB adapter;
 • Plug the DC plug into the port at the bottom of the magic wand and make sure the pin is fully inserted;
 • The LED will light up to indicate that your magic wand is charging.
 • After a maximum of 1.5 hours, the LED will turn off when fully charged.

Cleaning, storage and safety
 You can wash the silicone with (lukewarm) water and antibacterial soap. Rinse with clean warm water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleaning agents containing alcohol, petrol or acetone. Do not leave the vibrator in direct sunlight and never expose the magic wand to extreme heat. Store the luxury vibrator in a dust-free place and keep it away from products containing other materials.

When do I charge my magic wand?
 • When the vibration is weak, does not turn on, but the LED light is on;
 • When the LED light is on but the magic wand does not turn on;

CE, RoHS, REACH, WEEE

DUTCH

Specificaties:
 Grootte: 200mm (L) x 42mm (D)
 Gewicht: 162g
 Materialen: Siliconen
 Batterij: Li-Ion
 Oplaaftijd: 1 uur
 Werktijd: 1.5 uur

LET OP:
 • De persoonlijke massage wand dient als vibrator en als persoonlijke massager en is niet geclassificeerd als een medisch hulpmiddel;
 • Masseer nooit open wonden;
 • Masseer nooit het gebied van de borst en de keel;
 • Niet gebruiken tijdens het opladen.

Laat je verrassen door deze luxe, verslavende manier van masseren.
 • Druk op de aan/uit knop om aan te zetten;
 • Druk op de middelste knop om te schakelen tussen 8 verschillende patronen;
 • Druk op de bovenste knop om de snelheid aan te passen;
 • Druk nogmaals op de aan/uit knop om de luxe magic wand uit te schakelen.

Hoe laad ik mijn magic wand op?
 • Steek de USB-kabel in een USB-adapter;
 • Steek de DC-stekker in de poort onderkant van de magic wand en zorg ervoor dat het pinnetje er volledig in zit;
 • Het LED-lampje zal gaan oplichten om aan te geven dat jouw magic wand aan het opladen is
 • Na maximaal 1.5 uur zal het LED-lampje uitgaan wanneer hij volledig is opgeladen.

Reiniging, opslag en veiligheid
 Je kunt de siliconen met (lauw)warm water en antibacteriële zeep wassen. Spel af met schoon warm water en dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten. Laat de vibrator niet in direct zonlicht en stel de magic wand nooit bloot aan extreme hitte. Bewaar de luxe magic wand op een stofvrije plaats en houd hem uit de buurt van producten met andere materialen.

Wanneer laad ik mijn magic wand op?
 • Wanneer de vibratie zwak is, niet aan gaat, maar het LED-lampje wel brandt;
 • Wanneer de magic wand niet aan gaat, maar het LED-lampje wel brandt;

CE, RoHS, REACH, WEEE

GERMAN

Spezifikationen:
 Größe: 200mm (L) x 42mm (T)
 Gewicht: 162g
 Materialien: Silikon
 Akku: Li-Ion
 Aufladezeit: 1 Stunde
 Betriebszeit: 1.5 Stunden

VORSICHT!
 • Der Magic Wand dient als Vibrator und persönliches Massagegerät und ist nicht als Medizinprodukt eingestuft;
 • Massieren Sie niemals offene Wunden;
 • Massieren Sie niemals den Bereich der Brust und des Halses;
 • Nicht während des Ladens verwenden.

Lassen Sie sich von dieser luxuriösen, süchtig machenden Art zu massieren überraschen.
 • Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zum Einschalten;
 • Drücken Sie die mittlere Taste, um zwischen 8 verschiedenen Modi zu wechseln;
 • Drücken Sie die obere Taste, um die Geschwindigkeit einzustellen;
 • Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um den luxuriösen Magic Wand auszuschalten.

Wie lade ich meinen Magic Wand auf?
 • Stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Adapter;
 • Stecken Sie den Gleichstromstecker in den Anschluss an der Unterseite des Zauberstabs und stellen Sie sicher, dass der Stift vollständig eingesteckt ist;
 • Die LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Ihr Magic Wand geladen wird.
 • Nach maximal 1.5 Stunden schaltet sich die LED aus, wenn der Magic Wand vollständig geladen ist.

Reinigung, Lagerung und Sicherheit
 You can wash the silicone with (lukewarm) water and antibacterial soap. Rinse with clean warm water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleaning agents containing alcohol, petrol or acetone. Do not leave the vibrator in direct sunlight and never expose the magic wand to extreme heat. Store the luxury vibrator in a dust-free place and keep it away from products containing other materials.

Wann muss ich meinen Magic Wand aufladen?
 • Wenn die Vibration schwach ist, sich nicht einschaltet, aber das LED-Licht an ist;
 • Wenn das LED-Licht leuchtet, aber der Magic Wand sich nicht einschaltet;

CE, RoHS, REACH, WEEE

FRENCH

Caractéristiques:
 Taille: 200mm (L) x 42mm (P)
 Poids: 162g
 Matériaux: Silicone
 Batterie: Li-Ion
 Temps de charge: 1 heure
 Temps de travail: 1.5 heures

ATTENTION:
 • L'appareil magic wand sert de vibreur et de masseur personnel et n'est pas classé comme un dispositif médical ; classé comme un dispositif médical ;
 • Ne jamais masser les plaies ouvertes ;
 • Ne jamais masser la zone de la poitrine et de la gorge ;
 • Ne pas utiliser pendant la charge.

Laissez-vous surprendre par cette façon luxueuse et addictive de se masser.
 • Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer;
 • Appuyez sur le bouton du milieu pour basculer entre 8 modes différents;
 • Appuyez sur le bouton du haut pour régler la vitesse;
 • Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la luxueuse magic wand.

Comment charger mon magic wand?
 • Branchez le câble USB dans un adaptateur USB;
 • Branchez la prise DC dans le port situé au bas du magic wand et assurez-vous que la broche est complètement insérée;
 • La lumière LED s'allume pour indiquer que votre magic wand est en train de se charger.
 • Après 1.5 heure maximum, la lumière LED s'éteint lorsque le magic wand est complètement chargé.

Nettoyage, stockage et sécurité
 Vous pouvez laver le silicone avec de l'eau (tiède) et du savon antibactérien. Rincez à l'eau chaude et propre et séchez en tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Ne laissez pas le vibreur à la lumière directe du soleil et n'exposez jamais le magic wand à une chaleur extrême. Rangez le vibreur de luxe dans un endroit sans poussière et tenez-le à l'écart des produits contenant d'autres matériaux.

Quand dois-je charger mon magic wand?
 • Lorsque la vibration est faible, qu'elle ne s'allume pas, mais que la lumière LED est allumée ;
 • Lorsque la lumière LED est allumée mais que le magic wand ne s'allume pas;

SPANISH

Características:
 Tamaño: 200mm (L) x 42mm(D)
 Peso: 162g
 Materiales: Silicona
 Batería: Li-ion
 Tiempo de carga: 1 hora
 Tiempo de trabajo: 1.5 horas

PRECAUCIÓN:
 • El magic wand sirve como vibrador y masajeador personal y no está clasificado como dispositivo médico;
 • No masajee nunca heridas abiertas;
 • No masajee nunca la zona del pecho y la garganta;
 • No utilizar mientras se está cargando.

Déjese sorprender por esta lujosa y adictiva forma de masajear.
 • Pulse el botón de encendido/apagado para encenderlo;
 • Pulse el botón central para cambiar entre 8 modos diferentes;
 • Pulse el botón superior para ajustar la velocidad;
 • Pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la lujosa magic wand.

Cómo puedo cargar mi magic wand?
 • Conecta el cable USB a un adaptador USB;
 • Enchufa la clavija DC en el puerto de la parte inferior del magic wand y asegúrate de que la clavija está completamente insertada;
 • El LED se iluminará para indicar que tu magic wand se está cargando.
 • Después de un máximo de 1.5 horas, el LED se apagará cuando esté completamente cargada.

Limpieza, almacenamiento y seguridad
 Puedes lavar la silicona con agua (tibia) y jabón antibacteriano. Aclárala con agua tibia limpia y sécala con un paño o toalla que no suelte pelusa. No utilices nunca productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona. No dejes el vibrador a la luz directa del sol y nunca expongas el magic wand al calor extremo. Guarde el vibrador de lujo en un lugar libre de polvo y manténgalo alejado de productos que contengan otros materiales.

Cuándo debo cargar mi magic wand?
 • Cuando la vibración es débil, no se enciende, pero la luz LED está encendida;
 • Cuando la luz LED está encendida pero el magic wand no se enciende;

单位： PCS
 尺寸： 130X100mm
 工艺要求： 书本型 成型尺寸 65X100mm

材质： 80g铜版纸
 表面处理： 四色双面印刷
 档案比例： 1：1

105020008 说明书 130*100mm 80g铜版纸 四色双面印刷 骑马装订 书本型 六国语言(中/英/日/德/意/法) 成型尺寸 65x100mm

| | | | | | |
|----|----|---------|----|--------|-----------|
| 设计 | 日期 | 产品型号 | 版本 | A0 | 说明书 |
| 审核 | 日期 | 7008 | 公差 | ±0.5mm | 105020008 |
| 批准 | 日期 | 第1页,共1页 | | | |