

MINI CHOPPER

Lama
Couvercle amovible
détachable, facile à ranger
220-240V~50/60Hz,300W

Italian

Tutto ciò di cui hai bisogno in cucina per tritare, tagliare a dadini, frullare e tritare Pulsante di comando con un solo tocco Facile da usare Interruttore di sicurezza
1,8 litri Coppa SS
Robusta lama in acciaio inossidabile a 4 pezzi
Coperchio rimovibile, mini design compatto e parte staccabile, facile da riporre
220-240V~50/60Hz,300W

German

Alles, was Sie in Ihrer Küche zum Hacken, Würfeln, Mischen und Zerkleinern benötigen. Einfach zu bedienen - One-Touch-Bedientaste Sicherheitsschalter
1,8 l SS Schüssel
Starke 4-teilige Klinge aus Edelstahl
Abnehmbarer Deckel, kompakt, Mini-Design und abnehmbar
220-240V~50/60Hz,300W

Spanish

Todo lo que necesita en su cocina para picar, cortar en cubitos, mezclar y picar Fácil de usar: botón de operación con un solo toque Interruptor de seguridad
1.8L Tazón SS
Hoja fuerte de acero inoxidable de 4 piezas
Tapa desmontable, mini diseño compacto y parte desmontable, fácil de guardar.
220-240V~50/60Hz,300W

Dutch

Alles wat u nodig heeft in uw keuken om te hakken, in blokjes te snijden, te hakken en fijn te hakken. Eenvoudig te gebruiken. One-touch bedieningsknop Veiligheidsschakelaar
1,8 l RVS schaal
Sterk roestvrijstalen 4-delig mes
Afneembaar deksel, compact mini-ontwerp en afneembaar onderdeel, gemakkelijk op te bergen
220-240V~50/60Hz,300W



Royal Swiss Glass
Bowl Mini Chopper