

Handleiding

Preventieve maatregelen:

- Houd het product uit de buurt van plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht, warmtebronnen, vochtigheid, vloeistoffen of stof. Bespreek het product niet met water of een andere vloeistof. Giet geen water of andere vloeistoffen in het product. Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof.
- Als u het product gedurende langere tijd niet zult gebruiken, is het raadzaam de batterij te verwijderen. Anders kan het in het product lekken en schade veroorzaken.

Functies:

Deze digitale bagageweegschaal wordt voornamelijk gebruikt voor het wegen van bagage en voorkomt vervelende situaties waarbij forse toeslagen moeten worden betaald voor bagage die de vastgestelde gewichtslimiet overschrijdt. Het kan ook worden gebruikt voor het wegen van andere voorwerpen zoals pakketten, tassen, enz. binnen en buiten. Het maakt het mogelijk om te wegen met behulp van verschillende gewichtseenheden: g, kg, lb, oz.

Specificaties:

Productmodel: TTD digitale bagageweegschaal

Meetbereik: 0 – 50 kg / 110 lb

Resolutie: 10 g / 0,02 lb

Schakelen tussen gewichtseenheden: g -> oz -> kg -> lb

Afmetingen: 145 x 55 x 30 mm

Voeding: 3V lithiumbatterij (CR2032)

Gebruik:

- 1/ Trek de nylon band door het handvat van de bagage die u wilt wegen. Haak de gesp van de band in de driehoekige lus.
- 2/ Druk op de aan/uit-knop op de weegschaal. Op het display verschijnt "18888" en de geselecteerde gewichtseenheid. Terwijl het "18888"-symbool op het scherm wordt weergegeven, kunt u herhaaldelijk op de knop drukken om de gewichtseenheid (g -> oz -> kg -> lb) te wijzigen.
- 3/ Na ongeveer twee seconden is de weegschaal gecalibreerd en klaar om te wegen ("0.00" verschijnt op het display).
- 4/ Til nu voorzichtig de weegschaal samen met de bagage op zodanig dat geen enkel deel van de bagage de grond raakt.
- 5/ Wanneer het gewicht zich stabiliseert, schakelt de weegschaal over naar een wachtstand en geeft gedurende ongeveer 20 s de gemeten waarde weer, zelfs als de bagage is verwijderd, zodat u voldoende tijd heeft om het gewicht te noteren.
- 6/ Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de weegschaal uit te schakelen. De weegschaal schakelt zichzelf uit als deze ongeveer 60 s niet wordt gebruikt.
- 7/ Als de aan/uit-knop wordt ingedrukt terwijl er een gewicht op de weegschaal hangt, wordt de TARE-functie geactiveerd en wordt het display teruggezet naar "0.00". Hierdoor kan alleen het extra gewicht worden gemeten dat is toegevoegd nadat het display op nul is gezet.

Als "Lo" wordt weergegeven, moet de batterij vervangen worden. Zorg voor de juiste polariteit (de positieve pool van de batterij moet naar boven wijzen).



Elektrisch afval en oude elektronische producten horen niet bij het huisvuil. Gelieve te recyclen waar er faciliteiten zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor recyclingadvies.



User Manual

Precautions:

- Keep the product away from places exposed to direct sunlight, heat sources, humidity, liquids or dust. Do not spray the product with water or any other liquid. Do not pour water or any other liquids into the product. Do not submerge the product in water or any other liquid.
- If you will not be using the product for an extended period of time, it is advisable to remove the battery. Otherwise it may leak inside the product and cause damage.

Features:

This digital luggage scale is used primarily for weighing luggage when travelling by airplane and prevents unpleasant situations where it is necessary to pay significant surcharges for luggage that is over the weight limit set by the airline companies. It can also be used for weighing any other objects such as parcels, bags, etc. indoors and outdoors. It allows to weigh using various weight units: g, kg, lb, oz.

Specifications:

Product model: TTD Digital Luggage Scale

Measuring range: 0 – 50 kg / 110 lb

Resolution: 10 g / 0.02 lb

Switching between weight units: g -> oz -> kg -> lb

Dimensions: 145 x 55 x 30 mm

Power supply: 3V lithium battery (CR2032)

Operation:

- 1/ Pull the nylon strap through the handle of the luggage that you wish to weigh. Hook the buckle of the strap into the triangular loop.
- 2/ Press the power button on the scale. The display will show "18888" and the selected weight measuring unit. While the "18888" symbol is shown on the screen you can repeatedly press the button to change the weight measuring unit (g -> oz -> kg -> lb).
- 3/ After about two seconds, the scale will be ready for weighing ("0.00" will be shown on the display).
- 4/ Now carefully lift the scale together with the luggage in such a way that no part of the luggage is touching the ground.
- 5/ When the weight stabilizes, the scale switches to a hold status and displays the measured value for about 20 s even when the luggage is removed so that you have enough time to record the weight.
- 6/ Press the power button again to switch off the scale. The scale will switch off itself if not used for about 60 s.
- 7/ If the power button is pressed while a weight is applied to the scale, the TARE function is activated and the display is reset to "0.00". This allows to measure only the additional weight added after the display is reset to zero.

If "Lo" is displayed, you need to replace the battery. Ensure to maintain the correct polarity (the positive pole of the battery must point in the upward direction).



Electrical waste and electronic products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

