

## FUNCTIES & PRODUCTSPECIFICATIES



**Product specificaties:**  
 Gemaakt van Kunststof  
 Kleur: Wit/Goud  
 Afmetingen: 33\*10\*5cm  
 Gewicht: 1084gr  
 220 - 240W - EU plug  
 EAN: 8720387757374

**Inhoud verpakking:**  
 - 1 x niceey 5-in-1 multistylor  
 - 1 x handleiding

niceey



© 2022 NICEEY  
 De winkel écht voor iedereen

Usbaanpad 2  
 1076 CV  
 Amsterdam  
 Nederland

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

• Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt het voltage op het typeplaatje om er zeker van te zijn dat het overeenkomt met uw lokale spanning.

Uw borstel is uitgerust met drie warmte standen: laag, midden en hoog. Hij is ook uitgerust met een lage schakelaar.

Gebruik als algemene richtlijn de hoge snelheids stand voor ruw drogen voor dikker haar en de middelste stand voor fijnere en nauwkeurigere controle tijdens het stylen.

De lage instelling kan aan het einde worden gebruikt om de stijl in te stellen.

- Begin aan de achterkant van het hoofd bij het drogen van je haar en werk zo vooruit.
- Concentreer de luchtstroom niet gedurende een lange tijd op een bepaald gebied.
- Wees voorzichtig: begin eerst met een lage instelling om de juiste temperatuur voor uw hoofdhaar te testen.

STANDEN:

UIT - De multistylor staat uit  
 KOEL - Gebruik om de stijl te fixeren  
 LAAG - Gebruik voor fijn of dun haar  
 HOOG - Gebruik voor dik en stug haar

Tip: gebruik de multistylor op handdoekdroog haar voor het beste en snelste resultaat. Haal daarna de kam door het vochtige haar en haal de klitten eruit.

1. Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de multistylor aansluit.
2. Doe de stekker in het stopcontact en zet de knop op de gewenste stand.
3. Verdeel het haar in vier vlakken met haarklemmen. Föhn ieder vlak van onder naar boven en pak niet te dikke plukken. Door een combinatie van hitte en luchtstroming wordt uw haar gekruld. De Niceey Föhnborstel is uitgerust met een motor, deze motor draait met een snelheid van 110.000 omwentelingen per minuut. Door dit verschijnsel volgt de luchtstroming het aangrenzende oppervlak en ontstaat er een draaikolk van lucht rondom het opzetstuk van de krultang. Deze draaikolk trekt de haren aan en wikkelt ze om het opzetstuk waardoor ze hun gekrulde vorm krijgen. De hitte van de luchtstroom zorgt er tegelijkertijd voor dat de waterstofbruggen - verbindingen van watermoleculen tussen de keratine ketens in het haar - verbreken en het haar de nieuwe vorm kan aannemen.
4. Gebruik de verschillende opzetstukken om te krullen, te stijlen of te borstelen.
5. Herhaal dit tot je tevreden bent met het resultaat.
6. Zet de multistylor uit en haal de stekker uit het stopcontact als je klaar bent. Laat de multistylor afkoelen voordat je deze op een droge plek opbergt.

Onderhoud:

De multistylor is bijna onderhoudsvrij. Houd de luchtopeningen en ventilatie gaten vrij van stof, vuil en haarlak. Als het snoer gedraaid is, trek deze dan weer recht.

Reiniging:

Als de multistylor toe is aan een reinigingsbeurt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant schoon met een schone doek. Verwijder stof, pluis en vuil uit de lucht- en ventilatiegaten met een kleine borstel of een kleine stofzuiger. Was de multistylor NIET met water en laat geen vocht of vuil in de borstel komen wanneer je deze schoonmaakt.

LET OP: tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kunt u rook en een lichte geur opmerken. Dit is normaal en zal binnen enkele minuten verdwijnen. Dit komt omdat de keramische laag warm wordt. Schrik hier dus niet van.

Toch nog vragen? Contacteer [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)

## VEILIGHEIDSSINSTRUCTIES

- De metaalachtige en keramische onderdelen worden heet wanneer je de multistylor gebruikt. Vermijd enig contact met de huid om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met de platen wanneer je apparaat gebruikt.
- De multistylor zou nooit alleen gelaten mogen worden als het in het stopcontact zit.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de multistylor niet als het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als de draad beschadigd is.
- Gebruik dit apparaat nooit in het water of andere vloeistoffen en doe de multistylor ook niet in de vaatwasser.
- Gebruik het nooit wanneer uw voeten of handen nat zijn en stel de multistylor ook NIET bloot aan mogelijke waterspatten en gebruik de multistylor nooit in het bad, in de douche, in of bij een wasbak of andere bakken met water en bij of op andere plekken waar je in contact kan komen met water of vocht. Mocht het apparaat toch in het water vallen:
  - Haal meteen de stekker uit het stopcontact
  - Houd je handen uit de buurt van water;
  - Zorg ervoor dat de multistylor door een gekwalificeerde elektricien wordt nagekeken op eventuele schade voordat je de multistylor weer gebruikt
- Wees altijd voorzichtig om uzelf niet te verbranden.
- Trek het apparaat altijd uit de stekker na gebruik.
- Gebruik de multistylor niet voor andere doeleinden dan waarvoor het dient.
- Gebruik het niet met een spanningsomzetter.

## ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Trek de stekker altijd uit en laat het apparaat eerst afkoelen.
- Controleer periodiek de filter aan de achterkant van de multistylor en verwijder het stof.
- Gebruik nooit de volgende chemicaliën om de multistylor te reinigen: onder andere verdunners, alcohol, vlambare chemicaliën
- Draai de koord niet rond de multistylor.
- Gebruik een zachte droge doek om de multistylor te reinigen.

## SERVICE EN GARANTIE

• Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)

• Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

Let op de garantie geldt niet:

- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen;
- voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was;
- bij defecten door eigen schuld van de klant;
- bij schade door derden.

# Multistylor 5-1

5-in-1 set



HANDLEIDING (NL)

niceey

LEES DE INSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE

