

HANDLEIDING

Bedrade / Bluetooth-modus

Fn + Tab: schakelen tussen bedrade / Bluetooth-modus;

Wanneer het toetsenbord is aangesloten op de datakabel, moet u op Fn + Tab drukken om het toetsenbord om te schakelen naar de bedrade modus en nogmaals op Fn + Tab drukken om over te schakelen naar de draadloze Bluetooth-modus. (Draadloze modus is de standaardinstelling)

Fn + P: voer de koppelingsmodi in;

Zorg er allereerst voor dat de schakelaar aan de achterkant van het toetsenbord op "AAN" staat. Ten tweede, druk op Fn + Tab om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. Ten derde, druk 3 seconden lang op Fn + P om de koppelingsstatus te openen. De achtergrondverlichting van de P-toets blijft knipperen totdat het Bluetooth-apparaat klaar is met koppelen. Dit product wordt weergegeven als RK Bluetooth-toetsenbord op het apparaat. Wanneer het koppelen is voltooid, gaat de achtergrondverlichting van de P-toets uit.

Fn + Q / W / E: Verander verbonden Bluetooth-apparaat

MERK61 mechanisch toetsenbord kan 3 Bluetooth-apparaten tegelijkertijd opslaan. U kunt schakelen tussen 3 Bluetooth-apparaten die met succes zijn gekoppeld door op FN + Q / W / E te drukken. Wanneer u tussen de Bluetooth-apparaten schakelt, knippert de achtergrondverlichting continu met een bepaalde frequentie en wordt deze uitgeschakeld nadat het schakelen is gelukt.

Backlight Mode Inleiding

Fn + \ | : Verlichtingsmodus

wisselen Schakelcyclus van 18 soorten achtergrondverlichtingsmodi

Fn + .> : Monochrome backlight-modusschakelaar

Er zijn 8 soorten monochrome achtergrondverlichting en één full-colour backlight die kunnen worden geschakeld.

Fn + [/] : de helderheid van de achtergrondverlichting regelen.

Druk op Fn + [om de helderheid van de achtergrondverlichting uit te schakelen, druk op Fn +] om de helderheid van de achtergrondverlichting te verhogen. Er zijn 4 graden van helderheid van de achtergrondverlichting en 1 graad om deze uit te schakelen.

Fn + ; / ' " : Regel de snelheid van de achtergrondverlichting.

Druk op Fn + ; om de snelheid van de achtergrondverlichting te verhogen. Druk op Fn + ' " om de snelheid van de achtergrondverlichting te verlagen tot uit. Drie zijn 4 graden van achtergrondverlichtingssnelheid.