

**JAXY**

***GEbruIKSAANWIJZING***



**Basic Series**

# **WAARSCHUWING**

***DIT SPEELGOED IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE 10 JAAR. KINDEREN ONDER DE 13 JAAR MOETEN ALTIJD ONDER TOEZICHT STAAN VAN EEN VOLWASSENE OM VERWONDINGEN TE VOORKOMEN. HANDEL ALTIJD VERANTWOORDELIJK, VEILIG EN RESPECTVOL***

***DE STRIJD OM HET LOT VAN DE MELKWEG WACHT OP JE. VECHT JE VOOR VRIJHEID OF OVERHEERSING? JEDI OF SITH, JIJ BESLIST. MOGE DE KRACHT BIJ JE ZIJN***

# ***GEBRUIKSAANWIJZING***

## ***LICHTZWAARD AANZETTEN***

Houd de aan / uit-knop 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een geluid en de lichtring rond de aan / uit-knop gaat branden. De lightsaber is nu "wakker"

## ***AAN MODUS WERKING***

Als u op de aan / uit-knop drukt, wordt de lightsaber aangezet en worden geluiden en effecten geactiveerd

## ***ALS HET ZWAARD VERLICHT IS, WERKT DE AAN / UIT-KNOP OP DEZE MANIER:***

- Tik - blaster weerkaatsing
- 1 seconde ingedrukt houden, knop LED knippert 1 keer, laat dan los en tik knop - sabel slot
- 2 seconden ingedrukt houden, knop LED knippert 2 keer, laat vervolgens de knop weer los en houd deze ingedrukt om de lightsaber kleuren te doorlopen. Zodra een gewenste kleur is bereikt, laat u de knop los en tikt u erop om de kleur in te stellen, of houdt u vast om door te gaan met kleurencyclus
- 3 seconden ingedrukt houden om de lightsaber uit te schakelen
- door de aan / uit-knop 1 seconde ingedrukt te houden, knippert de knop-LED 1 keer, terwijl het zwaard is uitgeschakeld, maar nog steeds in de waakmodus, laat de knop los om het geluidsvolume te selecteren.

- Door de aan / uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden terwijl het zwaard is uitgeschakeld, maar nog steeds in de waakmodus staat, wordt een nieuw soundfond (3/6 beschikbaar) en lichteffect (onbeweeglijk, onstabiel en hartslag beschikbaar) geselecteerd.
- Door de aan / uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden, wordt de lightsaber in slaapmodus gezet. Als de sabel 10 minuten niet wordt gebruikt, gaat hij ook weer in diepe slaap.

### ***SLAAP MODUS WERKING***

- wanneer de sabel in diepe slaap is, zullen er geen lichten of geluiden zijn om stroom te besparen en batterij veroudering tegen te voorkomen.

# ***JAXY LIGHTSABER***

- Luid geluidsvolume en heldere LED-lampjes
- Vervangbaar sabel: gebruik het meegeleverde gereedschap om de schroeven in het handvat los te draaien
- Dit lichtzwaard heeft oneindig variabele kleuren om uit te kiezen
- Verwijderbare batterij (Batterij kan bereikt worden door het handvat uit elkaar te halen)
- Gevoelige swing en clash klinkt als een echte lichtzwaard
- kan twee lichtzwaarden rechtstreeks op één lichtzwaard met dubbele bladen aansluiten, net zoals die van Darth Maul ! (koppeling vereist voor sommige ontwerpen)
- De lightsaber heeft een batterij omgekeerde verbinding, beschermend tegen het opladen en ontladen
- speel- en oplaadtijd zijn ongeveer 4 uur. Gebruik een 5V-wandlader of apparaten met een USB-poort om op te laden
- Verwijderbare elektronikakit, zodra de schroeven los zijn gekomen, gebruik dan de meegeleverde gereedschap om ze vast te draaien.