







**Profoon**  
PDX600  
PDX620

**INSTALLATION**

**Base station:**

1. Plug the small connector at the phone cable into the back of the base station (press the connector until you hear a click).
2. Plug the phone connector into the phone socket.
3. Plug the low voltage connector of the adapter into the backside of the phone, and plug the adapter into a 230 Volt mains socket.

**Handset:**

1. Open the battery compartment of the handset, by sliding the battery cover down.
2. Insert the batteries into the battery compartment; at this, pay attention to the polarity (+ and -).
3. Slide the battery cover back onto the handset and place the handset on the base station.
4. Leave the handset continuously during 15 hours on the base station, to charge the batteries properly.

**Extra handsets and chargers:**

If your phone has been delivered with multiple handsets, 2 batteries and a charger with adapter will be included for every handset. Plug the adapter of these chargers in a 230 Volt mains socket, insert the batteries into the handset(s) and place the handset(s) on the charger(s) to charge the batteries.

**!** ONLY CONNECT THE INCLUDED ADAPTER. CONNECTING OTHER ADAPTERS MAY RESULT IN DANGEROUS SITUATIONS OR MAY CAUSE DAMAGE TO THE ELECTRONICS OF THE PHONE.

INSERT ONLY RECHARGEABLE NIMH (NICKEL METAL HYDRIDE) BATTERIES. THE USE OF NOT RECHARGEABLE BATTERIES MAY CAUSE DANGEROUS SITUATIONS OR EXPLOSION HAZARD.

**LAST NUMBER MEMORY**

1. Press the key **☐**, the last number you dialed appears on the display.
2. Search the desired number with **▲** and **▼**.
3. Press on the phone key to dial this number.

**Copying to the phone book memory:**

1. Press the key **☐**.
2. Search the desired number with **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK** twice.
4. Enter the name through the keyboard.
5. Press the key **OK** twice.
6. Select the desired VIP ring tone for this number with **▲** and **▼**.
7. Press the key **OK** to store the memory.

**Delete last dialed number selectively:**

1. Press the key **☐**.
2. Search the desired number with **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK**
4. Select the option [DELETE] with **▲** and **▼**.
5. Press the key **OK** to delete this memory.

**Delete the complete last number memory:**

1. Press the key **☐**
2. Press the key **OK**
3. Select the option [DELETE ALL] with **▲** and **▼**
4. Press the key **OK** twice, to delete the complete last number memory.

**Ring signals:**

Select the option [RING SETUP] to select the ring tones of the handset:  
 - You can set different melodies for intercom calls and calls from outside.  
 - You can choose from 10 different melodies for [INT. RING] and [EXT. RING].  
 - You can choose from 5 volume levels and 'volume-off' for [RING VOLUME].

**Handset tones:**

You can enable or disable the following tones through the option [TONE SETUP]:  
 - [KEY TONE]: the tones that sound when you press a key.  
 - [BATTERY TONE]: the tones that sound when the batteries are low.  
 - [OUT OF RANGE]: the tones that sound when you get out of reach.

**Answering automatically:**

When the function [AUTO ANSWER] is enabled, you can accept calls by only taking the handset from the base station or charger; then you do not need to use the phone-on key. Attention: *In case the handset is not placed on the base station or the charger, you always need to press the phone-on to accept a call.*

**Alarm: (alarm function)**

You can set the phone to sound an alarm tone during 40 seconds at a preset moment (or press any key to switch off the signal prematurely). Select ON to enable this function, and enter the alarm time through the keyboard (24 hour system). After this, you can enable or disable the snooze function. The alarm is not repeated automatically daily.

**Displaying name or time on the handset:**

At idle, you can display the name or the actual time of the handset on the display of the handset, through the option [DISPLAY HS].

**POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS**

- Problems with incoming calls:**
- No notification of incoming calls:
    - The bell is disabled; enable it.
  - You are continuously busy:
    - Check whether a 2nd phone or a 2nd handset that has been registered with the base station, is using the line.
    - Connect another phone to your phone connection, and use this to check whether the malfunction originates from your connection or your carrier.

**Problems during calling:**

- Beep tones during an intercom call:
  - You are called from outside during an intercom call; end this call, wait until the phone rings normally and answer the call.
- Noise and other distortions:
  - You are getting out of reach of the base station; reduce the distance.
  - There are other electrical devices in the vicinity that interfere with the radio waves of your DECT phone; try another location.

**Problems with Caller Identification:**

- You do not receive Name or Caller Identification information on the display of your handset.
  - Check whether your carrier transmits these signals (you shall subscribe to this service with some providers).
- You do receive the numbers on the display of your phone, but not the name.
  - The carrier does not forward names; consult your carrier for this.
  - The name has not been programmed in the memory of your handset; program it.
  - The name has been programmed in the memory, but the accompanying phone number has been programmed without area code; program the number including area code.

**OPERATION**

**Hands-free:**

You can make calls holding the handset to your ear or via the built-in speaker function.  
 1. press the speaker button to switch on the speaker function  
 2. press the speaker button again to switch off the speaker function (the call remains connected)

**Answering calls:**

1. Press the key phone-on to accept a call. See chapter *PHONE SETTINGS* to accept a call directly by only taking the handset from the base station or the charger.

**Making calls:**

- Block dialing:**
1. Enter the phone number through the keyboard.  
*You can delete an incorrect entry with key C*
  2. Press the phone-on key to dial the number.

**Direct dialing:**

1. Press the phone-on key and wait for the dial tone.
2. Enter the phone number through the keyboard; this number will be dialed directly.

**End the call:**

1. Press the key phone-off to end a call  
*The end the call, you can also place the handset back on the base station or the charger.*

**Handset volume:**

1. During the call, press the keys **▲** or **▼**, to increase or decrease the volume.

**CALLER IDENTIFICATION**

**Introduction:**

If you have the service Caller Identification at your disposal, the number of the calling party is displayed on the display of your handset(s). If your carrier also transmits names, or you have programmed this number including name and the phone book memory of the handset, the name is also displayed on the display. The Caller Identification memory has a capacity of 10 numbers. Attention: when this memory is full, every following incoming call will overwrite the oldest call in the memory.

**New calls:**

This display indicates whether and how many new calls are stored in the Caller Identification memory that you have not seen yet. As soon as you have viewed the memory, this notification goes off.

**View memory and callback:**

1. Press the key **▲**, the name or the number of the last received call appears on the display.
2. Browse through the memory by using **▲** and **▼**.  
*When a name is displayed, press the key # to view the number. Press the key OK and select DETAILS, to view the time and date of the call.*
3. Press the phone key to call back this subscriber.

**Copying to the phone book memory:**

1. Press the key **▲**, the name of the number of the last received call appears on the display.
2. Search the desired call with **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK** twice, and enter the name through the keyboard.
4. Press the key **OK** twice, and select the desired VIP ring tone with **▲** and **▼**.
5. Press the key **OK** to store the memory.
6. Press the key phone-off to return to the idle mode of the handset.

**Language:**

Here you can set the language in which the various instructions are displayed on the display.

**Instructions to revert to the English language, in case you have set a foreign language accidentally:**

1. Press the key 'phone-off' 3 times.
2. Press the key **OK** once.
3. Press key **▼** times.
4. Press the key **OK** once.
5. Press key **▼** times.
6. Press the key **OK** once.
7. Select the English language with **▲** and **▼**.
8. Press the key **OK** once.
9. Press the key phone-off to return to the idle mode of the handset.

**Name handset:**

You can name your handset through the option (NW NAME HS). Use key C to delete the old name and enter the new name of at most 10 characters through the keyboard. Press the key **OK** to save the name.

**Flash time:**

A flash pulse is a very short interruption the phone connection. You can set the interruption time of the FLASH pulse on [SHORT] (100 ms), [MEDIUM] (300 ms) or [LONG] (600 ms). 100 ms is the standardized interruption time, and this time is set at the factory. Refer to the user manual of your home or office switchboard or consult your carrier concerning the desired interruption time.

**PIN code:**

You can change the PIN code, which you need with registering and deregistering of (new) handset, with [CHANGE PIN]. The factory PIN code is 0000. See chapter 'SYSTEM RESET', in case you have lost or forgotten the new PIN code.

**Other:**

- The display stays blank:
  - The batteries are empty. Place the handset on the base station or on the charger to charge the batteries, and let the handset charge during at least 15 hours uninterrupted.
- The handset does not switch on:
  - The battery voltage is too low; place the handset on the base station or the charger and charge the batteries for 15 hours.
  - The batteries have not been inserted; check this.
- The batteries get low too fast:
  - Check the charging contacts of the base station or the charger and of the handset, and clean them if necessary.
  - The batteries shall be replaced; replace them.
- The handset does not have contact with the base station:
  - You are too far from the base station; reduce the distance.
  - The base station has been switched off (adapter from the mains socket); correct this.
  - The handset is not registered with the base station (anymore); register it (again).

- In case the failure has not been solved with aforementioned solutions:
- Remove the batteries from the handset, and unplug the power supply adapter and the phone connector from their sockets; connect everything again after several minutes.

**SYSTEM RESET (forgot PIN code)**

If you have lost or forgotten the new PIN code, or if the phone does not respond anymore, you can completely reset the phone, at which the PIN code is reset to 0000. Take care to deregister the handset(s). You shall register it again.

1. Unplug the adapter from the mains socket.
2. Press the key **☐** on the base station AND KEEP THIS KEY PRESSED.
3. Plug the adapter back into the mains socket (keep key **☐** pressed).
4. Release the key **☐** AFTER 30 SECONDS; the phone had been reset.
5. Now register the handset(s) again, as described in chapter 'Multiple handsets'.

**Key lock:**

1. To enable the key lock, keep the key \* (STAR) pressed for more than 2 seconds.
2. To disable the key lock, keep the key \* (STAR) pressed for more than 2 seconds again.

**R/Flash:**

1. Press the key **R** to give a FLASH pulse. The interruption time *the FLASH pulse is adjustable; see for this the chapter PHONE SETTINGS.*

**Mute (microphone off):**

1. To disable the microphone, shortly press the key **C** during the call.  
*You can still hear the other party, but they cannot hear you.*
2. To enable the microphone again, shortly press the key **C** again.

**Search handset:**

1. Shortly press the key **☐** on the base station.  
*During 60 seconds, a signal will sound from the handset, and the word 'PAGING' flashes on the display of the handset. Press the key phone-off to end the signal prematurely.*

**Call timer:**

1. During the phone call, the elapsed call duration is displayed on the display.

**Quick key bell off:**

1. To disable the bell of the handset, press key # during more than 2 seconds.
2. To enable the bell again, press key # during more than 2 seconds.

**Delete call selectively:**

1. Press the key **▲**, the name or the number of the last received call appears on the display.
2. Search the desired call with **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK** and select the option [DELETE] with **▲** and **▼**.
4. Press the key **OK** to delete this call.

**Delete complete call history:**

1. Press the key **▲**, the name or the number of the last received call appears on the display.
2. Press the key **OK** and select the option [DELETE ALL] with **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK** twice, to delete the complete call history.

**Voicemail indication: (VLD)**

In case the carrier left a Voicemail message for you, this is shown on the display with an illuminating envelope. This symbol goes off as soon as you have listened to this message.  
*Attention: this function is only available on the FSK system and when this is supported by the carrier.*

**Date and time:**

At idle, you can display the time on the display of the handset, an at Caller Identification, the time and date of the call are registered. You can choose from the formats day-month-year or month-day-year at [DATE FORMAT], and you can choose from 12 hour or 24 hour time format at [TIME FORMAT]. Enter the time and the date at the respective options [SET TIME] and [SET DATE].

**Factory settings:**

You can reset the settings the way they were when the phone left the factory, through the option [STANDARD]:

Name handset:	handset
Display language:	Dutch
Ring volume:	level 3
Call melody external call:	melody 1
Call melody internal call:	melody 2
Reception volume:	level 3.
Show handset:	on
Key lock:	off
Alarm:	off
Auto answer:	off
Date format:	day-month-year
Hour format:	24 hours
Flash time:	short (100 ms)

The memories stay undisturbed with this reset instruction.

**SPECIFICATIONS**

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
Call history:	DTMF & FSK, auto recognition, 10 memories
FLASH :	100/300/600 ms, adjustable.
Phone book:	50 memories
Power supply base station:	through adapter (VT05EEU06045) in: 100 - 240 VAC 50 Hz off: 6 VDC, 450 mA, $\leftarrow \rightarrow$ through 2 batteries
Power supply handset:	voltage: 1.2 V capacity: 300 mAh material: NIMH format: AAA or HR03 through adapter
Power supply charger:	in: 100 - 240 VAC 50 Hz off: 6 VDC, 450 mA 50 m indoors/300 m outdoors
Range:	Operational life (with full batteries): standby: > 100 hours use: > 10 hours
Operational temperature:	0 °C to 40 °C
Storage temperature:	-20 °C to 60 °C
Frequency Range :	1880-1900 Mhz
Maximum Power :	< 24 dBm
Information Power Adapter:	Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Model Identifier :	VT05EEU06045
Input voltage :	100-240VAC
Input AC frequency :	50/60 Hz
Output voltage :	6.0V DC
Output current :	0.45 A
Output Power :	~2.7 W
Average active efficiency :	74.2 %
Efficiency at low 10% load :	-
No load Power consumption :	0.07 W

**PHONE BOOK MEMORY**

**Introduction:**

Every handset has a phone book memory with a capacity of 50 phone numbers of at most 20 digits. You can program a name of at most 12 characters with each number.  
 The phone book memory in the handset is connected to the function Caller Identification. When you are called by somebody, whose name and number you have programmed in the memory, the name of this person is also displayed beside the number on the display of your handset. However, for this you need to subscribe to the service Caller Identification.

**Programming:**

1. Press the key **☐** and twice the key **OK** successively.
2. Enter the name through the keyboard (see the ABC on the dial keys).  
*You can delete an incorrect input with key C.*
3. Press the key **OK**.
4. Enter the number through the keyboard.  
*You can delete an incorrect input with key C.*
5. Press the key **OK**
6. Select the desired VIP ring tone for this number, using **▲** and **▼**.
7. Press the key **OK** to store the memory.

**Dialing:**

1. Press the key **☐**.
2. Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
3. Press on the phone-on key to dial this number.

**Changes:**

1. Press the key **☐**.
2. Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK**.
4. Search the option [EDIT] with the keys **▲** and **▼**, press the key **OK**

**MULTIPLE HANDSETS**

**Introduction:**

You can connect (register) up to 5 wireless handsets to the PDX600 and PDX620. With multiple registered handsets, you can call each other for free in and around the house and forward calls or even call with three people.  
 If the phone has been delivered with one handset, u can purchase extra handsets (\*), which you shall register first (see the concerning instructions further in this user manual). If the phone has been delivered with multiple handsets, you can make internal calls and forward calls directly.

*\* Pay attention to the fact that these shall be 'GAP COMPATIBLE' handsets. GAP means that handsets and base stations of other types and/or brands are interchangeable.*

**Intercom:**

1. Press the key **C**.
2. **2 handsets in use:**  
In case 2 handsets have been registered with your phone, the other handset will ring immediately.
3. You can make the intercom call, as soon as the called handset answers.

**Forwarding/conference:**

1. During the call with the outside line, press the key **OK** twice.
2. **2 handsets in use:**  
In case 2 handsets have been registered with your phone, the other handset will ring immediately.

**TIPS AND WARNINGS**

**General:**

- Read the user manual carefully and follow all instructions.
- Never place or use the phone in a wet or moist room or environment.
- Take care of proper heat dissipation; never cover the phone and/or the power supply adapter(s), and do not place them directly beside a heat source.
- Use only the included adapter(s); connecting another type of adapter may cause damage to the electronics.
- Take care that the cable of the phone and the adapter do not get damaged, and prevent that they cause tripping or falling.
- Never disassemble the base station, the handset(s), the charger(s) and the adapter(s). This may only be done by qualified personnel.

**Installation:**

- Connect or disconnect the cables of the phone and the power supply adapter only to the base station when the power supply adapter has been unplugged from the mains socket, and the phone connector has been disconnected from the phone socket.
- Do not install the phone during a lightning storm.
- Do not install a phone connection point in a wet or moist environment.
- Do not touch uninsulated phone or adapter cables, unless they are disconnected from the phone network or the mains power.

**Placement:**

- Preferably, do not place the device on surfaces that have been treated with cellulose; the rubber feet can leave traces on these.
- Do not place the phone in the direct vicinity of other phones or other electronic (medical) devices, TL tubes and other gas discharge lamps; the emitted radio waves of these (and other) wireless phone(s) may disrupt the functioning of the equipment, or the emitted signals of the equipment disrupt the functioning of the phone.

**DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type Profoon PDX600 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://DOC.hesdo.com/PDX600-DOC.pdf>

**WARRANTY**

For the PDX600 and PDX620 DECT telephone you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer. If you notice any defect, first refer to the user's manual. Please contact the supplier of this telephone or contact customer service of Profoon via the Internet [www.profoon.com](http://www.profoon.com)

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID: In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters.

In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase.  
 The warranty does not cover connecting cables, plugs and batteries. All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.

5. Use key **C** to delete the old name and enter the new name through the keyboard.
6. Press the key **OK**
7. Use key **C** to delete the old number and enter the new number through the keyboard.
8. Press the key **OK**
9. Select the desired VIP ring tone for this number with **▲** and **▼**.
10. Press the key **OK** to save the corrected memory.

**Delete memory selectively:**

1. Press the key **☐**
2. Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK**
4. Search the option [DELETE] with the keys **▲** and **▼**.
5. Press key **OK** to delete this memory.

**Delete memory completely:**

1. Press the key **☐**

# BEDIENUNGSANLEITUNG



## Profoon® PDX600 PDX620

**Profoon®**

Service ↓ Help ?

WWW.PROFOON.NL  
SERVICE@PROFOON.NL

Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands

## TELEFONEINSTELLUNGEN

- Einführung:**
- Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **OK**.
  - Blättern Sie mit **▲** und **▼** durch die Menüoptionen.
  - Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewünschte Option zu öffnen.
  - Treffen Sie eine Auswahl oder wählen Sie 'Ein' oder 'Aus' mit den Tasten **▲** und **▼**.
  - Zum Schluss drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

**Menüstruktur:**  
Die Menüstruktur des Telefons sieht folgendermaßen aus:

RUFTON	TELEFONBUCH
BS-EINSTEL.	MT ABMELDEN
FLASH-ZEIT	PIN ÄNDERN
PIN ÄNDERN	MT-EINSTEL.
WECKER	RUFTON
INTERN	EXTERN
RUFTONLAUTST	TOENE
SPRACHE	MT-NAME
MT-DISPLAY	MT-DISPLAY
AUTO-ANTWORT	DATUM & ZEIT
ANMELDEN	RUECKSETZ.

**Medizinische Geräte:**  
Aktivierte DECT-Telefone können empfindliche medizinische Geräte stören. Wenn das Telefon in der Nähe des medizinischen Geräts aufgestellt ist, können Interferenzen auftreten. Stellen Sie niemals ein DECT-Telefon auf oder neben ein medizinisches Gerät, auch nicht im Standby-Modus.

**Stromversorgung des Mobilteils:**  
Das Display des Mobilteils ist mit einem integrierten Messgerät für die Akkukapazität ausgestattet.  
 blinkt, wenn die Akkus aufgeladen werden  
 Anzeige, dass die Akkus aufgeladen werden müssen  
 blinkt bei schwachen Akkus.  
 Wir empfehlen für optimalen Betrieb, dass Sie das Mobilteil jeden Abend auf die Basisstation oder die Ladestation stellen. Die Akkus werden dadurch nicht beeinträchtigt.  
 Akkus oder Akkupacks dürfen keinem Feuer oder extremer Hitze ausgesetzt werden.  
 Schneiden Sie die Akkus des Akkupacks niemals auf. Der Inhalt ist chemisch und giftig.

**Umwelt:**  
Die Verpackung dieses Telefons kann als Altpapier entsorgt werden. Wir empfehlen jedoch, sie aufzubewahren, um das Telefon beim Transportieren zu schützen.  
 Wenn Sie das Telefon austauschen, geben Sie es bitte an den Händler zurück, um umweltfreundliche Verwertung zu gewährleisten.  
 Sie müssen defekte oder verbrauchte Akkus an Ihrem lokalen Depot für chemische Kleinabfälle oder speziellen Sammelstellen für Akkus entsorgen.  
 Akkus niemals im Hausmüll entsorgen.

## INSTALLATION

**Basisstation:**  
 1. Stecken Sie den kleinen Stecker am Telefonkabel in die Rückseite der Basisstation (drücken Sie auf den Stecker, bis Sie einen Klickton hören).  
 2. Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonbuchse.  
 3. Stecken Sie den Kleinspannungsstecker des Netzteils in die Rückseite des Telefons und stecken Sie das Netzteil in eine 230 Volt Steckdose.

**Mobilteil:**  
 1. Öffnen Sie das Akkufach des Mobilteils, indem Sie den Akkudeckel nach unten schieben.  
 2. Legen Sie den Akkus in das Akkufach; achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).  
 3. Schieben Sie den Akkudeckel wieder auf das Mobilteil und stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.  
 4. Lassen Sie das Mobilteil kontinuierlich für 15 Stunden auf der Basisstation stehen, um die Akkus ordnungsgemäß aufzuladen.

**Zusätzliche Mobilteile und Ladestationen:**  
 Wenn Ihr Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, sind für jedes Mobilteil 2 Akkus und eine Ladestation mit Netzteil beigelegt. Verbinden Sie das Netzteil dieser Ladestationen mit einer 230 Volt Steckdose, legen Sie die Akkus in das (die) Mobilteil(e) und stellen Sie das (die) Mobilteil(e) auf die Ladestation(en), um die Akkus aufzuladen.

**! NUR DAS MITGELIEFERTE NETZTEIL ANSCHLIESSEN. DAS ANSCHLIESSEN ANDERER NETZTEILE KANN ZU GEFÄHRDENSITUATIONEN FÜHREN ODER DIE ELEKTRONIK DES TELEFONS BESCHÄDIGEN.**

NUR NIMM AKKUS (NICKEL-METALL-HYDRID) EINLEGEN. DIE VERWENDUNG NICHT AUFLADBARER BATTERIEN KANN GEFÄHRDENSITUATIONEN ODER EXPLOSIONSGEFAHR VERURSACHEN.

5. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

## WAHLWIEDERHOLUNGSSPEICHER

**Wahlwiederholung:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**, die letzte von Ihnen gewählte Nummer erscheint auf dem Display.  
 2. Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.  
 3. Drücken Sie die Taste **OK**, um diese Nummer zu wählen.

**Kopieren in den Telefonbuchspeicher:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.  
 3. Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.  
 4. Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.  
 5. Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.  
 6. Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.  
 7. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

**Die zuletzt gewählte Nummer selektiv löschen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.  
 3. Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.  
 4. Wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.  
 5. Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Speicher zu löschen.

**Den kompletten Wahlwiederholungsspeicher löschen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Drücken Sie die Taste **OK**.  
 3. Wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit **▲** und **▼**.  
 4. Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um den kompletten Wahlwiederholungsspeicher zu löschen.

## Klingelsignale

Wählen Sie die Option [RUFTON], um die Klingeltöne des Mobiltelefons auszuwählen.  
 - Sie können verschiedene Melodien für Interkom-Anrufe und externe Anrufe einstellen.  
 - Sie können aus 10 verschiedenen Melodien für [INTERN] und [EX-TERN] auswählen.  
 - Sie können aus 5 Lautstärkepegeln und „Lautstärke Aus“ für [RUFTON-LAUTST] wählen.

**Mobilteile:**  
 Sie können folgende Töne mit der Option [TOENE] aktivieren oder deaktivieren:  
 - [TASTENTON]: die Töne, die beim Drücken einer Taste ertönen.  
 - [AKKU LEER]: die Töne, die bei schwachen Akkus ertönen.  
 - [REICHWEITE]: die Töne, die beim Verlassen der Reichweite ertönen.

**Automatisch antworten:**  
 Wenn die Funktion [AUTO-ANTWORT] aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation abnehmen; dann müssen Sie die Telefon-Ein Taste nicht benutzen. Achtung: Falls das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder der Ladestation steht, müssen Sie immer Telefon-Ein drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.

**Alarm: (Alarmfunktion)**  
 Sie können das Telefon so einstellen, dass für 40 Sekunden zu einem voreingestellten Zeitpunkt ein Alarm ertönt (oder Sie drücken eine beliebige Taste, um das Signal vorzeitig auszuschalten).  
 Wählen Sie EIN, um diese Funktion zu aktivieren und geben Sie die Alarmzeit auf der Tastatur ein (24-Stunden-System). Anschließend können Sie die Schlummerfunktion aktivieren oder deaktivieren. Der Alarm wird nicht täglich automatisch wiederholt.

## MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN

**Probleme mit eingehenden Anrufen:**  
 • Keine Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen:  
 - Die Klingel ist deaktiviert; bitte aktivieren.  
 • Ihr Anschluss ist ständig besetzt:  
 - Überprüfen Sie, ob ein zweites Telefon oder ein zweites Mobilteil an der Basisstation registriert ist, das die Leitung nutzt.  
 - Verbinden Sie ein anderes Telefon mit Ihrem Telefonanschluss und prüfen Sie damit, ob die Fehlfunktion von Ihrem Anschluss oder Ihrem Anbieter verursacht wird.

**Probleme während des Anrufs:**  
 • Pieptöne während eines Interkom-Anrufs:  
 - Sie werden während eines Interkom-Anrufs von außen angerufen; beenden Sie diesen Anruf, warten Sie, bis das Telefon normal klingelt und nehmen Sie den Anruf entgegen.  
 • Lärm und andere Störungen:  
 - Sie gelangen außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.  
 - Das Mobilteil ist nicht (mehr) an der Basisstation registriert; bitte (erneut) registrieren.  
 • Es sind andere Elektrogeräte in der Nähe, die die Radiowellen Ihres DECT-Telefons stören; probieren Sie einen anderen Standort aus.

**Probleme mit der Rufnummernerkennung:**  
 • Sie erhalten auf dem Display Ihres Mobiltelefons keine Informationen zu Namen oder Rufnummernerkennung.  
 - Überprüfen Sie, ob Ihr Anbieter diese Signale überträgt (bei manchen Anbietern müssen Sie sich für diesen Service anmelden).  
 • Sie empfangen die Nummern auf dem Display des Telefons, aber keinen Namen.  
 - Der Anbieter leitet keine Namen weiter; kontaktieren Sie hierfür Ihren Anbieter.  
 - Der Name wurde nicht im Speicher Ihres Mobilteils programmiert; bitte programmieren.  
 - Der Name wurde im Speicher programmiert, aber die dazugehörige Telefonnummer wurde ohne Vorwahl programmiert; programmieren Sie die Nummer einschließlich Vorwahl.

## BETRIEB

**Freisprechen:**  
 Sie können mit dem Mobilteil am Ohr oder über die integrierte Lautsprecherfunktion telefonieren.  
 1. Drücken Sie die Lautsprecher Taste, um die Lautsprecherfunktion einzuschalten  
 2. Drücken Sie die Lautsprecher Taste erneut, um die Lautsprecherfunktion auszuschalten (die Verbindung bleibt bestehen)

**Anrufe annehmen:**  
 1. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um einen Anruf anzunehmen.  
*Siehe Kapitel TELEFONEINSTELLUNGEN, um einen Anruf direkt entgegenzunehmen, wenn Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation nehmen.*

**Anrufen:**  
**Blockwahl:**  
 1. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein.  
*Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.*  
 2. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um die Nummer zu wählen.

**Direktwahl:**  
 1. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein und warten Sie auf den Wählton.  
 2. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein; diese Nummer wird direkt gewählt.

**Anruf beenden:**  
 1. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um einen Anruf zu beenden.  
*Um den Anruf zu beenden, können Sie das Mobilteil auch zurück auf die Basisstation oder die Ladestation stellen.*

**Mobilteillautstärke:**  
 1. Während des Anrufs drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## RUFNUMMERNERKENNUNG

**Einführung:**  
 Wenn Sie über den Service Rufnummernerkennung verfügen, wird die Nummer des Anrufers auf dem Display Ihres(r) Mobilteil(s) angezeigt. Wenn Ihr Anbieter auch Namen überträgt oder wenn Sie diese Nummer einschließlich Name und Telefonbuchspeicher des Mobilteils programmiert haben, wird auch der Name auf dem Display angezeigt. Der Speicher Rufnummernerkennung hat eine Kapazität von 10 Nummern. Achtung: Wenn dieser Speicher voll ist, überschreibt jeder folgende eingehende Anruf den ältesten Anruf im Speicher.

**Neue Anrufe:**  
 Diese Anzeige zeigt an, ob und wie viele neue Anrufe im Speicher Rufnummernerkennung gespeichert sind, die Sie noch nicht gesehen haben. Sobald Sie den Speicher angezeigt haben, wird diese Meldung ausgeschaltet.

**Speicher anzeigen und Rückruf:**  
 1. Drücken Sie die Taste **▲**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.  
 2. Blättern Sie mit **▲** und **▼** durch den Speicher.  
*Wenn ein Name angezeigt wird, drücken Sie die Taste #, um die Nummer anzuzeigen. Drücken Sie die Taste OK und wählen Sie DETAILS, um Uhrzeit und Datum des Anrufs anzuzeigen.*  
 3. Drücken Sie die Telefonfaste, um diesen Teilnehmer zurückzurufen.

**Kopieren in den Telefonbuchspeicher:**  
 1. Drücken Sie die Taste **▲**; der Name der Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.  
 2. Suchen Sie den gewünschten Anruf mit **▲** und **▼**.  
 3. Drücken Sie zweimal die Taste **OK** und geben Sie den Namen auf der Tastatur ein.  
 4. Drücken Sie zweimal die Taste **OK** und wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton mit **▲** und **▼**.  
 5. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

**Name oder Uhrzeit auf dem Mobilteil anzeigen:**  
 Im Ruhemodus können Sie den Namen oder die aktuelle Uhrzeit des Mobilteils am Display des Mobilteils mit der Option [DISPLAY HS] anzeigen.

**Sprache:**  
 Hier können Sie die Sprache einstellen, in der die verschiedenen Anweisungen auf dem Display angezeigt werden.

**Anleitung zum Zurückkehren zur englischen Sprache, falls Sie versehentlich eine fremde Sprache eingestellt haben.**  
 1. Drücken Sie dreimal die Taste 'Telefon-Aus'  
 2. Drücken Sie einmal die Taste **OK**.  
 3. Drücken Sie dreimal die Taste **OK**.  
 4. Drücken Sie einmal die Taste **OK**.  
 5. Drücken Sie dreimal die Taste **OK**.  
 6. Drücken Sie einmal die Taste **OK**.  
 7. Wählen Sie die englische Sprache mit **▲** und **▼**.  
 8. Drücken Sie einmal die Taste **OK**.  
 9. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

**Mobilteil benennen:**  
 Sie können Ihr Mobilteil mithilfe der Option (NW NAME HS) benennen. Löschen Sie mit der Taste C den alten Namen und geben den neuen Namen mit höchstens 10 Zeichen auf der Tastatur ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Namen zu speichern.

**Flash-Zeit:**  
 Ein Flash-Impuls ist eine sehr kurze Unterbrechung der Telefonverbindung. Sie können die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls auf [KURZ] (100 ms), [MITTEL] (300 ms) oder [LANG] (600 ms) einstellen. 100 ms sind die standardisierte Unterbrechungszeit und diese Zeit wird werksseitig eingestellt. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonzentrale nach oder kontaktieren Sie Ihren Anbieter bezüglich der gewünschten Unterbrechungszeit.

**Sonstige:**  
 • Das Display bleibt leer:  
 - Die Akkus sind leer. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder auf die Ladestation, um die Akkus aufzuladen und lassen Sie das Mobilteil mindestens 15 Stunden ununterbrochen laden.  
 • Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten:  
 - Die Akkuspannung ist zu niedrig; stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder die Ladestation und laden Sie die Akkus für 15 Stunden auf.  
 - Die Akkus sind nicht eingelegt; bitte überprüfen.  
 • Die Akkus werden zu schnell leer:  
 - Überprüfen Sie die Ladekontakte der Basisstation oder der Ladestation und des Mobilteils und reinigen Sie sie, falls nötig.  
 - Die Akkus müssen ausgetauscht werden; bitte austauschen.  
 • Das Mobilteil hat keinen Kontakt zur Basisstation:  
 - Sie befinden sich außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.  
 - Die Basisstation wurde ausgeschaltet (Netzteil von der Steckdose getrennt); bitte korrigieren.  
 - Das Mobilteil ist nicht (mehr) an der Basisstation registriert; bitte (erneut) registrieren.

Falls der Fehler nicht mit den oben genannten Lösungen gelöst wurde:  
 • Entnehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und ziehen Sie das Netzteil und den Telefonstecker aus ihren Steckdosen; schließen Sie alles nach ein paar Minuten wieder an.

## SYSTEM RESET (PIN-Code vergessen)

Wenn Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben oder das Telefon nicht mehr reagiert, können Sie das Telefon komplett zurückstellen, dabei wird der PIN-Code auf 0000 zurückgestellt. Denken Sie daran, das (die) Mobilteil(e) abzumelden. Sie müssen es erneut registrieren.  
 1. Ziehen Sie den Netzteilstecker aus der Steckdose.  
 2. Drücken Sie die Taste **☉** an der Basisstation UND HALTEN SIE DIESE TASTE GEDRÜCKT.

## TELEFONBUCHSPEICHER

**Einführung:**  
 Jedes Mobilteil hat einen Telefonbuchspeicher mit einer Kapazität von 50 Telefonnummern mit höchstens 20 Ziffern. Sie können für jede Nummer einen Namen mit höchstens 12 Zeichen programmieren. Der Telefonbuchspeicher im Mobilteil ist mit der Funktion Rufnummernerkennung verbunden. Wenn Sie von jemand angerufen werden, dessen Name und Nummer Sie im Speicher programmiert haben, wird neben der Nummer auch der Name dieser Person auf dem Display Ihres Mobilteils angezeigt. Hierfür müssen Sie sich jedoch beim Service Rufnummernerkennung anmelden.

**Programmieren:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉** und zweimal nacheinander die Taste **OK**.  
 2. Geben Sie den Namen auf der Tastatur ein (siehe ABC auf den Wähltasten).  
*Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.*  
 3. Drücken Sie die Taste **OK**.  
 4. Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.  
*Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.*  
 5. Drücken Sie die Taste **OK**.  
 6. Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.  
 7. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

**Wählen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.  
 3. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um diese Nummer zu wählen.

**Änderungen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.  
 3. Drücken Sie die Taste **OK**.

**Schnellliste für Klingel Aus:**  
 1. Um die Klingel des Mobilteils zu deaktivieren, drücken Sie die Taste # für mehr als 2 Sekunden.  
 2. Um die Klingel wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste # für mehr als 2 Sekunden.

6. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

## Anruf selektiv löschen:

1. Drücken Sie die Taste **▲**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.  
 2. Suchen Sie den gewünschten Anruf mit **▲** und **▼**.  
 3. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.  
 4. Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Anruf zu löschen.

**Komplette Anrufliste löschen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **▲**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.  
 2. Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit **▲** und **▼**.  
 3. Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um die komplette Anrufliste zu löschen.

**Mailboxanzeige: (QLO)**  
 Falls der Anbieter eine Mailboxnachricht hinterlassen hat, wird diese auf dem Display mit einem beleuchteten Briefumschlag angezeigt. Dieses Symbol geht aus, sobald Sie die Nachricht abgehört haben. Achtung: Diese Funktion ist nur im FSK-System verfügbar, sofern dies vom Anbieter unterstützt wird.

**Interkom**  
 1. Drücken Sie die Taste C.  
 2. Mobilteile im Einsatz:  
 Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.  
 3. Sie können den Interkom-Anruf tätigen, sobald das angerufene Mobilteil antwortet.

**Weiterleiten/Konferenz:**  
 1. Während des Anrufs über die Amtsleitung drücken Sie zweimal die Taste **OK**.  
 2. 2 Mobilteile im Einsatz:  
 Falls 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.  
 Mehr als 2 Mobilteile im Einsatz:  
 Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, müssen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben (oder Taste 9 drücken, um alle Mobilteile anzurufen).

**Installation:**  
 • Verbinden und trennen Sie die Kabel des Telefons und des Netzteils nur an der Basisstation, wenn das Netzteil von der Steckdose und der Telefonstecker von der Telefonbuchse getrennt sind.  
 • Installieren Sie das Telefon niemals während eines Gewitters.  
 • Installieren Sie einen Telefonanschluss niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung.  
 • Berühren Sie keine unisolierten Telefon- oder Netzteilkabel, es sei denn, sie sind vom Telefon- bzw. Stromnetz getrennt.

**Aufstellen:**  
 • Stellen Sie das Gerät vorzugsweise nicht auf Oberflächen, die mit Zellulose behandelt wurden; die Gummifüße können darauf Spuren hinterlassen.  
 • Stellen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Telefonen oder anderen elektronischen (medizinischen) Geräten, Leuchtstoffröhren und anderen Gasentladungslampen auf; die ausgesendeten Radiowellen dieses(r) (und anderer) Funktelefons(e)

Mobilteil benennen:	Mobilteil
Displaysprache:	Niederländisch
Klingeltonlautstärke:	Stufe 3
Anrufmelodie externer Anruf:	Melodie 1
Anrufmelodie interner Anruf:	Melodie 2
Empfangslautstärke:	Stufe 3
Mobilteil anzeigen:	Ein
Tastensperre:	Aus
Alarm:	Aus
Autom. Antwort:	Aus
Datumsformat:	Tag-Monat-Jahr
Stundenformat:	24 Stunden
Flash-Zeit:	kurz (100 ms)
Die Speicher bleiben durch diese Reset-Anleitung ungestört.	

- Stecken Sie den Netzteilstecker wieder in die Steckdose (die Taste **☉** gedrückt halten).
- Lösen Sie die Taste **☉** NACH 30 SEKUNDEN; das Telefon ist zurückgestellt.
- Jetzt registrieren Sie wieder das (die) Mobilteil(e), siehe Kapitel 'Mehrere Mobilteile'.

## TECHNISCHE DATEN

Protokoll:	DECT / GAP, 5 Mobilteile
Anrufliste:	DTMF & FSK, autom. Erkennung, 10 Speicher
FLASH :	100/300/600 ms, einstellbar.
Telefonbuch:	50 Speicher
Stromversorgung der Basisstation:	durch Netzteil (VT05EEU06045) in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA
Stromversorgung des Mobilteils:	durch 2 Akkus Netzspannung: 1,2 V Kapazität: 300 mAh Material: NiMH Format: AAA oder HR03 durch Netzteil in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA 50 m Innenbereich/300 m Außenbereich
Stromversorgung der Ladestation:	in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA
Reichweite:	1880-1900 Mhz
Lebensdauer (mit vollen Akkus):	Maximum Power : < 24 dbm Information Power Adapter: Standby: > 100 Stunden Einsatz: > 10 Stunden 0 °C bis 40 °C -20 °C bis 60 °C
Betriebstemperatur:	ETSI 12,5
Legertemperatur:	1880-1900 Mhz
Anschlussfaktor:	< 24 dbm
Frequency Range :	Information Power Adapter: Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Maximum Power :	Model Identifier : VT05EEU06045
Information Power Adapter:	Input voltage : 100-240VAC

## TELEFONBUCHSPEICHER

**Einführung:**  
 Jedes Mobilteil hat einen Telefonbuchspeicher mit einer Kapazität von 50 Telefonnummern mit höchstens 20 Ziffern. Sie können für jede Nummer einen Namen mit höchstens 12 Zeichen programmieren. Der Telefonbuchspeicher im Mobilteil ist mit der Funktion Rufnummernerkennung verbunden. Wenn Sie von jemand angerufen werden, dessen Name und Nummer Sie im Speicher programmiert haben, wird neben der Nummer auch der Name dieser Person auf dem Display Ihres Mobilteils angezeigt. Hierfür müssen Sie sich jedoch beim Service Rufnummernerkennung anmelden.

**Programmieren:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉** und zweimal nacheinander die Taste **OK**.  
 2. Geben Sie den Namen auf der Tastatur ein (siehe ABC auf den Wähltasten).  
*Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.*  
 3. Drücken Sie die Taste **OK**.  
 4. Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.  
*Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.*  
 5. Drücken Sie die Taste **OK**.  
 6. Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.  
 7. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

**Wählen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.  
 3. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um diese Nummer zu wählen.

**Änderungen:**  
 1. Drücken Sie die Taste **☉**.  
 2. Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.  
 3. Drücken Sie die Taste **OK**.

## MEHRERE MOBILTEILE

**Einführung:**  
 Sie können für PDX600 und PDX620 bis zu 5 schnurlose Mobilteile anschließen (registrieren). Mit mehreren registrierten Mobilteilen können Sie untereinander kostenlos im und rund ums Haus telefonieren und Anrufe weiterleiten oder sogar mit drei Personen telefonieren. Wenn das Telefon mit einem Mobilteil ausgeliefert wurde, können Sie zusätzliche Mobilteile (\*) kaufen, die Sie zuerst registrieren müssen (siehe entsprechende Anleitung weiter unten in diesem Handbuch). Wenn das Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, können Sie interne Anrufe tätigen und Anrufe direkt weiterleiten. \*Achten Sie darauf, dass diese Mobilteile 'GAP-KOMPATIBEL' sein müssen. GAP bedeutet, dass Mobilteile und Basisstationen eines anderen Typs und/oder anderer Marken austauschbar sind.

**Interkom**  
 1. Drücken Sie die Taste C.  
 2. Mobilteile im Einsatz:  
 Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.

3. Sie können den Interkom-Anruf tätigen, sobald das angerufene Mobilteil antwortet.

**Weiterleiten/Konferenz:**  
 1. Während des Anrufs über die Amtsleitung drücken Sie zweimal die Taste **OK**.  
 2. 2 Mobilteile im Einsatz:  
 Falls 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.  
 Mehr als 2 Mobilteile im Einsatz:  
 Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, müssen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben (oder Taste 9 drücken, um alle Mobilteile anzurufen).

## TIPPS UND WARNHINWEISE

- Allgemein:**
- Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
  - Platzieren oder benutzen Sie das Telefon niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder Umgebung.
  - Achten Sie auf ordnungsgemäße Wärmeableitung; decken Sie das Telefon und/oder das (die) Netzteil(e) niemals ab und legen Sie diese niemals direkt neben eine Wärmequelle.
  - Verwenden Sie ausschließlich das (die) mitgelieferte(n) Netzteil(e); der Anschluss eines anderen Netzteil(s) kann die Elektronik beschädigen.
  - Achten Sie darauf, dass das Kabel des Telefons und des Netzteils nicht beschädigt werden und sorgen Sie dafür, dass niemand über das Kabel stolpern oder fallen kann.
  - Basisstation, Mobilteil(e), Ladestation(en) und Netzteil(e) niemals zerlegen; dies darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

**Installation:**  
 • Verbinden und trennen Sie die Kabel des Telefons und des Netzteils nur an der Basisstation, wenn das Netzteil von der Steckdose und der Telefonstecker von der Telefonbuchse getrennt sind.  
 • Installieren Sie das Telefon niemals während eines Gewitters.  
 • Installieren Sie einen Telefonanschluss niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung.  
 • Berühren Sie keine unisolierten Telefon- oder Netzteilkabel, es sei denn, sie sind vom Telefon- bzw. Stromnetz getrennt.

**Aufstellen:**  
 • Stellen Sie das Gerät vorzugsweise nicht auf Oberflächen, die mit Zellulose behandelt wurden; die Gummifüße können darauf Spuren hinterlassen.  
 • Stellen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Telefonen oder anderen elektronischen (medizinischen) Geräten, Leuchtstoffröhren und anderen Gasentladungslampen auf; die ausgesendeten Radiowellen dieses(r) (und anderer) Funktelefons(e)

Input AC frequency : 50/60 Hz  
 Output voltage : 6.0V DC  
 Output current : 0.45 A  
 Output Power : 2.7 W  
 Average active efficiency : 74.2 %  
 Efficiency at low 10% load : -  
 No load Power consumption : 0.07 W

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp Profoon PDX600 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://DOC.hesdo.com/PDX600-DOC.pdf>

## GARANTIE

Sie erhalten für PDX600 und PDX620 DECT eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs. Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Anbieter dieser Telefon oder den Kundenservice von Profoon im Internet [www.profoon.com](http://www.profoon.com)

**DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG:** bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, aus