



***iRobot***<sup>®</sup>

**Roomba**<sup>®</sup> 900

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido



To get started, you will need the robot, Home Base<sup>®</sup>, line cord and your smart device. For a full list of box contents refer to the back of the package.

Pour commencer, vous avez besoin de votre robot, de sa base de chargement Home Base<sup>®</sup>, de son câble d'alimentation et de votre appareil intelligent. Pour voir la liste du contenu intégral de la boîte, reportez-vous au dos de la boîte.

Para comenzar, necesitará el robot, la Home Base<sup>®</sup>, un cable de alimentación y su dispositivo inteligente. Para ver el listado completo del contenido de la caja, consulte el reverso del paquete.

1

## Set up Home Base®

Place the Home Base charging station against a wall and use the power cord to connect it to an outlet.

## Configurer la base de chargement Home Base®

Placez la base de chargement Home Base le long d'un mur et utilisez le câble d'alimentation pour la brancher à une prise de courant.

## Instale la Home Base®

Coloque la estación de carga Home Base junto a una pared y utilice el cable de alimentación para conectarla a una toma de corriente.



## 2

### Wake up Roomba

Turn your robot over and remove the yellow bin insert and battery pull tab. Then, place Roomba on the Home Base to activate the battery.

### Activer Roomba

Retournez votre robot et retirez le bac jaune et la languette de la batterie. Placez ensuite Roomba sur la base de chargement Home Base® pour activer la batterie.

### Encienda el Roomba

Dé la vuelta al robot y quite la inserción amarilla del compartimiento y la pestaña de la batería. Luego coloque el robot Roomba en la Home Base para activar la batería.



# 3

## Roomba is ready to clean

Roomba has a partial battery charge so it's ready to start cleaning. Press CLEAN to wake up Roomba, then press CLEAN again to begin cleaning.

## Roomba est prêt à nettoyer

Roomba dispose d'une batterie partiellement chargée et peut donc commencer le nettoyage. Appuyez sur le bouton CLEAN pour activer Roomba, puis appuyez de nouveau sur CLEAN pour commencer le nettoyage.

## Roomba está listo para limpiar

Roomba tiene una carga parcial de batería y ya está preparado para comenzar a limpiar. Pulse el botón CLEAN para encender el robot Roomba y pulse CLEAN de nuevo para comenzar la limpieza.



# 4

## Download the iRobot® HOME App

Gain access to exclusive features including cleaning while away from home, managing your robot's cleaning schedule, customizing your cleaning preferences and more.

## Téléchargez l'application iRobot® HOME

Profitez de fonctionnalités exclusives telles que le nettoyage pendant votre absence, la gestion de la programmation de nettoyage de votre robot, la personnalisation de vos préférences de nettoyage et bien plus encore.

## Descargue la aplicación iRobot® HOME

Acceda a funciones exclusivas como la de limpiar mientras esté fuera de casa, gestione los horarios de limpieza de su robot, personalice sus preferencias de limpieza, etc.



Search: "iRobot  
Recherche: HOME"  
Busque:



[www.irobot.com/app](http://www.irobot.com/app)



## Need help?

For additional help with set up, please visit the website below or contact Customer Care with any questions.

## Vous avez besoin d'aide ?

Pour obtenir de l'aide sur la configuration, rendez-vous sur le site Internet ci-dessous ou contactez le service client pour lui poser vos questions.

## ¿Necesita ayuda?

Para recibir más ayuda con la instalación, visite el siguiente sitio web o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente con cualquier pregunta.

(877) 855-8593

[www.irobot.com/support](http://www.irobot.com/support)











**iRobot®**  
**Roomba®**

© 2015 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. All rights reserved. iRobot, Roomba and Home Base are registered trademarks of iRobot Corporation. App Store is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google, Inc. Wi-Fi and the Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

U.S. Pat. Nos. [www.irobot.com/patents](http://www.irobot.com/patents) | Other Patents Pending. WC: 4483895

© 2015 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Tous droits réservés. iRobot, Roomba et Home Base sont des marques déposées d'iRobot Corporation. App Store est une marque commerciale d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque commerciale de Google, Inc. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Brevets américains N° [www.irobot.com/patents](http://www.irobot.com/patents) | Autres brevets en attente. WC : 4483895

© 2015 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Reservados todos los derechos. iRobot, Roomba y Home Base son marcas comerciales registradas de iRobot Corporation. App Store es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. Google Play es una marca comercial de Google, Inc. Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Números de patente estadounidenses. [www.irobot.com/patents](http://www.irobot.com/patents) | Otras patentes en trámite. WC: 4483895