

Installatie van de druip slang

1. De hoogte van de afvoerslang moet zijn: minder dan 15cm.
2. Doe de slang niet in water.
3. De slang kan worden verlengd tot 1 meter; op de gladde grond.

waspoeder voor gemakkelijk oplossen

Water leveren tot "Laag" niveau. inschenken waspoeder. Los gedurende 1-2 minuten op.

Voeg vervolgens de kleding en het water toe. en begin met wassen.

Over wasverzachter

1. Gebruik de wasverzachter in de wasbak.
2. Gebruik van de wasverzachter. Alsjeblieft overleg met de werking van verzachter.

1. Draai de watertoevoer kiezer en de afvoerklep naar Wassen.

2. Draai de waterkraan open, giet water!

naar het niveau. Was Timer instellen tot 7 minuten voor het spoelen.

3. Verwijder de kleding uit de spin tobbe naar de wastobbe.

4. Als het water helder wordt in de overloop spoelen Stel de was timer in bij "Uit" en sluit de kraan.

5. Draai de aftapkraan op "Afvoer" kleding klaarzetten om het bad voor het laatst te laten draaien draaien.

1. Voeg water toe tot het niveau "Laag". gieten het wasmiddel en los het gedurende 1 min . op

2. Vul water aan op "Hoog" niveau en plaats het deken.

3. Selecteer "Zachte modus.

4. Verwijder de deken om het bad te laten draaien.

Opmerking:

1. Sluit het was deksel bij het wassen!

2. Zorg ervoor dat u de spin afdekking toevoegt.

1. Controleer of de wollen deken gewassen is; merk op etiket.

2. Je kunt maar één deken wassen gemaakt van synthetisch weefsel gewicht

minder dan 2kg

Opmerking: was nooit pure wol of elektrisch deken.

Wasmethode Gids voor het wassen van deken.

1. Draai de watertoevoer kiezer en de afvoerklep op wash
 2. Draai de waterkraan open. water schenken naar het niveau. Was Timer instellen tot 2-3 minuten voor het spoelen.
 3. Verplaats de kleding naar de spin kuip; voor draaien. Laat het water weglopen.
 4. Verwijder de kleding uit de spin tobbe naar de wastobbe.
 5. Herhaal 1 ~ 4 stap voor 2 ~ 3 keer.
- Let op: er kan water in de overloop spatten spoelen. Sluit a.u.b. de deksel wassen.

Na het wassen:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Hang de afvoerslang op de slanghaak wanneer het water in de slang;

is afgetapt.

Opmerking: Reinig de was- en centrifuge kuipen met water na gebruik van bleekmiddel.

1. Reinig de wasmachine met een neutraal reinigingsmiddel!

en een nat katoen.

Gebruik geen andere chemicaliën om de wasmachine schoon te maken.

1. De hoogte van de afvoerslang moet zijn: minder dan 15 cm.

2. Doe de slang niet in water.

3. De slang kan worden verlengd tot 1 meter; op de gladde grond.

waspoeder voor gemakkelijk oplossen

Water leveren tot "Laag" niveau. inschenken waspoeder. Los gedurende 1-2 minuten op.

Voeg vervolgens de kleding en het water toe. en begin met wassen.

Over wasverzachter

1. Gebruik de wasverzachter in de wasbak.

De pluisfilter vervangen

Als de pluisfilter kapot is, kunt u deze vervangen:

het met een nylon kous.

1. Clip 18 cm lengte van de kous, en knoop een knoop.

2. Haal de kapotte filter eraf, zet de kous tussen frame A en B

Let op het volgende!!

1. Wanneer de wasmachine stopt met werken:

Zit het snoer er stevig in?

Wordt de pulsator door iets ingehaald?

2. Wanneer de wasmachine stopt met centrifugeren:

Is de as van de spinkuip vrij?

Wordt de afvoer van de draaiende tobbe geblokkeerd door kleding?

3. Als de centrifuge niet werkt:

waterafvoerslang naar beneden trekken?

Is de uitlaat van de afvoerslang ondergedompeld in het water?

Is de uitlaat van de afvoerslang van de wasmachine te hoog?