

Voordat u uw nieuwe airconditioner gaat gebruiken, moet u eerst vertrouwd raken met de afstandsbediening. Het volgende is een korte introductie tot de afstandsbediening zelf. Voor instructies over het gebruik van uw airconditioner raadpleegt u het gedeelte Gebruik van de basisfuncties van deze handleiding.

ON/OFF

Schakelt het apparaat in of uit

MODE

Doorloopt de bedieningsmodi als volgt: AUTO COOL DRY HEATFAN

OPMERKING: Selecteer de modus VERWARMEN niet als de eenheid die u hebt aangeschaft, alleen aan het afkoelen is. Het apparaat met alleen koelen ondersteunt de verwarmingsmodus niet

FAN SPEED

Selecteert ventilatorsnelheden in de volgende order: AUTO LOW MED HIGH

NOTE: MED is niet beschikbaar

ION

Druk op deze knop, de Ionisator wordt geactiveerd en helpt pollen en onzuiverheden verwijderen van de lucht

SLEEP

Bespaart energie tijdens slaapuren.

SWING Niet beschikbaar

SHORTCUT

Stelt en activeert uw favoriete pre-instellingen

TEMP

Verhoogt de gematigdheid in stappen van 1 °C (1 °F). Max. Temperatuur is 30 °C (86 °F).

Verlaagt de gematigdheid in stappen van 1 °C (1 °F). Min. Temperatuur is 17 °C (62 °F).

OPMERKING: houd de knoppen en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de temperatuurdialy tussen de °C & °F-schaal te wisselen

TIMER ON

Stelt de timer in om het apparaat in te schakelen (zie Basisfuncties gebruiken voor instructies)

TIMER OFF

Stelt de timer UIT om het apparaat uit te schakelen (zie Basisfuncties gebruiken voor instructies)

LED

Schakelt de LED-weergave van het binnen apparaat in en uit. Als u gevoelig bent voor licht wanneer u gaat slapen, kunt u op de LED-knop drukken om de LED-display op het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om hem weer in te schakelen.

Remote LED Screen Indicators

MODE display

Geeft de huidige modus weer, inclusief



Overdrachtsindicator

Licht op wanneer de afstandsbediening een signaal naar het apparaat verzendt



AAN / UIT-display

Verschijnt wanneer het apparaat is ingeschakeld en verdwijnt wanneer het is uitgeschakeld



ECO display

Niet beschikbaar voor dit apparaat.



Batterijweergave

Lage batterij detective



SLEEP display

Wordt weergegeven als de SLEEP-functie is geactiveerd

De TIMER-functie instellen

Uw airconditioner heeft twee tij gerelateerde functies:

TIMER ON

Bepaalt de tijd dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld.

TIMER OFF

Bepaalt hoe lang het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld

TIMER ON functie

Met de **TIMER ON**-functie kunt u een tijdstip instellen waarop het apparaat automatisch wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u thuis komt van uw werk.

1. Druk op de **TIMER ON**-knop. Standaard verschijnen de laatste tijdsperiode die u hebt ingesteld en een "h" (urenaanduiding) op de display.

Opmerking: dit getal geeft aan hoeveel tijd na de huidige tijd u wilt dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als u bijvoorbeeld **TIMER** gedurende 2 uur **AAN** zet, verschijnt: "Oh" op het scherm en schakelt het apparaat na 2 uur in.

2. Druk herhaaldelijk op de **TIMER ON**-knop om de tijd in te stellen waarop u wilt dat het apparaat wordt ingeschakeld.

3. Wacht 2 seconden en de **TIMER ON**-functie wordt geactiveerd. De digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar de temperatuurdisplay.

TIMER OFF functie

Met de **TIMER OFF**-functie kunt u een tijd instellen waarop het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u wakker wordt.

1. Druk op de knop **TIMER UIT**. Standaard verschijnen de laatste tijdsperiode die u hebt ingesteld en een "h" (urenaanduiding) op de display.

Opmerking: dit getal geeft de tijd aan na het huidige tijdstip waarop u wilt dat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Als u bijvoorbeeld **TIMER** gedurende 2 uur **UIT** zet, verschijnt "2.Oh" op het scherm en schakelt het apparaat na 2 uur uit.

2. Druk herhaaldelijk op de **TIMER OFF**-knop om de tijd in te stellen waarop u wilt dat het apparaat wordt uitgeschakeld.

3. Wacht 2 seconden en de **TIMER UIT**-functie wordt geactiveerd. De digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar de temperatuurdisplay.

OPMERKING: bij het instellen van de **TIMER AAN** of **TIMER UIT** functies, tot 10 uur, zal de tijd met stappen van 30 minuten met elke druk toenemen. Na 10 uur en maximaal 24 zal het toenemen

Per uur in stappen van een uur. De timer keert na 24 uur terug naar nul.

U kunt beide functies uitschakelen door de timer in te stellen op "0.0h