

Inleiding

Overzicht van de Draagbare TC-110 Metaaldetector

Belangrijke kenmerken en voordelen

Ingebruikname

Plaatsen van de batterij

Inschakelen en uitschakelen van de metaaldetector

Selectie van automatische of handmatige afstemming

Bediening

Gebruik van de pinpointfunctie voor nauwkeurige detectie

Begrijpen van audio- en trillingsalarmen

Belangrijke controlefuncties

Onderhoud en Reiniging

Schoonmaken na gebruik

Onderhoud van waterdichte eigenschappen

Veiligheidsrichtlijnen

Geschikt gebruik onder water

Batterijvervanging en opslag

FAQ

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Inleiding:

De Draagbare TC-110 Metaaldetector is ontworpen om efficiënt metaalobjecten te detecteren, zowel op het land als onder water tot een diepte van 10 voet (3 meter). Het compacte ontwerp, de waterdichte eigenschappen en de pinpointfunctie maken deze metaaldetector ideaal voor schatzoeken en detectieactiviteiten.

2. Ingebruikname:

2.1 Plaatsen van de batterij:

Draai het batterijdeksel linksom en plaats een enkele 9V batterij (niet inbegrepen) volgens de aangegeven polariteit.

Draai het deksel met de klok mee om het te sluiten.

2.2 Inschakelen en uitschakelen van de metaaldetector:

Schakel de detector in door de aan/uit-knop in de 'AAN'-positie te zetten.

Voor optimale werking moet de detector tussen gebruik worden uitgeschakeld.

2.3 Selectie van automatische of handmatige afstemming:

Gebruik de afstemmingsschakelaar om te kiezen tussen automatische en handmatige afstemming, afhankelijk van je voorkeur.

3. Bediening:

3.1 Gebruik van de pinpointfunctie:

Beweeg de TC-110 over het te scannen gebied.

Wanneer een doelwit wordt gedetecteerd, zal de audio en/of trillingsfunctie geactiveerd worden.

Gebruik de pinpointfunctie om nauwkeurig de positie van het gedetecteerde metaal te bepalen.

3.2 Begrijpen van audio- en trillingsalarmen:

Luister naar de audiosignalen en observeer de trillingen.

Naarmate de pointer dichterbij komt, neemt de snelheid van pulsaudio en trillingen proportioneel toe.

3.3 Belangrijke controlefuncties:

De controle omvat de voeding, juiste positie en afstemmingsschakelaar.

4. Onderhoud en Reiniging:

4.1 Schoonmaken na gebruik:

Was de detector met de hand met zeep, water en een zachte doek om vuil te verwijderen.

Vermijd schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.

4.2 Onderhoud van waterdichte eigenschappen:

Bij gebruik onder water, zorg ervoor dat de batterijafdekking vrij is van zand en sediment.

Smeer regelmatig de o-ring met siliconenolie om een goede afdichting te behouden.

5. Veiligheidsrichtlijnen:

Gebruik de metaaldetector onder water tot een diepte van 10 voet (3 meter).

Volg de instructies voor batterijvervanging en opslag.

6. FAQ:

Raadpleeg de FAQ-sectie voor antwoorden op veelgestelde vragen over de Draagbare TC-110 Metaaldetector.