

Handleiding VJ-364 Pro Air

Product omschrijving:

De VJ-364 is een hoogwaardige draadloze ANC hoofdtelefoon met draadloze muziek-en belfunctie. Prachtig ontwerp, gemakkelijk mee te nemen, geschikt voor thuis, reizen en andere plaatsen. Geniet altijd en overal van muziek. Bied perfecte geluidskwaliteit voor uw computer, digitale muziekspelers en mobiele telefoons.

Functie kenmerken:

[ANC] Actieve ruis onderdrukkingsfunctie, isoleer het geluid van de buitenwereld en geniet van pure muziek

[Draadloos afspelen] Ondersteunt het koppelen van draadloze apparaten om muziek mee af te spelen, zoals mobiele telefoons, tablets en computers

[Handsfree bellen] Ondersteuning voor handsfree bellen, ingebouwde hooggevoelige microfoons zodat u zorgeloos kunt telefoneren

[IOS batterijweergave] IOS mobiele telefoon geeft in real-time de batterij van de oortelefoon weer

[Multi-paring] Ondersteuning voor het verbinden van twee mobiele telefoons, handiger in gebruik

[Game-modus] Ondersteunt de modus met lage latentie, waardoor gamen meeslepender wordt

[SIRI] Ondersteuning van stemassistentbediening voor meer gemak

[Smart Power-off] Als de draadloze modus niet is aangesloten wordt deze na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. Geen zorgen over verspilling van elektriciteit door stand-by


[Audio-ingang] Stereo-audio ingangen, eenvoudig aan te sluiten op de computer, digitale muziekspeler, mobiele telefoon en andere audiovisuele producten


[Oplaadbare lithium-batterij] De ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij is milieuvriendelijk, economisch en praktisch

LTMT

[Intelligent opladen] De gesproken melding geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is. Wanneer deze volledig is opgeladen wordt de stroom automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de batterij te veel wordt opgeladen

Functie definitie van productknoppen:

- 1) 
- 2) +
- 3) -
- 4) **ANC**
- 5) **Type-C aansluiting**
- 6) **Audio Input aansluitingen**
- 7) **Status Indicator Lampje**
- 8) **Ingebouwde microfoon**

- 1) 

Ingedrukt houden tot het blauwrode lampje knippert en ga vervolgens naar de draadloze koppelingsstatus. Nogmaals lang indrukken om uit te schakelen, het indicatielampje gaat uit.

Nadat de headset is aangesloten op de mobiele telefoon, drukt u kort op om muziek af te spelen en drukt u vervolgens kort op om het afspelen te pauzeren.

Na de succesvolle verbinding tussen de draadloze verbinding en de telefoon, gebruik kort indrukken om het telefoongesprek te beantwoorden, lang indrukken om te weigeren om de telefoon te beantwoorden. Na het gesprek kort indrukken om op te hangen, doorgaan met twee keer drukken zal het laatste telefoonnummer opnieuw bellen.

Klik drie keer om de SIRI-functie van de mobiele telefoon te openen.

Klik vier keer om de spelmodus en de muziekmodus te wijzigen.

(de standaardinstelling is de muziekmodus. Wij raden aan om alleen naar de gamemodus te schakelen tijdens het spelen van het spel, om het lage vertragingseffect tijdens het gamen te ervaren)

- 2) +

Kort indrukken om het volume te verhogen, lang ingedrukt houden om het volgende nummer te selecteren.

LTMT

3) -

Kort indrukken om het volume verlagen, lang ingedrukt houden om het vorige nummer te selecteren.

4) **ANC**

Schakel de ANC-functie in, het groene indicatielampje gaat branden en geeft de melding "ANC aan", schakel de ANC-functie uit, het groene indicatielampje gaat uit en geeft de melding "ANC uit" wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld.

5) **Type-C aansluiting**

Voedingsingang, gebruik de speciale oplaadkabel uit het standaardpakket of de universele Type-C-poortlaadkabel van de mobiele telefoon om op te laden.

6) **Audio Input aansluitingen**

Gebruik een audiokabel om de digitale muzikspeler, mobiele telefoon en andere audiovisuele producten aan te sluiten op allerlei soorten audiobronnen.

Draadloze koppelingmethode voor de eerste keer:

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt totdat de rode en blauwe LED-lampjes afwisselend knipperen. Zoek nu de overeenkomstige naam van het draadloze apparaat op de telefoon, klik op de apparaatnaam op de mobiele telefoon voor de draadloze koppeling. U hoort "apparaat verbonden" wat betekent dat de koppeling is gelukt. Het indicatielampje is blauw. Bij het volgende gebruik wordt er automatisch opnieuw verbinding gemaakt.

Bedieningsmethode voor multi-pairing:

Zoek tegelijkertijd de koppelingsnaam van de oortelefoon op mobiele telefoon A en mobiele telefoon B, klik afzonderlijk op de koppelingsnaam op de mobiele telefoons. Wanneer u 'Apparaat verbonden' hoort, betekent dit dat de koppeling is gelukt. Als u naar muziek op mobiele telefoon B wilt luisteren terwijl u naar muziek op mobiele telefoon A luistert, moet u de muziek op mobiele telefoon A met de hand pauzeren en op de muziek op mobiele telefoon B klikken om naar muziek te luisteren en te bedienen de mobiele telefoon B.

LTMT

Wijze van omschakeling naar gewone hoofdtelefoon:

Steek de 3,5 mm audio-kabel in de audio-ingangspoorten, de draadloze hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld en kan de draadloze hoofdtelefoon nu als gewone hoofdtelefoon gebruiken.

Wijze van opladen:

Steek het uiteinde van de oplaadkabel in de eigen Type-C-aansluiting, het andere uiteinde van de USB-stekker in de oplader van de mobiele telefoon, het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen, het rode lampje gaat uit als het vol is.

Lage batterij:

Als er sprake is van een lage spanning, geeft de machine de melding "Batterij bijna leeg", laadt deze dan op tijd op. Als u de machine lange tijd niet gebruikt, kunt u deze ten minste één keer per maand opladen, zodat de batterij kan worden beschermd en verleng de levensduur van de batterij.

Automatische uitschakeling:

Als de draadloze modus niet is aangesloten, wordt deze na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. Maak je geen zorgen over verspilling van elektriciteit tijdens stand-by.

Opnieuw instellen:

Wanneer de hoofdtelefoon plotseling crasht, drukt u 15 seconden lang op de aan/uit-knop. De hoofdtelefoon start opnieuw op en keert terug naar de normale status.