

Swinkle®

Luchtontvochtiger

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Invoer toepassing
6. Probleemoplossingsinformatie
7. Waarschuwingen
8. Reiniging en onderhoud
9. Garantie

1.Productweergave



Swinkle®

2. Inhoud van de verpakking

- Luchtontvochtiger
- Kabel
- Handleiding

Swinkle®

3. Beoogd gebruik en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoelt voor het ontvochtigen van de lucht.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaards met betrekking tot CE-conformiteit. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

Swinkle®

4. Specificaties

- Afmeting: 13 x 13 x 22.9 cm
- Materiaal: Kunststof
- Gewicht: 1 kg
- Kleur: Zwart/antraciet
- Wattage: 22.5W
- Voltage: 240V
- Water tank capaciteit: 1 liter
- Geluidsniveau: <45dB - Slaapstand <40dB
- Maximale capaciteit: 300ml per dag (gebaseerd op 30 graden en 80% luchtvochtigheid)

5. Stap voor stap gebruik

- 1) Haal artikel uit de verpakking
- 2) Zorg dat alle onderdelen (opvangbak) goed op zijn plaats zitten
- 3) Sluit artikel aan op elektriciteit met de stroomkabel
- 4) Klik de aan knop om het artikel te starten

Swinkle®

6. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien het apparaat het niet doet controleer dan altijd of het apparaat aan staat en of de stekker correct verbonden is.
2. Voor overige problemen raadpleeg onderdeel 8 van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via info@earkings.nl.

Swinkle®

7. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is gebruik het dan niet. Indien u dit wel doet kan dit kortsluiting veroorzaken.
2. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.
3. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdt u de stekker (indien u het artikel aan het opladen bent). Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
4. De behuizing het product mag op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit risico op een elektrische schok veroorzaakt. Stop onmiddellijk met het gebruik als het product beschadigd is. Vervang nooit een beschadigd onderdeel.
5. Open nooit de behuizing van het apparaat (op de batterij locatie na).

Mocht u nazet lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via info@earkings.nl.

Swinkle®

8. Reiniging en onderhoud

Reiniging

Het apparaat kan gereinigd worden door het af te doen met een vochtige doek. Ook kunt u het waterreservoir openen en de inhoud legen in de wasbak.

Afvalverwerking van oude apparaten

Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldatum neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

9. Garantie

Garantie 12 maanden vanaf aankoopdatum

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 12 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via info@earkings.nl. De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

Swinkle®

Swinkle®

Vragen of opmerkingen?
info@swinkle.co

www.swinkle.co